

感谢您使用本公司生产的YNJB-1200 微机继电保护测试仪。在初次使用该测试仪前,请您详细地阅读使用说明书,将可帮助您正确使用该测试仪。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此 您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改 动,我们不一定能通知到您,敬请谅解!如有疑问,请 与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试接线柱等均有可能带电,您 在插拔测试线、电源插座时,可能产生电火花,小心电 击。为避免触电危险,务必遵照说明书操作!

#### ◆ 慎重保证

本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。



#### ◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接 的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定 的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

一防止火灾或人身伤害

**使用适当的电源线。**只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的 电源线。

**正确地连接和断开。**当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接 或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地 柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品 输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的 所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说 明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

• **请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下,请勿操作本 产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险 丝。

**避免接触裸露电路和带电金属。**产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维

修人员进行检查,切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。



# 注意事项

1、注意操作安全,防止触电事故。

2、主机接地端子可靠接地,以免感应静电,并可减轻电磁干扰。

3、禁止带电拔插电缆,拔插电缆前应关闭主机和电脑电源。

4、禁止外部电流、电压接入测试仪电流电压端口,否则会损坏测试仪。

5、通讯接口应检查确认连接正确。

6、启动测试仪后建议预热2分钟,关机后应至少等待1分钟方可再开机,否则会损坏测试仪或造成仪器工作异常。

7、应保证测试仪内置测试程序启动完成,功放、DSP 就绪灯亮,方可 开始试验。

8、测试时应将被测装置的外回路断开,并使电流、电压的 N 端共地, 否则可能会造成测试的不准确。

9、测试仪的模拟量输出不能作为电源使用,部分型号有辅助直流电源 可以作为保护装置的直流电源,但不能作为操作回路直流电源。

10、精密仪器注意防水、防震、防尘,在电厂、电站施工现场应放置 在清洁少尘处使用,不用时请小心放置在仪器箱内,清洁仪器表面时应关 闭电源并用湿布小心擦拭。

11、应保证测试仪的正常通风,不要堵塞仪器下部和尾部的通风孔和 风扇,以免引起过热。

12、测试仪面板上的液晶屏属精密玻璃制品,应小心使用和搬运,避 免重压和碰撞,否则可能造成破损和失灵;仪器和电脑应轻拿轻放,并有 专人管理。

13、外接 PC 电脑与主机内置工控机不能同时控制输出送量。

14、测试时请注意测试软件中测试仪型号、通讯接口是否设置正确, 升级软件时请注意查看文件 "README. TXT"中的相关事项,确保与您的设 备硬件匹配。

15、测试仪内测试数据应保存在目录"Hard Disk"或"硬盘"下,否则有可能丢失数据。

16、测试仪内置系统及软件更新需要时间较长,请耐心等待,并保证

4

测试仪供电和复制操作不中断。否则, Windows CE 和测试程序将可能无法 启动,需要返厂更新。

17、在操作接线正确和外部保险管正常的情况下,如有问题请联系厂 家,切勿自行维修。

录

目

第一章	i 概述	
11技才	长参数及性能指标	10
1	1 1 1 交直流自流源	
1	1.1.2 交直流电压源	
1	1.1.3 相位	
1	1.1.4 频率	
1	1.1.5 同步性	
1	1.1.6 开入量与时间计量要求	
1	1.1.7 开出量	
1	1.1.8 独立辅助直流电源	
1	1.1.9 输入电源	
1	1.1.10 其他	
1.2 测证	式软件功能	
A.A		
第二章	6 快速入门	14
0154		1.4
2.1 囬心	Q 况 明	
2	2.1.1 INJB-1200	
2	2.1.2 INJB-1200	
2 9 0 種種	2.1.5 INJD 1200 /I 面仅 生褐作λ门	
2·2 政日 2 3 软件	「採ΓF/C」「	
2:0 1/1		10
第三章	<b>试验</b> 装置硬件	20
3.1 模邦	以量输出	20
3	3.1.1 交直流电流源	
3	3.1.2 交直流电压源	
3.2 开关	关量输入输出	21
3	3.2.1 开关量输入	
3	3.2.2 开关量输出	
3.3 触搏	莫键盘	
3.4 指示	示灯和蜂鸣器	23
3.5 通讯	飛接口	23
3.6 独立	立辅助直流电源输出	23
3.7 工作	乍电源	24
3.8 保护	户报警	
第四章	t 测试软件	25



# 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

4.1 软件概述	25
4.2 软件测试功能	25
4.3 软件名词及一般说明	
4.3.1 厂站、回路、保护和试验项目	
4.3.2 开入量判接点动作方式	
4.3.3 变化步长与时间和精度的关系	
4.3.4 抖动延时	
4.3.5 各种时间参数及其设置	
4.3.6跳后态、合后态的输出和复归时间的送量	
4.3.7 开关量输出接点	
第五章 软件操作	29
5.1. 放化字准片升码	20
5.1.1 内置 Windows CE 软件	
5.1.2 笔记本电脑软件	
5.1.3 网络通讯控制方式的设置	
5.2 软件界面	
5.2.1 主菜单	
5.2.2 工具栏	
5.2.3 状态栏	
5.2.4 主视图	
5.2.5 测试窗口	
5.2.6 试验数据库	
5.2.7 系统属性	
5.2.8 厂站	
5.2.9 回路	
5.2.10 保护	
5.2.11 测试项目	
5.3 常用操作方法	
5.3.1 软件启动	
5.3.2 选择测试项目	
5.3.3 输入修改测试参数	
5.3.4 进行测试	
5.3.5 中断测试	
5.3.6 增加回路、保护、测试项目	
5.3.7 关闭测试软件	
5.3.8 查看试验波形	
5.3.9 输入修改厂站属性、回路属性、保护属性、项目属性	生40
5.3.10 删除回路、保护、测试项目	
5.3.11 新建试验数据库	
5.3.12 打开试验数据库	
5.3.13 保存试验数据库	

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	i眼公司
Wuhan YuenengHigh Test Power Equipm	nent Co.,Ltd.
5.9.14 早友: 计 心粉 据 庄	49
5.5.14 刀仕	
5.3.15 例	
5.5.10/ 珀、巴珀、 床)、 测	
5.5.17	
5.5.10 有大 Gr5	
5.4 数据文探与	
5.4.1 视试区口的工成一环行	
第六章 测试功能	
6.1继电器	46
6.1.1 电流电压继电器	
6.1.2 过流继电器	
6.1.3 阻抗继电器	
6.1.4 频率继电器	
6.1.5 中间继电器	
6.1.6 时间继电器	
6.1.7 同期继电器	
6.1.8 功率方向继电器	
6.2差动试验	79
6.2.1 差动保护	
6.2.2 谐波制动	
6.2.3 直流助磁	
6.2.4 速断试验	
6.2.5 比例制动	
6.3 故障模拟	
6.3.1 简单故障模拟	
6.3.2 多态模拟	
6.3.3 系统振荡	
6.3.4 故障再现	
6.3.5 高级仿真	
6.4 阻抗特性	
6.4.1 精工电压特性	
6.4.2 精工电流特性	
6.4.3 阻抗动作特性	
6.4.4 阻抗记忆特性	
6.4.5 阻抗保护	
6.5线路保护	
6.5.1 距离定值	
6.5.2 零序电流特性	
6.5.3 整组传动	
6.5.4 工频变化量	
6.5.5 线路保护	



6.5.6时间特性	
6.6 程控电源	
6.6.1 电源发生器	
6.6.2 谐波发生器	
6.6.3 三角波发生器	
6.6.4 方波发生器	
6.7 自动装置与表计	176
6.7.1 同期装置	
6.7.2 毫秒计	
6.7.3 功率表	
6.7.4 快切装置	
6.7.5备自投	



# 第一章 概述

YNJB-1200 微机继电保护测试仪各项技术指标完全达到电力部颁发的 DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。

#### 1.1 技术参数及性能指标

#### 1.1.1 交直流电流源

a. 交流 输出最大电流(RMS): 30A/相,三相并联: 90A。 最大输出功率:≥360VA/相。 输出精度: 0.2%(0.2-Max)。 输出频率: 0-1KHz。 幅频特性: 10-1000Hz 范围幅度变化 ≤±1.5%。 b. 直流 输出最大电流: 0-15A/相, 三相并联: 45A。 最大输出功率:200W。 输出精度: 0.5%。 c. 其他 分辨率: 1mA。 三路或六路有共用中性点的电流源。 各相输出电流幅值、频率、相位独立调节。 电流上升下降时间小于 100µ S。 开路、过热、过载和失真自动检测保护。

#### 1.1.2 交直流电压源

a. 交流

输出最大电压(RMS): 125V/相,两相串联: 0-250V。 输出最大功率(额定电压):≥75VA/相。 输出精度: 0.2%(0.5-125V)。



输出频率: 0-1KHz。 幅频特性: 10-1000Hz 范围幅度变化 ≤±1.5%。 第四路电压可设置为零序电压或任意设置。 b.直流 输出最大电压: 0-150V/相,两相串联: 0-300V。 输出最大功率: 100W 连续运行。 输出精度: 0.5%。 c.其他 分辨率: 1mA。 三路或六路有共用中性点的电压源。 各相输出电压幅值、频率、相位独立调节。 电压上升下降时间小于 100μ S。 短路、过热、过载和失真自动检测保护。

# 1.1.3 相位

相角范围: 0°~360°。 相角分辨率: 0.001°。 相角精度: ±0.2°。

#### 1.1.4 频率

频率范围: 0-1000Hz。 频率精度: 绝对偏差≤2mHz。 分辨率: 1mHz。 能叠加 2-20 次任意幅值的谐波及直流。

#### 1.1.5 同步性

电压电流同步性≤100µS。

#### 1.1.6 开入量与时间计量要求

8 对独立无极性输入端, 空接点或 0-250V 电位。

云。武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

计时器范围 1mS-9999.999S。 分辨率: 1mS。

### 1.1.7 开出量

4 组可编程辅助空接点。 接点容量: 0-250V, 0.5A。

### 1.1.8 独立辅助直流电源

DC 110V/220V±10% 独立辅助直流电源。 容量: 100W 连续运行。 短路、过载保护。

### 1.1.9 输入电源

AC220V $\pm$ 15%, 50HZ, 10A (Max)

# 1.1.10 其他

装置内置工控机,不用外接计算机就能独立实现所有测试功能:

内置 Windows 操作界面的测试软件;

配有大屏幕彩色液晶屏,提供触控板和键盘操作;

提供 USB 接口,可外接键盘、鼠标操作,也可通过 U 盘交换数据和软件升级;

装置配置网络通讯接口,也可外接计算机实现各种测试功能。

# 1.2 测试软件功能

YNJB-1200 配置了功能强大的测试软件,能方便地完成所有测试项目,测试功能包括:

1、继电器:测试电压电流、中间、时间、功率方向、同期、频率、阻 抗、过流等各类继电器。

2、差动试验:测试比例制动、谐波制动、直流助磁、速断等原理构成



的差动保护。

3、故障模拟:简单故障模拟、多态模拟、系统振荡、故障再现、高级 仿真。

4、阻抗特性:测试阻抗圆、四边形、精工电压、精工电流、动作、记 忆等阻抗特性。

5、线路保护:距离保护定值校验、零序电流定值校验、工频变化量距 离定值校验、整组传动试验、成套微机保护定值校验和时间特性。

6、程控电源: 电源发生器、谐波发生器、三角波、方波发生器。

7、自动装置与表计:同期装置、毫秒计、功率表、快切装置。

YNJB-1200 的电源发生器和多态模拟程序支持六相电流和六相电压输出,差动保护程序支持六相电流输出,还增加了备自投(六相电压)程序。



# 第二章 快速入门

2.1 面板说明

# 2.1.1 YNJB-1200 前面板



YNJB-1200 前面板图

- 1、六相电流输出端孔:  $I_a$ 、 $I_b$ 、 $I_c$ 、 $I_1$ 、 $I_2$ 、 $I_3$ 、 $I_N$ 。
- 2、四对开关量输出
- 3、六相电压输出端孔: $U_a$ 、 $U_b$ 、 $U_c$ 、 $U_1$ 、 $U_2$ 、 $U_3$ 、 $U_N$ 。
- 4、工作电源开关
- 5、LAN 口: 网口, 与电脑网口连接, 通过电脑的测试软件进行试验。
- 6、二个 USB 接口:外接 USB 鼠标、键盘或 U 盘。
- 7、液晶屏: 8.4 英寸 800×600×16b 真彩。
- 8、触控板:鼠标功能。
- 9、专用功能键盘
- 10、测试仪状态指示灯:功放就绪、DSP 就绪、故障报警、输出送量。 11、二组各四对开关量输入

### 2.1.2 YNJB-1200 左侧板

YNJB-1200 左侧板装配了一个 AC220V 工作电源输入插座

### 2.1.3 YNJB-1200 后面板



两个散热风机。

开关量选择开关:前面板上的二组各四对开关量输入的适用类型通过 这二个开关分别设置成"电压型"和"电流型"通道。

辅助直流电源输出端子及其按钮开关: DC 220V/110V 0.5A。 其他:接地端子, 3A、20A、0.5A 保险座。

### 2.2 硬件操作入门

1、关闭测试仪电源,将测试导线分别从面板上电压输出端子和电流输 出端子接至被测装置上,将装置的动作接点接入开入量端子,如果需要还 可以将开出量端子接至相关装置上。

2、如果需要,可以将外接鼠标、键盘、USB 设备(如 U 盘、打印机等) 和网线接入面板上的相应接口。

3、将 220V/50Hz 交流电源接入测试仪电源插口,确认接线无误后,打 开测试仪电源。

4、等待测试仪内置工控机启动完成,功放就绪、DSP 就绪灯亮,Windows CE 和内置测试软件启动完成,方可开始试验。偶有开机后较长时间 DSP 就

绪灯仍未亮甚至蜂鸣器长鸣则表示启动失败,此时只要关机重启即可。

5、如果用户用 PC 机上的测试软件进行试验,应该将笔记本电脑用网络接口和主机连接,启动测试程序。

6、试验前或试验中如果希望消除模拟量输出直流零漂,可以测量并输入直流零漂值,由软件进行直流零漂校正(见 6.2.7 系统属性)。

7、试验中,如果出现故障和异常,故障报警灯亮,蜂鸣器鸣叫,测试 仪停止输出,测试程序显示报警信息。用户应立即进行检查,确保解除故 障或异常后方可继续试验。

8、试验中送量输出时送量输出灯亮,停止输出时灯灭。

9、试验完毕后,先关闭测试仪电源,再拆去试验接线和其他连接缆线。



# 2.3 软件操作入门

1、测试仪开机启动成功后,会自动启动 HD\_DPTS;或在 PC 电脑的操作 系统桌面上双击 HD\_DPTS 的快捷方式启动 HD\_DPTS。

2、HD\_DPTS 启动后,软件会自动新建一个厂站,新增回路、保护和测 试项目,再显示测试项目选择窗口,用户在此窗口左侧点击鼠标选择测试 功能程序的大类,右侧就会显示该大类下的所有测试功能程序供用户确定 测试项目类型。如图就是继电器类的测试功能程序。



3、用户在窗口右侧点击鼠标选择测试功能程序确定测试项目类型后,

即可进入软件主界面和测试窗口。如 图,用户选择了差动试验类的差动比 例制动测试功能程序,即可进入该程 序的测试窗口进行测试工作。

4、用户在测试窗口输入修改各项 测试参数和选项完毕后,点击测试窗 口中的测试按钮或按"Esc"键开始输 出指定电流进行试验,自动完成试验 后会停止输出并显示相应的测试结 果,也可中途点击测试窗口的"中断"



按钮或按"Esc"键停止试验。试验结束后可点击测试窗口的"关闭"按钮



或测试窗口右上角的"×"按钮关闭该测试窗口。

5、如果此时是在 PC 电脑上工作,就可以点击测试窗口的"报告"按钮启动 Excel,并生成该测试项目的测试报告,用户就可以利用 MS Office的强大功能编辑、保存和打印所需的测试报告。

	icrosoft B	ixcel - 🗿	i建 Licros	oft Excel	工作表	.xls														E		X
8	文件 (2) 编辑	毒(2) 视图	(V) 插入(I)	格式 (0)	工具(I)	数据 (	0) 窗	⊐(¥)	帮助(H)	i						行	主人需要	要帮助的	的问题	-	- 8	×
D	🖻 🖬 🔒 🥊	6 6 6	ដ 🗈 🛷	w . 🍓	Σ - ⊉↓		2) <b>*</b>	Times	New Rom	an	-	10.5 👻	B	ΙU	[ ] 🖩			<b>S</b>	( <b>#</b>	 ۵	<u>A</u> -	»» •
	A10	÷	<b>f</b> ∗ 0.5																			
	A	В	C	D	E		F		G	H	ł	I		J		K		L		M	1	
1					2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	vere le		1020000														
2				差式	力比例	制动	测试	报律														
3	被测装置型	빈号;			测	试日其	朔;		2003	1-6-9	- U											
4	测量点数			10	Ib超前I	a(度)		2		0	1											
5	Ic箱	亂	无										_									
6	动作电流Id	=0.000* Ia +	-1.000* Ib *	K2																		2
7	制动电流Iz=	=1.000* Ia -	0.000* Ib * 1	x2 + 0.000*	Id								_									-
8	. 3.000 至 6.	- And -	. <b>`</b>	Kz=  Id2-Id	1//Iz2-Iz	1  = 0.6	i50	- 1 \+-			u	\+ -	_									-
9	1侧电流Ia	21则1	b初1组	21则目	电流Ib		切化	F电流I	d		制初月	目流 Iz									_	2
10	0.5		.5		2	_		2		<u> </u>	0	.5	_			-						-1
11	1				2			2	-			-									-	-
12	1.5	1			2	_		2			1		-									÷.
14	2	1	5		2			2			2	5									-	-3
15	3	1	0		2	-		22				3	-								-	1
16	3.5	1	0		2.5	_		2.5			3	5										1
17	4	1	9		2.8			2.8				4									-	2
18	4,5	2	.5		3.1			3.1			4	.5										-
19	5	2	.5	3	3.5			3.5			2	5										
20	备注			测试人	5				1				Ĩ									2
21	I	[d																				
22	-	4.00																				
23		3.61- 3.23-								0											_	2
24		2.84 -						o	0													- 3
25		2.46				0	0														-	÷.
27		1.69	0	0 0	0																-	2
28		1.30 <mark>-</mark>																				
29		0.92-																				-
30	H \Sheet	t1/Sheet2	/Sheet3/							Iz	1	•									•	-
就绪																				11		

6、如下图所示,用户通过相应图标的右击菜单的"增加"项,或点击 主菜单的"项目"子菜单中的"增加"项,或工具栏的"增加"项,增加 需要的其他回路、保护和测试项目。用户自行新增回路、保护、测试项目 后,也会显示测试项目选择窗口。用户还可以通过打开尚未选定测试项目

类型的项目,来显示测试项 目选择窗口。

7、用户完成全部试验 并关闭各试验功能测试窗 口后,点击 HD\_DPTS 程序主 菜单中"文件"子菜单中的 "保存"项或工具栏的"保 存"项,弹出如下窗口提示

保存为		? 🛛
保存在 (L):	🔁 HD_DPTS 📃	+ 🗈 💣 📰 -
Data Report RptTempt VSBDrive HD001.HDP		
文件名 (M): 保存类型 (T):	<mark>HD_DPTS.HDP</mark> HD_DPTS用户数据文件(*.HDP)	



用户输入一个文件名来保存当前的试验数据库。该数据库就可以用来数据 备份存档,用U盘或通过网络传输到其他电脑上生成报告。下次做同样试 验时,就能再次打开该数据库作为模板,简单修改调整参数进行试验。



# 第三章 装置硬件

#### 3.1 模拟量输出

YNJB-1200 微机继电保护测试仪采用高性能线性功放,输出波形光滑真实,高精度大功率,稳定可靠。采用 16 位 DA,可输出高精度光滑波形。

311	输出电流 (A)	0.1	1.0	5.0	10.0	20.0	30.0
源	负载阻抗(Ω)	168	19	3.88	1.83	0.825	0.51

1、三相或六相具有共用中性点的交直流电流源

2、输出电流幅值: 交流 0~30A /相,三相 并联可达 0~90A,直流 0~15A /相。

3、最大输出功率 (30A): 450VA/相。

4、幅值、相位、频 率可分相独立变化,可 交、直流叠加输出

5、开路、过载、过 热、畸变、失真保护



电流源输出功率特性曲线

6、输出电流源并联使用:使用电流超过测试仪单相输出的最大电流时, 多相电流源可并联使用,并联使用时一般应使各相输出幅值、频率、相位 相同。两相并联时总输出为:2×单相电流;三相并联时总输出为:3×单 相电流。

7、输出电流源的串联使用:当要求电流放大器的输出功率大于单相电流的最大输出功率时,可将两相电流源串联使用,如I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>串联,两相幅值、频率相等且相位相反,输出功率能提高一倍。

#### 3.1.2 交直流电压源

1、四相或六相具有共用中性点的交直流电压源

2、输出电压幅

值:	交流 0~125V /	输出电压 (V)	20	40	60	80	100	120
相, 相。	直流 0~150V /	负载阻抗(Ω)	32.26	64.5	96.77	129	161.3	193.5



6、第四路电压可设置为零序电压或任意设置

7、输出电压源串联使用:使用电压超过测试仪单相输出的最大电压时,可将两相电压源串联使用,如U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>串联,两相幅值、频率相等且相位相反,输出电压能提高一倍。

8、输出电压源的并联使用:当要求电压放大器的输出功率大于单相电压的最大输出功率时,多相电压源可并联使用,并联使用时一般应使各相输出幅值、频率、相位相同。两相并联时总输出功率为:2×单相电压功率; 三相并联时总输出功率为:3×单相电压功率。

#### 3.2 开关量输入输出

#### 3.2.1 开关量输入

测试仪提供八对开关量输入,可检测直流 3~250V 的带电位接点或空接点。开入量输入为空接点闭合或高电位时,会点亮指示灯。为避免直流

系统接地造成保护误动,禁止开入量任意端接地。

YNJB-1200测试仪提供8对开关量输入通道,各通道独立无极性,可检

测直流 3~250V 的带电位接点 接点。为了满足各种继电保 置的动作出口接点类型和不 验方法的需要,使用户动作 接点选择和接线更加方便,我



对开入量通道设计成二组各4对开入量通道,各组均可通过后板的开关分别独立设置成"电压型"和"电流型"二种类型:

电压型,直接接出口接点两端,取通道两端电位高低作为输入判断, 适用于出口接点为通常的 3~250V 的带电位接点或空接点的动作检测,当 出口接点闭合时会点亮指示灯;

电流型,取通道流过的电流大小作为输入判断,主要适用于如图所示 接线情况下出口接点的动作检测,当出口接点闭合时会点亮指示灯。有时 也可直接接出口接点两端,用于出口接点为直流 60~250V 的带电位接点的 动作检测,此时当出口接点断开时会点亮指示灯。

#### 3.2.2 开关量输出

装置共有四对独立开关量输出,用于输出故障量的同时、提前或滞后 一段时间输出空接点,以启动毫秒计、录波器等其他装置,在备自投试验 中也可模拟各开关的状态,接点容量为DC250V/0.5A 。开出量为接点闭合 时会点亮指示灯。

#### 3.3 触摸键盘

YNJB-1200 键盘在键面和工艺 方面都进行了重新设计,操作更加 方便舒适,美观方便。

其中:"中断"键等同"Esc" 键功能,用于停止输出;"F4"、"F5" 和"F6"键功能由测试软件定义。



#### 3.4 指示灯和蜂鸣器

YNJB-1200 微机继电保护测试仪通过指示灯和蜂鸣器向用户提示装置的工作状态和报警。

1、触摸键盘旁边有四个测试仪状态指示灯。

功放:功放就绪时亮灯,功放故障、功放跳闸或功放未合时灯灭。

DSP: DSP 启动就绪时亮灯, DSP 不正常或 DSP 未启时灯灭。

告警:亮灯说明发生了电流开路、电压短路、过载、过热、畸变、失 真保护等故障报警。

输出:测试仪输出送量时亮灯,停止输出时灯灭。

测试仪开机启动时会进行自检,此时指示灯会以扫描方式轮流点亮。

2、测试仪开机启动完成自检后,DSP 启动就绪和功放就绪时蜂鸣器会鸣响二声提示。故障报警时伴随故障灯亮,蜂鸣器会发出持续的报警声。测试仪输出和停止送量时蜂鸣器也会鸣响二声提示。另外,在触摸键盘按键有效时,蜂鸣器鸣响一声提示。

3、前面板的4对开入量通道还有动作指示灯,测试仪偶有开机启动失 败时会发出持续的报警声,此时只要关机重启即可。

#### 3.5 通讯接口

YNJB-1200前面板设有 USB 口,可通过 U 盘交换数据、升级软件,也可 外接鼠标、键盘等 USB 设备。设有 RJ45 100M 快速网口用于连接 PC 电脑, 使用 PC 机上的测试软件试验。

#### 3.6 独立辅助直流电源输出

YNJB-1200 特别提供了独立辅助直流电源输出,可以作为保护装置的直流电源,但不能作为操作回路直流电源。有 DC 110V/220V 两组输出,最大输出功率 100W。测试仪通电后,接通 DC 开关,辅助直流电源输出灯亮,即有 DC 110V/220V 电源输出,不需要时请务必断开 DC 开关。

该辅助直流电源输出有完善的过载、短路和外电保护,采用可恢复保险和外置保险管双重保护方式,如果使用中发现无输出,则请稍候几分钟再试,仍无输出则应检查后板上的二个 0.5A 保险管是否完好。

辅助直流电源输出是与继保仪其他功能及其电路无关的独立的电源输



出,它是否正常工作不会对继保仪其他功能及其电路产生影响,即使由于 严重短路和外电冲击等严重破坏造成损坏,也仅仅是该辅助直流电源不能 正常输出,继保仪其他功能及其电路仍将正常工作。

#### 3.7 工作电源

测试仪工作电源应为 AC 220V±15%、50Hz±10%、10A (Max)。电源启 动采用智能控制软启动技术,可程序控制依次投入测试仪各部分的电源, 可以消除电源启动时的冲击,避免保护装置误动,还提高了测试仪工作电 源的可靠性。

YNJB-1200 测试仪具有外电过压保护,当输入电压超过 260V 后,后面 板上的 3A 保险会烧坏,避免输入过高的工作电压而烧毁本设备。

#### 3.8 保护报警

装置具有完善的工况异常自检和保护报警功能,当发生操作不当、电流开路、电压短路、过载、未合功放、过热、波形崎变失真等故障时,故障报警灯亮、蜂鸣器鸣叫并自动停止送量,测试程序会显示详细报警信息,点击报警信息提示框后中止试验,故障报警灯灭,蜂鸣器停止鸣叫,待用户检查解除故障后可继续试验。



# 第四章 测试软件

#### 4.1 软件概述

本仪器是一个智能化的测试系统,是可编程的。根据被测保护类型和 规程对测试项目的要求,编制相应的程序,测试仪就可以输出所需要的电 流和电压来检测被测装置的某项性能。

YNJB-1200 为笔记本电脑配置了功能强大的测试软件,能方便地完成所 有测试项目。取消了 GPS 远程同步对调功能,故而测试软件中有关 GPS 的 各项设置、功能等均无效。

测试软件提供两套,一套是用于YNJB-1200内置于工控机里,在Windows CE下直接通过高速工业总线控制主机工作;另一套可以安装在笔记本电脑 中,在Win9X/2K/XP下通过LAN口控制主机工作,并具有利用MS Office 强大功能生成试验报告的功能。两套软件操作界面基本相同,各种试验数 据可以不加处理的完全互换。

本 仪 器 软 件 以 配 套 光 盘 为 载 体 发 放 , 也 可 在 本 公 司 网 站 (www.whyngc.com)上下载最新版软件自行升级。

#### 4.2 软件测试功能

1、继电器

主要用于传统继电器保护中常用继电器的专业校验程序,富有特色、 简洁方便有效,可测试电压电流、中间、时间、功率方向、同期、频率、 阻抗、过流等常用继电器,也可用于和这些继电器相同工作原理的微机型 保护装置特性校验。

2、差动试验

主要用于各种继电器或微机型差动保护装置的保护特性校验,包括比例制动、谐波制动、直流助磁和过流速断试验,既可利用三相电流进行两侧分相差动试验,也能利用六相电流进行两侧三相差动试验。

3、故障模拟

一组模拟各种电力系统故障的简洁方便实用的通用程序,包括简单故障模拟、高级仿真、系统振荡、故障再现、多态模拟,可用于各种保护装

置反应于各种故障的特性校验。

4、阻抗特性

专用于测试线路保护装置距离保护及其他保护装置阻抗保护的阻抗动 作边界和动作特性的程序,功能齐全实用。

5、线路保护

专用于线路保护装置保护定值校验和动作特性测试的程序,操作方便, 专业实用。

6、程控电源

一组模拟输出各种交、直流电源和特定波形的方便实用的通用程序, 包括交、直流电源、谐波、三角波和方波发生器,可用于各种保护装置动 作边界和特性的校验。

7、自动装置与表计

专用于各种微机自动装置的程序,以及功率表和毫秒计等实用表计。

#### 4.3 软件名词及一般说明

#### 4.3.1 厂站、回路、保护和试验项目

一个厂站(发电厂或变电站)的一次完整的试验工作,包括多条回路 多个保护的试验,每个保护会有多个试验项目,本软件将一个厂站的一次 完整的全部试验工作数据保存为一个试验数据库。回路对应一条输电回路 的试验,每条输电回路有多个保护,项目对应各保护的一项试验项目的内 容。

#### 4.3.2 开入量判接点动作方式

测试软件中开入量判接点动作方式可设定为以下四种之一:

1、常开接点闭合:动作前常开,动作时闭合。

2、常闭接点断开:动作前闭合,动作时断开。

3、高电位变低电位:动作前为高电位,动作时为低电位。

4、低电位变高电位:动作前为低电位,动作时为高电位。

可选择多个通道的或运算和与运算。

#### 4.3.3 变化步长与时间和精度的关系

模拟量输出的变化步长的大小决定测量结果的精度,步长越小,精度 越高。但是,步长越小,试验时间也就会较长。

#### 4.3.4 抖动延时

由于保护装置动作接点有抖动现象,测试仪在判接点动作时应考虑有 躲过抖动的延时,延时长短根据继电器的实际情况而定,一般可设为0.01 秒。

#### 4.3.5 各种时间参数及其设置

正常态时间: 故障发生前输出正常电压、电流的时间。

初值时间:稳定输出初始电压、电流的时间。

复归时间:不输出或输出正常电压、电流使保护装置完成复归的时间。 正常态时间、初值时间和复归时间一般取15S(继电器校验可以设为

2S),以能保证保护装置完成复归为准。
故障态时间:发生故障输出故障电压、电流的时间。
终值时间:稳定输出终止电压、电流的时间。
每步时间:电压、电流输出按步长变化的间隔时间。
送量时间:持续输出一定的电压、电流的时间。
故障态时间、终值时间、每步时间、送量时间应大于保护装置动作时
间,以确保保护装置可靠动作;

跳后态时间:保护装置动作跳闸后至重合闸前的时间,一般取 2S。 合后态时间:保护装置重合闸后至再次进入故障前的时间,一般取 2S。

#### 4.3.6 跳后态、合后态的输出和复归时间的送量

跳后态、合后态:母线侧输出正常态电压;线路侧相间故障输出 OV, 单相故障故障相输出 OV、非故障相输出正常态电压。

复归时间:测试仪不输出电流、电压或输出正常电压、电流。



# 4.3.7 开关量输出接点

开关量输出接点是指装置具有的四对独立开关量输出,用于输出故障 量的同时、提前或滞后一段时间输出空接点,以启动毫秒计、录波器等其 他装置,在备自投试验中也可模拟断路器的状态。



# 第五章 软件操作

5.1 软件安装与升级

#### 5.1.1 内置 Windows CE 软件

YNJB-1200 微机继电保护测试系统采用嵌入式工业操作系统 Windows CE, 其操作系统文件和应用软件文件均已内置,无需安装即可直接使用。 软件升级时,只要将新的系统文件用 U 盘或网口拷贝覆盖原文件即可。

注意:

<u>1、用户软件升级应由厂家技术人员操作或在厂家技术人员指导下操</u> <u>作。</u>

<u>2、测试时请注意测试软件中测试仪型号、通讯接口是否设置正确,升</u> 级软件时请注意查看文件"README. TXT"中的相关事项,确保与您的设备 硬件匹配。

<u>3、YNJB-1200 内置系统及软件更新可能需要时间较长,请耐心等待,</u> 并保证测试仪供电和复制操作不中断。否则,Windows CE 和测试程序将可 能无法启动,需要返厂更新。

#### 5.1.2 笔记本电脑软件

将配套光盘或下载软件包中目录"HDXXXXXX\HD\_DPTS"直接复制整个目录到电脑硬盘,启动 HD\_DPTS 程序"HD\_DPTS.EXE"即可运行。为了操作方便起见,可在操作系统桌面上创建程序"HD\_DPTS.EXE"的快捷方式。

#### 5.1.3 网络通讯控制方式的设置

采用网络通讯控制方式时, 需用 PC 电脑间直接对联用的 RJ45 跳线直 接联接笔记本电脑和测试仪主机; 此 时,测试仪主机为服务器端, 笔记本 电脑为客户端,通过 TCP/IP 协议联接,

🛅 程序( <u>P</u> ) 🔰	
会 收藏( <u>A</u> )	•
🕒 文档(D) 👘 🦉	
岁 设置(S) ●	· ▶ 控制面板(C)
	🕥 网络和拨号连接(N)
🖅 运行( <u>R</u> )	🛃 任务栏和开始菜单(T)
1 挂起(U)	
₹7开始	



实现 TCP 通讯。

a. 测试仪主机 TCP/IP 设置

测试仪主机设置 TCP/IP 地址,可以通过打开 Windows CE 的"控制面板"后进入"网络连接与设置"中进行设置:

设置好 IP 地址后并点击"OK"关闭 IP 地址设置对话框后,点击 Windows CE"开始"菜单中的"挂起"项,再重新开机即可。

	文件(E)	编辑( <u>E</u> )	查看(⊻)	高级(N)	× 🛛 🖬 🖬 🖿	
	3	9	7			
	新建连接	L. DC21	1401			
DC21)	4 Etherr	net 驱动和	呈序"设置			ОК 🗙
IP 地址	名称服务	[器]				
ᅚᇚᅸᇥᆃ	노국인 효과	い。 (人西口4本- <del>1+</del> 24	. m 🔿			
机。如	[可以自动]  果您所在自	的网络不能	頃 目 〇	通过 DHCP :	获得 IP 地址( <u>∪</u> )	
动分配	IP 地址,	诸向网络管	锂 🔍	指定一个 IP	地址(5)	
业 建建入	给定的空村	0 200/14120 各内。	IP I	地址( <u>A</u> ):	192.168.0.	199
			子网	网掩码(∪):	255.255.255.	0
			默认	人网关( <u>G</u> ):	192.168.0.	1

测试仪主机开机启动完毕后,需要点击桌面上程序"NetServer"的快捷方式,就会出现一个"NetServer" 网络通讯服务器端窗口,第一行显示测试仪主机的 IP 地址和联接端口,如果笔记本电脑和测试仪主机联接成功就会在第二行显示笔记本电脑的 IP 地址和联接端口。

网络通讯服务器端窗口不断监测并随时响应外置上位机电脑的网络连 接服务申请,是后台执行程序,将不会影响到测试仪主机及其测试软件的 正常工作。



b. 笔记本电脑 TCP/IP 设置



笔记本电脑也需要通过 Windows 的"控制面板"后 进入"网络连接"中进行设 置,打开"本地连接 属性", 选择"TCP/IP"协议,单击 "属性"按钮,在"TCP/IP 属性"按钮,在"TCP/IP 属性"对话框中设置好笔记 本电脑的子网掩码、默认网 关和 IP 地址,单击"确定" 就完成了笔记本电脑 TCP/IP 设置。

b. 测试软件通讯控制 方式设置

启动测试软件后,打开

Internet 协议	(TCP/IP)	属性	? 🗙
常规			
如果网络支持此巧 您需要从网络系统	b能,则可以测 流管理员处获	获取自动指派的 IP 设置。否则, 得适当的 IP 设置。	ă
◯ 自动获得 IP	地址 (0)		
📀 使用下面的	IP 地址(S):	-	_
IP 地址(I):		192 .168 . 0 . 22	
子网掩码(1):		255 .255 .255 . 0	
默认网关 @):		192 .168 . 0 . 1	
○自动获得 DN	S 服务器地划	E (8)	
● 使用下面的	DNS 服务器地	也址 (星):	
首选 DNS 服务	器(만):	1 1 1 1	
备用 DNS 服务	器(A):		
		高级(V)	
		( 确定 ) 即	消



系统属性设置窗口,在"通讯端口"设置项选择"LAN"通讯控制方式,点击"网络设置"按钮,在"网络设置"窗口中检查输入测试仪主机的 IP 地址和联接端口,单击"确定"完成测试软件通讯控制方式设置。

装置型号:	ļ	-	( 确定
版本号:	₩in9X/2K/XP 标准版V1.0.2		取消
用户 ID:	20060703		
通讯端口:	LAN	•	网络设置
马马车 带白 这一			/hr
A441年中的362。			
<sup>业建新业,</sup> 各设置			

c. TCP/IP 设置相关注意事项

笔记本电脑和测试仪主机的 IP 地址要设置在同一个网段,即它们的子 网掩码、默认网关和 IP 地址前三组数字要相同。测试仪主机已出厂设置成 IP 地址: 192.168.0.199、子网掩码: 255.255.255.0、默认网关: 192.168.0.1、联接端口: 999,笔记本电脑及其测试软件也会做相对应的 出厂设置,用户一般无须自行设置 IP 地址等内容,只要在系统属性设置中 选择网络通讯控制方式并检查笔记本电脑和测试仪主机的 IP 地址设置是否 正确即可。如果用户要将笔记本电脑或测试仪主机联入自己的局域网,则 具体的 IP 地址和网关设置,需和您的网络管理员联系。

#### 5.2 软件界面

#### 5.2.1 主菜单

1、数据库:试验数据库文件功能菜单。
 新建:新建一个试验数据库文件。
 打开:调入打开一个已有的试验数据库文件。
 保存:保存当前试验数据库文件。



项目:项目功能菜单。

新增:增加一个回路、保护或测试项目。

删除:删除一个回路、保护或测试项目。

打开:打开系统属性窗口或测试项目的测试窗口,或展开厂站、回路 或保护。

属性:打开系统属性窗口或厂站、回路、保护、测试项目的属性窗口。 3、工具:提供了一些有用的工具。

故障模型计算。

测试人员名单维护。

厂站、回路、保护、测试项目名称维护。

计算器,调用 Windows 自带计算器。

选项,即系统属性设置。

4、查看:设置工具栏和状态栏显示或隐藏。



#### 5.2.2 工具栏



状态栏用于显示开入/开出接点状态、软件帮助信息、软件版权信息和 软件运行状态等信息。

当某通道开入/开出接点处于"闭合/高电位"状态时,状态栏会以粗体黑字显示相应的开入/开出接点通道号;当处于"断开/低电位"状态时,状态栏将不显示相应的开入/开出接点通道号。

#### 5.2.4 主视图

主视图以树形结 构的方式用不同图标 直观的显示一个试验 数据库所包含的内容, 包括一个系统属性、一 个厂站(发电厂或变电 站)、多个回路、多个 保护,每个保护又包含 多个测试项目。用户可 以通过点击相应图标 左边的"+"或"一"



符号来展开或收缩该图标的下属子树,点击相应图标进行选择,双击相应

图标打开该项。右击相应图标,则会在旁边弹出和主菜单中项目菜单一样 的功能菜单,方便用户进行相应的操作。



# 5.2.5 测试窗口

测试窗口如图所示。

# 5.2.6 试验数据库

一个试验数据库保存了一个厂站一次完整试验工作的全部数据,包括 系统属性、厂站属性、回路属性、保护属性、项目属性、每个测试项目的 试验参数和试验结果。试验数据库文件的存储目录和文件名由用户指定, 后缀名固定为".HDP",可以用一般的文本编辑器打开修改。软件附带了一 个样板试验数据库文件"HD001.HDP",供用户参考。软件启动时,会自动 新建一个厂站,其试验数据库文件名由软件随机给出,用户可以在此基础 上,完成各项试验后改名另存即可。



# 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

#### 5.2.7 系统属性

系统属性包括一些 用户可以设置的系统参 数。通过双击该图标, 或通过项目菜单的属性 项,或通过工具菜单的 选项,均可进入系统属 性窗口。主要是装置型 号和 MS Office 程序目 录的选择,用户通常不 要改变。如果特殊需要, 也应在厂家技术人员指 导下进行。

经过授权的用户可 以在该窗口中改变与软 件配套使用的装置型号 及其通讯端口设置,必 须保证设置正确,否则 可能导致软件无法正常

系統属性						
装置型号: ▼ 版本号: Win9X/2K/XP 标准版V1.5			[确定] 取消			
通讯端口: LAN ▼			M	络设置		
采样频率: 256 工作频率: 256 0ffice目录・D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ 浏览						
─模拟输出通道设置 通道 倍率	交流上限	直流上限	直流的	扁移		
Ua 0 📑 255 🚎	125 🔆	150 -	0.000	小电流		
Ia 6 + 1024 +	30	15 -	0.000	0.000		
₩ 1 🚔 255 🚔	125 👘	150 -	0.000			
Ib 7 🕂 1024 🛨	30 🚊	15	0.000	0.000		
Uc 2 🕂 255 📫	125	150 🛨	0.000			
Ic 8 🛨 1024 🛨	30 🚊	15 🕂	0.000	0.000		
U1 3 🛨 255 🛨	125 🚊	150 🛨	0.000			
I1 9 ÷ 1024 ÷	30 🚔	15	0.000	0.000		
U2 4 🕂 255 🛨	125 🕂	150	0.000			
I2 10 🔆 1024 🔆	30 🕂	15 🕂	0.000	0.000		
U3 5 🚔 255 🛫	125	150 -	0.000			
I3 11 1024 -	30 🕂	15 -	0.000	0.000		

工作。由于硬件特性的不同,不同型号装置试验生成的测试数据库可能不 能通用。

在笔记本电脑软件中,用户可以在软件自动搜索的基础上再自行确定 MS Office 的安装目录。

如果试验时发现有模拟量 输出的直流零漂较大,则可以在 此输入相应的直流偏移量,软件 将会给予矫正。如果之后输出时 发现仍有直流零漂,还可再次累 计调校。例如,你用表计测量出 I<sub>a</sub>有直流零漂-0.035 A,则应

厂站属性			×
厂站名称:	新厂站026500	•	确定
厂站编号:	[		取消
负责人:	[	•	
完成时间:	2004年 5月26日	•	

在 I<sub>a</sub>直流偏移量处输入"-0.035",然后表计测量出 I<sub>a</sub>还有直流零漂-0.005 A,则可再次将此修改为"-0.040"以修正偏移。对于 1.5A 以下电流的修
武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan Yueneng High Test Power Equipment Co., Ltd.

正需在小电流列专门输入偏移量。

### 5.2.8 厂站

YNG

通过项目菜单的属性项可 进入厂站属性窗口。

### 5.2.9 回路

通过项目菜单的属性项可 进入回路属性窗口。

### 5.2.10 保护

5.2.11 测试项

通过项目菜

单的属性项可进

入测试项目属性

目

窗口。

通过项目菜单的属性项可 进入保护属性窗口。

> Butkts Bitkhoret HD\_DF Messen Micross WordF Docume Micross WordF Explo

🌄 开始

	回路屈性		
属性项可	回路名称: 回路编号: 负 责 人: 完成时间:	應更1号线       1-1       李四       2004年2月6日	<ul> <li>→ 确定</li> <li>取消</li> <li>→</li> </ul>
	保护屈性		
<b>属性</b> 项可	保护名称: 保护编号: 负 责 人: 完成时间:	應夏1号线母线侧       123-2       张三       2004年2月6日	<ul> <li>→ 确定</li> <li>取消</li> <li>▼</li> </ul>
	項目屈性		
<b>]</b> 性项可	项目名称: 项目编号: 试验人: 试验时间: 试验类型:	简单故障模拟 145-2 张三 2004年2月6日 简单故障模拟	<ul> <li>→ 确定</li> <li>取消</li> <li>→</li> </ul>
		PTS 快捷方式	
a) S er t d t	Microsoft	dows CE.ne	t

12:04 📝

- 5.3 常用操作方法
- 5.3.1 软件启动

内置 Windows CE 软件启动有两种方式:

1、测试仪开机启动成功后,自动启动 HD\_DPTS。

2、在Windows CE 桌面上,双击 HD\_DPTS 的快捷方式。

笔记本电脑软件启动有两种方式:

1、进入程序目录"HDXXXXXX\HD\_DPTS",双击程序"HD\_DPTS.EXE"。

2、在操作系统桌面上双击 HD\_DPTS 的快捷方式。

HD\_DPTS 启动后,软件会自动新建一个厂站,新增回路、保护和测试项目,再显示测试项目选择窗口,用户确定测试项目类型后,即可进入软件 主界面和测试窗口,开始进行试验了。

### 5.3.2 选择测试项目



HD\_DPTS 启动后,或新增回路、保护、测试项目后,会显示测试项目选



择窗口。用户也可以通过打开尚未选定测试项目类型的项目,来显示测试项目选择窗口。用户在此窗口左侧点击鼠标选择测试功能程序的大类,右侧就会显示该大类下的所有测试功能程序供用户确定测试项目类型。如图,就是继电器类的测试功能程序。

### 5.3.3 输入修改测试参数

选择好测试项目类型或打开已选定测试项目类型的项目后,即可进入测试窗口(见5.2.5),输入修改各项测试参数和选项。

#### 5.3.4 进行测试

点击测试窗口(见5.2.5)中的"测试按钮",即可开始进行试验了。

#### 5.3.5 中断测试

点击测试窗口(见5.2.5)中的"中断"按钮,或按"ESC"键,即可停止试验。

#### 5.3.6 增加回路、保护、测试项目

如 5.2.4 插图所示,通过相应图标的右击菜单的"新增"项,或主菜单的"项目"子菜单中的"新增"项,或工具栏的"新增"项,可以增加回路、保护、测试项目。

提示		
?	原有数据可能没有保存,是否还要	关闭?
	是(I) 古(II)	

### 5.3.7 关闭测试软件

试验结束后可点击测试软件主视图(见 5.2.4)右上角的"×"按钮或通过主菜单的"数据库"子菜单中的"退出"项关闭测试软件。关闭测试 软件前会提示当前试验数据未保存。



### 5.3.8 查看试验波形

某些试验程序提供了试验波形查看功能,可以在试验前预览将要送出的波形,也可以试验后看录制波形,点击测试窗口(见5.2.5)中的"波形" 按钮,即可打开实时波形查看窗口。

其中通过按钮可以翻页,在波形图中点击可以选定波形上某一时刻并 显示相应的各相瞬时值和相位,该时刻的光标可以左右移动。如果需要还 可以调整相对时间刻度的绘图比例,以压缩或展开图形。

### 5.3.9 输入修改厂站属性、回路属性、保护属性、项目属性

如 5.2.4 插图所示,通过相应图标的右击菜单的"属性"项,或主菜单的"项目"子菜单中的"属性"项,或工具栏的"属性"项,可以打开

厂站、回路、保护、项目属性窗口,方便地修改属性。其中厂站、回路、保护、测试项目名称和人员姓名可预先建立相应的数据库,输入时可以选择,也可以直接输入修改,尽量减少汉字的重复输入量。

### 5.3.10 删除回路、保护、测试项目

如 5.2.4 插图所示,通过相应图标的右击菜单的"删除"项,或主菜单的"项目"子菜单中的"删除"项,或工具栏的"删除"项,可以删除

回路、保护、测试项目。

### 5.3.11 新建试验数据库

点击主菜单"数据库"子菜单 中的"新建"项或工具栏的"新 建"项,会首先提示未保存当前 试验数据。然后,新增回路、保 护、测试项目,显示测试项目选 择窗口。

### 5.3.12 打开试验数据库

点击主菜单"数据库" 子菜单中的"打开"项或工 具栏的"打开"项,会首先 提示未保存当前试验数据。 然后,显示标准的文件选择 对话框,由用户选择确定要 打开的试验数据库文件,软 件读入相应的数据,并自动 刷新主视图。







### 5.3.13 保存试验数据库

点击主菜单"数据库"子菜单中的"保存"项或工具栏的"保存"项, 软件保存当前试验数据。

#### 5.3.14 另存试验数据库

点击主菜单"数据库"子菜单中的"另存"项,会显示标准的文件选 择对话框,由用户选择确定要保存的文件目录和文件名,软件自动按己选 定的文件目录和文件名保存当前试验数据库的副本,主视图相应的改变文 件目录和文件名。

### 5.3.15 测试人员名单维护

点击主菜单"工具"子菜单中的"测 试人员名单维护"项,会显示测试人员 名单维护对话框,由用户进行测试人员 名单维护工作。

5.3.16 厂站、回路、保护、测试 项目名称维护

李四	确定
李四	退出

		1	
鹰夏1号	线	•	OK
鹰夏1号	线		Cancel
	插入	删	除

点击主菜单"工具"子菜单中的

"测试项目名称维护"项,会显示厂站、回路、保护、测试项目名称维护 对话框,由用户进行项目名称维护工作。

#### 5.3.17 故障模型计算

HD\_DPTS 在主菜单"工具"子菜单中提供了"故障模型计算"辅助计算工具,可以根据用户的输入参数计算出正常及各种故障类型下各相电流、电压的幅值、相位。



# 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

故障模型计算		
计算参数 (₽) 数据类型 ▲相接地	状态数据 Ua幅值(V) 8.300 Uab幅值(V) 62.296	────────────────────────────────────
第4相电压 = 3U₀ ▼	Ub幅値(V) 57.730 Ubc幅値(V) 99.991	
正常态相电流(A) 0.000	Ux幅值(V) 49.430 Ux相位(度) 180.000	Tuo no
合闸角(度) 0	Ia幅值(A) 5.000 Iab幅值(A) 5.000	
负荷角(度) 30	Ib幅值(A) 0.000 Ibc幅值(A) 0.000 Ic幅值(A) 0.000 Ica幅值(A) 5.000	Ub la
改降阻抗Z 1.000	Ua相位(度) 0.000 Uab相位(度) 53.374	
お 障 阻 抗 角 (度) 45	10-相位(度) 240,000 Ubc相位(度) 270,000	
故障电阻Zr         0.707           故障电抗Zx         0.707	Ia相位(度)         315,000         Iab相位(度)         315,000	短路电流 (A) 5.000
零序系数	Ib相位(度) 210.000 Ibc相位(度) 0.000	故障相电压(V) 5.000 系统阴抗倍数   Zs/Z   1.000
C Kr 0.660	Ic相位(度) 90.000 Ica相位(度) 135.000	
Kx 0.660	○系統阻抗不变 ○ 短路电流不变 ○ 故障残压不变	关闭
C Z0/Z1 3.000	厂 反方向故障	

1、测试参数

a. 数据类型:选择要计算的数据类型,即按正常态计算数据或按各种 故障类型计算数据。

b. 第4相电压:选择第4相电压的计算公式,包括自行设定、+3U₀、-3U₀、 √3×3U₀和-√3×3U₀。

c. 正常态相电压:正常状态下的相电压,一般为 57.73V。

d. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

e. 合闸角:从正常态进入故障态时刻,U<sub>a</sub>的初相角,一般取0°。

f. 负荷角:正常态负荷电流滞后于电压的角度,一般取 30°。

2、故障阻抗

a. 故障阻抗 Z: 保护安装处到故障点之间的阻抗。

b. 故障阻抗角:保护装置临界阻抗值最大处的角度,即故障态时电流 落后电压的角度。

c. 故障电阻 Z<sub>r</sub>: 故障阻抗电阻方向的分量。

d 故障电抗 Z<sub>x</sub>: 故障阻抗电抗方向的分量

3、零序系数

a. K: 接地故障时的零序补偿系数,幅值一般为 0.66,角度为 0°

b. K<sub>r</sub>: 电阻方向的补偿系数, 一般为 0.66。

c. K<sub>x</sub>: 电抗方向的补偿系数, 一般为 0.66。

d. Z0/Z1:零序阻抗/正序阻抗。



4、计算模型

a. 系统阻抗不变。

b. 短路电流不变。

c. 故障残压不变。

d. 故障方向: 钩选测试正方向或反方向故障。

5、模型参数

a. 短路电流:发生故障时的故障电流。

b. 故障电压:发生故障时的故障电压,相间故障时为线电压、其他为相电压。

c.系统阻抗倍数:发生故障时系统阻抗与故障阻抗的倍数。

6、状态数据

根据用户的输入参数计算出正常及各种故障类型下各相电流、电压的 幅值、相位。

7、相量图

实时显示计算出的三相电压电流的相量图。当某相电压电流过小时, 为显示其相位关系,该相量仍保留一定的长度。

8、传递数据:将计算好的状态数据传递给测试程序(如简单故障模拟、 多态模拟等)。

#### 5.3.18 有关 GPS

YNJB-1200 微机继电保护测试系统取消了 GPS 远程同步对调功能,故而测试软件中有关 GPS 的各项设置、功能等均无效。

#### 5.4 数据交换与试验报告

YNJB-1200可以方便的利用U盘或网络接口与电脑进行试验数据库的文件复制实现数据交换,在电脑上可以使用配套的 PC 机软件进行数据输入和报告生成。配套 PC 机软件具有与 YNJB-1200 内置测试软件完全一样的操作界面和使用方法,易学易用。

注意:YNJB-1200测试仪内测试数据应保存在目录"硬盘"或"Hard Disk"下,否则有可能丢失数据。



### 5.4.1 测试报告的生成与保存

试验完毕将试验结果保存到试验数据库,回到办公室再复制到电脑中, 启动电脑上的配套软件,打开该试验数据库,再打开各测试项目的测试窗 口,即可完整的再现各测试项目的测试参数和测试结果,点击测试窗口(见 5.2.5)中的"报告"按钮,就会启动Excel,并生成该测试项目的测试报 告,用户就可以利用 MS Office 的强大功能编辑、保存和打印所需的测试 报告。

	■ Licrosoft Excel - 新建 Licrosoft Excel 工作表.xls																
8	文件(图) 编辑	揖(E) 视图(V) 插/	(①)格式(2)	工具(T)	数据(11)	窗口()	帮助(出	)						键入需	要帮助的问	题	8 ×
D	🖻 🖬 🔒 🤋		1 m - 🍓	Σ <b>-</b> <u>2</u> ↓	111 2	» Time	s New Ror	nan		- B	I	U					- A - »
	A10	✓ fx 0.5															
	A	B C	D	Е	I	r	G	Н		Ι		J		K	L	M	-
1																	
2			差动	比例	制动源	1试报	告										
3	被测装置	<b>빌号:</b>		测	试日期;	- 0	2003	3-6-9	1								
4	测量点数		10	Ib超前Ia	a(度)	2		0	1								
5	Ic轩	前出 无															
6	动作电流Id	=0.000* Ia +1.000* I	lb * K2														
7	制动电流Iz	=1.000* Ia -0.000* Ii	b * k2 + 0.000* I	đ							_		_				
8	. 3.000 至 6.	a And as Ann Ann	Kz=  Id2-Id1	l//Iz2-Iz	1  = 0.650	-1.75 1.5+			-1 -1 >+								
9	1侧电流Ia	21则16初1组	21则电	l流lb		动作电流	ld	制	卯甩流!	lz	_		_				
10	0.5	1.5	2	2		2			0.5		-		_				
11	1	1.5		2		2	-		1 5	-			_				
13	1.5	1.5		2		2			1.5		-						
14	25	1.5		<u>,</u>		2			25				_				
15	3	1.9	2	2		22			3						2		
16	3.5	1.9	2	5		2.5			3.5	- 1			-				
17	4	1.9	2.	.8		2.8			4								
18	4.5	2.5	3.	1		3.1			4.5								
19	5	2.5	3.	.5		3.5			5								
20	备注		测试人员	5				l									
21	2	Id															
22		4.00															
23		3.61- 3.23-						0			_						
24		2.84-				0					-						
26		2.46-			•						1						
27		1.69-	0 0	0													
28		1.30-															
29		0.92-															
30	> N Shee	t1 / Sheet2 / Sheet3	/					lz								1	HE
就纬	1															11 11	

软件运行后第一次启动Excel时,可能会由于启动时间较长,造成Excel 联接失败的情况,关闭Excel后再点击"报告"按钮,就会正常了。如果 软件检测不到MS Office的安装目录,会报告"没有安装MS Office !", 或者出现了Excel、Word不能正常运行,就需要用户通过系统属性窗口自 行确定正确的MS Office的安装目录。



# 第六章 测试功能

#### 6.1 继电器

主要用于传统继电器保护中常用继电器的专业校验程序,富有特色, 简洁方便有效,可测试电压、电流、中间、时间、功率方向、同期、频率、 阻抗、过流等常用继电器,也可用于和这些继电器相同工作原理的微机型 保护装置特性校验。

### 6.1.1 电流电压继电器

输出幅值可变的 50Hz 交直流电压、电流,用于测试交流或直流电压、 电流继电器的动作值\返回值(自动或手动)动作时间及返回时间,也可用 于过(欠)压保护、过(电)流保护、过载保护的动作值、时间测试和带 低压闭锁或复压闭锁的过流保护的电压闭锁值测试。

电压 ———		□电流───			● 手动测试	-	
◎ 电压动(	作/返回值	○ 电流动	€ 电流动作/返回值			-	电压
○ 电压动(	作/返回时间	€ 电流动	作/返回时间	1	+电流		电流
多数设置—	44 山 45	刘佑			动作借	适同借	36回至#4
电压(V)	mi 五相 交流Ua	10.000	≈1 <u>∎</u> 50.000	1.000			
电流(A)	交流Ia 👱	0.000	15.000	0.000			<u></u>
 开入通道	通道1 💆	] 初值时间(S)	2.000	每步时间()	s) 0.500	, 抖动延时(S	) 0.000
开入方式	常开接点闭-	]终值时间(S)	2.000	电流相位超	2前电压(度)	0.000	
					把件/p)	1 Juli=# (m)	×⊞

一、测试功能及其原理

输出幅值可变的 50Hz 交流电压或直流电压,用于测试交流或直流电压 继电器的动作电压\返回电压(自动或手动)、动作时间及返回时间,也可

用于过(欠)压保护的电压、时间测试。

输出幅值可变的 50Hz 交流电流或直流电流,用于测试交流或直流电流 继电器的动作电流\返回电流(自动或手动)、动作时间及返回时间,也可 用于过(电)流保护和过载保护的电流、时间测试。

同时输出幅值可变的 50Hz 交流电压、电流或直流电压、电流,可用于带低压闭锁或复压闭锁的过流保护的电流、时间测试和电压闭锁值测试。

手动测试时,先输出初值电压、电流,使用按键逐步改变电压、电流 值,找到动作电压值、电流值后,再使用按键逐步反向改变电压、电流找 到返回电压值、电流值。

二、测试接线

1、按所选电压、电流的输出相,将继保仪的电压、电流输出端子接到 被测继电器相应的电压、电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测继电器的动作接点。

三、参数设置

1、电压/电流/手动测试

可选择试验功能:电压动作/返回值、电压动作/返回时间、电流动作/ 返回值、电流动作/返回时间、手动测试。

2、参数设置

(1). 电压/电流

a. 输出相:选择试验电压、电流的输出相。电压:选择电压输出的相, 包括交流 U<sub>a</sub>、交流 U<sub>b</sub>、交流 U<sub>c</sub>、交流 U<sub>ab</sub>、直流 U<sub>a</sub>、直流 U<sub>b</sub>、直流 U<sub>c</sub>、直流 U<sub>ab</sub>、交流 U<sub>abc</sub> 正序对称和交流 U<sub>abc</sub> 负序对称十种,当试验电压大于相电压最 大输出值时需用两相间的线电压输出;电流:选择电流输出的相,包括交 流 I<sub>a</sub>、交流 I<sub>b</sub>、交流 I<sub>c</sub>、交流 I<sub>a</sub>+I<sub>b</sub>、交流 I<sub>a</sub>+I<sub>b</sub>+I<sub>c</sub>、直流 I<sub>a</sub>、直流 I<sub>b</sub>、直流 I<sub>c</sub>、直流 I<sub>a</sub>+I<sub>b</sub>、直流 I<sub>a</sub>+I<sub>b</sub>+I<sub>c</sub>、交流 I<sub>abc</sub> 正序对称和交流 I<sub>abc</sub> 负序对称十二种, 当试验电流大于相电流最大输出值时需用两相电流或三相电流并联输出。

b. 初值:初始输出的电压、电流值,使被测继电器处于复归稳定状态。 电压:应低(过电压继电器)/高(欠电压继电器)于被测继电器的动作电 压(整定值),测试动作时间时一般取0伏(过电压继电器)/动作电压的 1.2倍(欠电压继电器);电流:应低于被测继电器的动作电流(整定值), 测试动作时间时一般取0安。

c.终值:输出电压、电流的终止值。电压:应低(欠电压继电器)/高(过电压继电器)于被测继电器的动作电压(整定值),测试动作时间时一

般取动作电压的 1.2 倍(过电压继电器) /0 伏(欠电压继电器)。电流:应 高于被测继电器的动作电流(整定值),测试动作时间时一般取动作电流的 1.2 倍。

d. 步长: 电压、电流每步变化量。

(2). 其他

a. 开入通道:选择接被测继电器动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测继电器动作接点的类型。

c. 初值时间:输出初值电压、电流的时间,应大于被测继电器的复归时间。

d. 终值时间:输出终值电压、电流的时间,应大于被测继电器动作时间(整定值)。

e.每步时间:电压、电流每步变化的间隔时间,应大于被测继电器的动作时间(整定值)。

f. 抖动延时: 躲避被测继电器接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。

g. 电流相位超前电压的角度:同时输出电压、电流时,电流与电压的角度,按电流超前电压设置。

四、试验过程和结果显示

a.动作值:试验过程中,测试动作值时显示输出电压、电流的实时值, 测试动作时间时显示试验过程中的计时走表,计时方式是分步独立计时而 不是连续计时。接点动作时即停止,此时显示的就是电压、电流动作值或 动作时间,若未动作显示"未动"。

b. 返回值:试验过程中,测试返回值时显示输出电压、电流的实时值,

测试返回时间时显示试验过程中的计时走表,计时方 式是分步独立计时而不是连续计时。接点返回时即停 止,此时显示的就是电压、电流返回值或返回时间, 若未返回显示"未动"。

c.返回系数:试验完成后显示返回系数(返回值/动作值),若未动作或未返回均不显示。

d. 选择手动测试时可手动控制电压、电流的按步 长增加和减少。

五、试验举例

1、JY-22A 集成电路电压继电器的校验



过电压继电器,动作电压整定值为60V。

(1). 试验接线如图所示,继电器的交流电压输入接到继保仪的 U<sub>a</sub>、U<sub>N</sub>, 常开接点接到开入量通道 1。

(2). 参数设定

a. 测试动作/返回电压

初值: 45V, 初值时间: 2S, 终值: 60V, 步长: 1V, 每步时间: 0.5S, 抖动延时: 0.00S。

b. 测试动作/返回时间

初值: 45V, 初值时间: 2S, 终值: 60V, 终值时间: 2S。

c. 测试参数

开入通道: 1, 开入方式: 常开接点闭合, 输出相: 交流 Ua。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,最后获得测试结果如下:

a、测试动作/返回电压

动作电压: 63.447V, 返回电压: 59.861V, 返回系数: 0.943。

b、测试动作/返回时间

测试结果为动作时间: 0.024S, 返回时间: 0.017S。

2、DL-11/100 电流继电器的校验

动作电流整定值为 25A。

(1). 试验接线如图所示,继电器的交流电流输入接到继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>,常开接点接到开入量通道

1,注意其中的端子4、6应短接。

(2).参数设定

a. 测试动作/返回电流

初值: 15A, 初值时间: 2S, 终值: 30A, 步长:

1A, 每步时间: 0.5S, 抖动延时: 0.00S。

b.测试动作/返回时间

初值: 15A, 初值时间: 2S, 终值: 30A (25A×1.2), 终值时间: 2S。 c. 测试参数

开入通道: 1, 开入方式: 常开接点闭合, 输出相: 交流 Ia。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,最后获得测试





结果如下:

a、测试动作/返回电流

动作电流: 24.976A, 返回电流: 22.583A, 返回系数: 0.904。

电流电压继电器测试报告							
被测装置型号:	JY-22A/ DL-11/10 0	被测装置编号:					
实验项目1	测试动作值						
动作电压(V)	63.447	返回电压(V)	59.861				
返回系数	0.943						
动作电流(A)	24.976	返回电流(A)	22.583				
返回系数	0.904						
实验项目 2	测试动作时	门					
电压动作时间(S)	0.024	返回时间(S)	0.017				
电流动作时间(S)	0.024	返回时间(S)	0.015				
测试人员		测试日期:	2008-9-23				
备 注							

b、测试动作/返回时间

测试结果为动作时间: 0.024S, 返回时间: 0.015S。

六、其他事项

1、过电压继电器的终值和欠电压继电器的初值不应过大,以防止接点 错误而导致电压上升烧坏继电器。

2、测试过程中,如果在初值就动作说明初值大于动作电压,应重设初 值;如果到终值继电器仍未动作,说明终值小于动作电压,也应重设终值。 对于欠电压继电器,如果在初值就动作说明初值小于动作电压,应重设初 值;如果到终值继电器仍未动作,说明终值大于动作电压,也应重设终值。

3、电流继电器的终值不应过大,以防止接点错误而导致电流上升烧坏 继电器。

4、测试过程中,对于电流继电器,如果在初值就动作说明初值大于动 作电流,应重设初值;如果到终值继电器仍未动作,说明终值小于动作电 流,也应重设终值。

5、测试复压闭锁时应将各相电压设置成低压闭锁定值的 0.95 倍、1.0

### 

倍、1.05倍等不同倍数输出并分别观察保护装置是否动作闭锁。

### 6.1.2 过流继电器

输出幅值可变的 50Hz 交流电流,用于测试过流继电器的反时限特性, 也可用于过励磁保护、过负荷保护、反时限电流保护的电流时间定值校验。



一、测试功能及其原理

1、单额定电流

在单额定电流下,依次输出不同倍数额定电流的测试电流,测出相应的动作时间,绘出 I/t 特性曲线。

2、分接头测试

在不同额定电流下,依次输出相同倍数额定电流的不同测试电流,测出相应的动作时间,绘出 I/t 特性曲线。

以上二个功能可通过相应的钩选框选择分别独立测试。

二、测试接线

1、按接线提示将继保仪的电流输出端子(如单相输出 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>,两相输 出 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>N</sub>,三相输出 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、I<sub>N</sub>等)接到被测继电器的电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测继电器的动作接点。

三、参数设置

1、单额定电流

a. 额定电流 I.: 被测继电器的额定电流整定值。

b. 测量点数: 依次输出不同倍数额定电流的测试电流的个数,也即测试后可绘出 I/t 特性曲线的点数。

2、分接头测试

a. 倍数(I<sub>c</sub>/I<sub>c</sub>):测试电流与被测继电器的额定电流整定值之比。

b. 测量点数:不同额定电流的个数,即分接头个数,也即测试后可绘出 I/t 特性曲线的点数。

3、测试参数

a. 开入通道:选择接被测继电器动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测继电器动作接点的类型。

c. 输出相:选择电流输出的相,包括 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、I<sub>a</sub>+I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>+I<sub>b</sub>、I<sub>a</sub>+I<sub>c</sub> 和 I<sub>a</sub>+I<sub>b</sub>+I<sub>c</sub>七种,当试验电流大于相电流最大输出值时需用两相电流或三相 电流并联输出。

d.复归时间:不输出电流使被测继电器复归的时间,应大于被测继电器的复归时间。

e.送量时间:输出测试电流的时间,应大于被测继电器最大动作时间。

4、测试记录

a. 额定电流 I<sub>a</sub>: 单额定电流就是被测继电器的额定电流整定值,分接 头测试中应是不同分接头的额定电流整定值。

b. 测试电流 I<sub>e</sub>: 是测试中应输出的与额定电流成倍数关系的测试电流 值。测试电流的倍数关系序列设定要合适,使 I/t 特性曲线上的点分布均 匀合理。

四、试验过程和结果显示

1、测试记录

a. 动作时间 T<sub>a</sub>: 显示各测试点试验过程中的计时走表, 接点动作时即 停止走表, 此时显示的就是动作时间。

b. I<sub>c</sub>/I<sub>cmax</sub>: 各测试点测试电流 I<sub>c</sub>与所有测试点 I<sub>c</sub>的最大值之比。



c.  $T_d/T_{dmax}$ : 各测试点动作时间  $T_d$ 与所有测试点  $T_d$ 的最大值之比。

2、I/t 特性曲线图

该曲线直观表现出被测继电器测试电流  $I_c$ 与动作时间  $T_d$ 之间的反时限 特性关系,为了不同范围  $I_c$ 和  $T_d$ 的曲线坐标轴统一,特以  $I_c/I_{cmax}$ 为横坐标、  $T_d/T_{dmax}$ 为纵坐标。

五、试验举例

1、DGL-21/10型过流继电器的校验

十倍动作电流的动作时间整定值为 0.1S。





# 武汉越能高测电力设备有限公司

### Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

过流继电器测试报告							
被测装置型号:	DGL-21/10 型过流继电器	测试日期:	2003-6-9				
测试项目	单额定电流	倍数(Ic/Ie)					
测量点数	10	额定电流	5				
额定电流 Ie(A)	测试电流 Ic(A)	动作时间 Td(S)	Ic/Icmax	Td/Tmax			
5	6	0. 579	0.4	0.579			
5	7	0. 452	0.467	0.452			
5	8	0.359	0.533	0.359			
5	9	0.309	0.6	0.309			
5	10	0.268	0.667	0.268			
5	11	0. 232	0.733	0.232			
5	12	0. 201	0.8	0. 201			
5	13	0.169	0.867	0.169			
5	14	0.172	0.933	0.172			
5	15	0.144	1	0.144			
备注		测试人员					



(1). 试验接线如图所示,继电器的交流电流输入接到继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>, 常开接点接到开入量通道 1。

(2). 参数设定

a. 单额定电流
额定电流 I<sub>e</sub>: 5A,测量点数:10。
b. 分接头测试

倍数(I<sub>c</sub>/I<sub>c</sub>): 2, 测量点数: 7。 c. 测试参数

过流继电器测试报告							
被测装置型号:	DGL-21/10 型过流继电器	测试日期:	2003-6-9				
测试项目	分接头测试	倍数(Ic/Ie)	2				
测量点数	7	额定电流					
额定电流 Ie(A)	测试电流 Ic(A)	动作时间 Td(S)	Ic/Icmax	Td/Tmax			
4	8	0.252	0.4	0.252			
5	10	0.252	0.5	0.252			
6	12	0.26	0.6	0.26			
7	14	0.259	0.7	0.259			
8	16	0.258	0.8	0.258			
9	18	0.241	0.9	0.241			
10	20	0. 242	1	0. 242			
备注		测试人员					



开入通道: 1,开入方式:常开接点闭合,输出相:交流 I<sub>a</sub>,复归时间: 0.5S,送量时间: 5S。

d. 测试记录

单额定电流:额定电流 I。固定为 5A,测试电流 I。: 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15A。

分接头测试:额定电流 I<sub>a</sub>:4、5、6、7、8、9、10A,测试电流 I<sub>a</sub>:8、10、12、14、16、18、20A。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,动作时显示相应的 I<sub>c</sub>/I<sub>cmax</sub>、T<sub>d</sub>/T<sub>dmax</sub>值并在 I/t 特性曲线图打点,相应的测试报告如下表。

六、其他事项

1、测试电流应大于额定电流,以确保继电器可靠动作。

2、分接头测试时,注意切换额定电流的分接头,以免损伤继电器。

#### 6.1.3 阻抗继电器

输出故障电流、电压,用于测试阻抗继电器正反方向的临界电压,也 可用于距离保护、失磁保护、阻抗保护的正反方向边界测试。



一、测试功能及其原理

在灵敏角下,恒定电流不变,用折半法改变电压,逐次进行突发故障 试验,找出临界电压;再在灵敏角反向(即灵敏角+180°)下用同样方法找 出反向临界电压。

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测继电器的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测继电器的动作接点。



三、参数设置

a. 故障类型:选择所要测试的故障类型。

b. 开入通道:选择接被测继电器动作接点的开入量通道。

c. 开入方式:选择所接被测继电器动作接点的类型。

d. 正常态相电压:正常状态下的相电压,一般为 57.73V。

e. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

f.短路电流:发生故障时的故障电流。

g. 负荷角:正常态负荷电流滞后于电压的角度,一般取 30°。

h. 合闸角:从正常态进入故障态时刻, U<sub>a</sub>的初相角,一般取 0°。

i. 灵敏角: 阻抗继电器临界阻抗值最大处的角度,即故障态时电流落 后电压的角度。

j. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测继电器的复归时间。

k. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测继电器的最大动作时间。

四、试验过程和结果显示

1、测量正方向临界电压

a.测量角度: 阻抗的灵敏角。

b. 临界电压: 在灵敏角下测得的临界电压 。

2、测量反方向临界电压

a.测量角度:灵敏角反向(即灵敏角+180°)。

b. 临界电压: 在灵敏角反向下测得的临界电压。

3、时间

a. 正常态:显示试验过程中送正常量时的计时走表,计时方式是分步 独立计时而不是连续计时。

b. 故障态:显示试验过程中送故障量时的计时走表,计时方式是分步 独立计时而不是连续计时,被测继电器动作时停止走表并重新计时。

4、相量图

实时显示当前状态下实际输出的三相电 压电流的相量图。当某相电压电流过小时,为 显示其相位关系,该相量仍保留一定的长度。

五、试验举例

1、许昌继电器厂某 BC 相 I、II 段阻抗测 量元件的校验

额定电压为100V,额定电流为5A,频率





为 50Hz。

我们用 A 相故障来模拟 BC 相故障进行 I 段试验。

(1). 试验接线如图所示,继电器的交流电压输入接到继保仪的 U<sub>a</sub>、U<sub>N</sub>, 交流电流接到继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>,常开接点接到继保仪的开入量通道 1。

(2). 测试参数

故障类型: A 相接地, 开入通道: 通道1, 开入方式: 常开接点闭合, 正常态相电压: 100V, 正常态相电流: 0A, 短路电流: 5A, 负荷角: 30°, 合闸角: 0°, 灵敏角: 70°, 正常态时间: 0.5S, 故障态时间: 0.05S。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,先测量正方向临界电压,再测量反方向临界电压,最后获得测试结果如下:

a.测量正方向临界电压:测量角度:70°,临界电压:11.234。

b. 测量反方向临界电压:测量角度: 250°,临界电压:未动。

六、其他事项

1、相间故障时,被测继电器的交流电压及交流电流方向不能接反,否则将不能正常测试。

2、故障态时间应该适当设置,使得仅有被测段对该故障电压动作,避 免其他非被测段抢动而影响测试结果。

Start's to de util	2		
- 测试参数	<b>T</b> 114		dv/dt闭锁 低压闭锁 低电流闭锁
开入;	・ しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしん しょうしょう しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょうしょうしん しょうしん しょうしょう しょうしょう しょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょう	通道1 🔽	df/dt闭锁   动作、返回时间   动作、返回频率
开入力	方式	常开接点闭合 💌	
变量		Ua Ub Uc 💌	初值频率(Hz) 50.000
ᆀ馆	时间 (5)	5.000	终值频率 (Hz) 45.000
1271111			起始速率(Hz/S)
終1 <u></u> 日	时间(S)	5.000	结束速率(Hz/S) -3.000
电压/电闭	ћ 幅值(V/A)	相位(度)	速率分辨率(Hz/S) 0.100
Ua 🛛	57.730	0	时间(S)
ъΓ	57.730	240	频率(Hz)
	57 70		测试速率(Hz/S)
UC	01.130	120	df/dt闭锁值(Hz/S)
Ia 🛛	0.000	330	
ъ Г	0.000	210	
Ic [	0.000	90	



#### 6.1.4 频率继电器

输出频率幅值可变的三相交流电压、电流,用于测试低周减载保护、 低频保护和频率继电器的频率和时间定值、频率滑差闭锁、电压滑差闭锁、 低压闭锁、低电流闭锁等动作行为。

一、测试功能及其原理

1、测试 df/dt 频率滑差闭锁速率

(1). 在初值时间内输出初值频率(一般为 50Hz)的三相交流电流和电压。



(2). 按频率的速率分辨率变化滑差速率 f<sub>n</sub>, 改变三相交流电流和电压频 率至终值频率(第 n 次循环)。

f\_=起始速率+(n-1)×速率分辨率

如果变化中途收到接点动作信号(动作),而上次滑差结果是闭锁,则 找到闭锁值,记录并结束试验,否则返回执行步骤(2)。如果没有收到接点 动作信号,按终值时间保持终值频率输出。

(3).如果在终值时间内收到接点动作信号(动作),而上次滑差结果是闭锁,则找到闭锁值,记录并结束试验,否则返回执行步骤(2)。如果没有接收到动作信号(闭锁),而上次滑差结果是动作,则找到闭锁值,记录并结束试验,否则返回执行步骤(2)。

(4). 若速率变化到结束速率后仍未测得"df/dt 闭锁值",则终止测试, 可尝试修改参数重新测试。

59



先在初值时间内输出初值频率,再按速率改变频率,以计时频率为计 时起点,收到动作信号测出动作时间后,再改变频率为初值频率,测出返 回时间后结束试验。

3、测试动作、返回频率

(1). 在复归时间内输出三相交流电流和电压值为零, 在初值时间内输出 50Hz 的三相交流电流和电压。

(2). 按频率的滑差速率改变三相交流电流和电压的频率至 f<sub>n</sub>(第 n 次循环)。



f\_=初值频率+(n-1)×频率步长

如果变化中途收到接点动作信号,记录动作频率,按终值时间保持该动作频率输出,转步骤(4);否则,按终值时间保持该频率输出。

(3).如果在终值时间内收到接点动作信号,记录动作频率的值,继续保持在终值时间内输出稳定的动作频率,转步骤(4);否则,再转步骤(1)继续循环,到频率终值仍未找到动作频率则结束试验。

(4). 按滑差速率反向改变频率,直到接点返回,找出返回频率值,记录返回频率,结束试验。

4、测试 dv/dt 电压滑差闭锁速率

(1). 在初值时间内输出动作频率的三相交流电流和电压。



(2). 按电压的速率分辨率变化滑差速率 V<sub>n</sub>,改变三相交流电压至终值电压(第 n 次循环)。

V<sub>n</sub>=起始速率+(n-1)×速率分辨率

如果变化中途收到接点动作信号(动作),而上次滑差结果是闭锁,则 找到闭锁值,记录并结束试验,否则返回执行步骤(2)。如果没有收到接点 动作信号,按终值时间保持终值电压输出。

(3).如果在终值时间内收到接点动作信号(动作),而上次滑差结果是 闭锁,则找到闭锁值,记录并结束试验,否则返回执行步骤(2)。如果没有 接收到动作信号(闭锁),而上次滑差结果是动作,则找到闭锁值,记录并 结束试验,否则返回执行步骤(2)。

(4). 若速率变化到结束速率后仍未测得"dv/dt 闭锁值",则终止测试, 可尝试修改参数重新测试。

5、测试低压闭锁值

(1). 在初值时间内输出初值频率的三相交流电流和电压,变化相电压输

出"初值电压",其余输出"电压/电流"设定值。

(2). 按频率的变化速率,改变频率至动作频率。如果变化中途收到接点动作信号(动作),而上次结果是闭锁,则找到闭锁值,记录并结束试验, 否则变化相电压变化一个步长,输出一个初值时间,返回执行步骤(2)。如 果没有收到接点动作信号,按终值时间保持电压输出。

(3).如果在终值时间内收到接点动作信号(动作),而上次结果是闭锁,则找到闭锁值,记录并结束试验,否则变化相电压变化一个步长,输出一 个初值时间,返回执行步骤(2)。如果没有接受到动作信号(闭锁),而上次 滑差结果是动作,则找到闭锁值,记录并结束试验,否则变化被测电压一 个步长,输出一个初值时间,返回执行步骤(2)。

(4). 若输出电压变化到终值电压后仍未测得"低压闭锁值",则终止测试,可尝试修改参数重新测试。

6、低电流闭锁

与测试低压闭锁值的方法类同,其中电压不变、电流变化。

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子( $U_a$ 、 $U_b$ 、 $U_c$ 、 $U_N$ 和  $I_a$ 、 $I_b$ 、 $I_c$ 、 $I_N$ )接 到被测继电器相应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测继电器的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 开入通道:选择接被测继电器动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测继电器动作接点的类型。

c. 变量:选择应变化的量,包括 U<sub>a</sub>U<sub>b</sub>U<sub>c</sub>、U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>、U<sub>c</sub>、I<sub>a</sub>I<sub>b</sub>I<sub>c</sub>、I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、 电压电流九项。

d. 初值时间:输出初值的时间,应大于被测继电器的复归时间。

e.终值时间:输出终值的时间,应大于被测继电器的动作时间。

2、电压/电流

输出电压电流(U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>、U<sub>c</sub>和 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>)的幅值和初相角,电压一般为 57.73V,电流一般为 0A,初相角一般为正序对称。测试 dv/dt 闭锁时为初 值电压,测试低压闭锁时为终值电压,均应高于被测继电器的闭锁电压。

3、df/dt 闭锁

a. 初值频率:初始输出的频率值,使被测继电器处于复归稳定状态,应低(过频继电器)/高(欠频继电器)于被测继电器的动作频率,一般为

 $50 \mathrm{Hz}$  .

b. 终值频率:输出频率的终止值,应低(欠频继电器)/高(过频继电器)于被测继电器的动作频率。

c. 起始速率: 频率起始变化速率, 应低于 df/dt 闭锁速率整定值。

d. 结束速率: 频率最终变化速率, 应高于 df/dt 闭锁速率整定值。

e. 速率分辨率: 频率变化速率的变化步长。

4、动作、返回时间

a. 初值频率:初始输出的频率值,使被测继电器处于复归稳定状态,应低(过频继电器)/高(欠频继电器)于被测继电器的动作频率,一般为50Hz。

b. 速率:频率的变化速率,应低于 df/dt 闭锁速率。

c. 计时频率: 以到达此频率的时刻为测试动作时间的计时起点, 一般 应设置为被测继电器的实测动作频率。

d. 终值频率:输出频率的终止值,应低(欠频继电器)/高(过频继电器)于被测继电器的动作频率。

5、动作、返回频率

a. 初值频率:频率变化的起始值,应低(过频继电器)/高(欠频继电器)于被测继电器的动作频率整定值。

b. 终值频率:输出频率的终止值,应低(欠频继电器)/高(过频继电器)于被测继电器的动作频率整定值。

c. 频率步长:频率的变化步长。

d. 速率: 频率的变化速率, 应低于 df/dt 闭锁速率。

e.复归时间:不输出电压电流使被测保护装置复归的时间,应大于被测保护装置的复归时间。

f. 抖动延时: 躲避被测装置接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。

6、dv/dt 闭锁

a.动作频率:使被测继电器动作的频率,应低(欠频继电器)/高(过 频继电器)于被测继电器的动作频率。

b.终值电压:输出电压的终止值,应低于被测继电器的闭锁电压。

c. 起始速率: 电压起始变化速率, 应低于 dv/dt 闭锁速率整定值。

d. 结束速率: 电压最终变化速率, 应高于 dv/dt 闭锁速率整定值。

e.速率分辨率: 电压变化速率的变化步长。

7、低压闭锁

a. 初值频率:输出电压的初始频率,应高(欠频继电器)/低(过频继电器)于被测继电器的动作频率值。

b. 动作频率:输出电压的终值频率,应低(欠频继电器)/高(过频继 电器)于被测继电器的动作频率值,并高于被测继电器的工作频率值。

c. 频率变化速率:输出电压频率由初值频率变化到动作频率的速率。

d. 初值电压:输出电压的初始值,应低于被测继电器的闭锁电压整定值。

e.终值电压:输出电压的终止值,应高于被测继电器的闭锁电压整定值。

f. 电压步长: 电压的变化步长。

g.每步时间:电压每步变化的间隔时间,应大于被测继电器的动作时间。

h. 抖动延时:躲避被测装置接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。

8、低电流闭锁

a. 初值频率:输出电压的初始频率,应高(欠频继电器)/低(过频继电器)于被测继电器的动作频率值。

b. 动作频率:输出电压的终值频率,应低(欠频继电器)/高(过频继 电器)于被测继电器的动作频率值,并高于被测继电器的工作频率值。

c. 频率变化速率:输出电压频率由初值频率变化到动作频率的速率。

d. 初值电流:输出电流的初始值,应低于被测继电器的闭锁电流整定值。

e.终值电流:输出电流的终止值,应高于被测继电器的闭锁电流整定值。

f. 电流步长: 电流的变化步长。

g.每步时间:电流每步变化的间隔时间,应大于被测继电器的动作时间。

h. 抖动延时:躲避被测装置接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。 四、试验过程和结果显示

1、测试 df/dt 频率滑差闭锁速率

a. 时间:显示测试过程中的计时走表,接点动作时停止走表。

b. 频率: 在测试过程中显示实时频率。

c.测试速率: 在测试过程中显示实时测试速率,以及测试结束后显示 df/dt 闭锁值。

64

d. 测试结果:显示测试结束后的测试结果,一般为"动作→闭锁"、"闭锁→动作"、"闭锁"、"动作"。

2、测试动作、返回时间

a. 时间: 在测试过程中显示实时时间。

b.频率: 在测试过程中显示实时频率。

c.动作时间:完成测试后显示所测动作时间,即从到达计时频率时刻 到收到接点动作信号时刻的时间。

d. 返回时间:完成测试后显示所测返回时间。

3、测试动作、返回频率

a.时间:在测试过程中显示实时时间。

b. 频率: 在测试过程中显示实时频率。

c. 动作值:完成测试后显示动作频率。

d. 返回值:完成测试后显示返回频率。

4、测试 dv/dt 电压滑差闭锁速率

a. 时间: 在测试过程中显示实时时间。

b. 电压: 在测试过程中显示实时电压。

c.测试速率: 在测试过程中显示实时测试速率,以及测试结束后显示 dv/dt 闭锁值。

d. dv/dt 闭锁值:显示测试结束后的测试结果,一般为""动作→闭锁"、 "闭锁→动作"、"闭锁"、"动作"。

5、测试低压闭锁值

a. 时间: 在测试过程中显示实时时间。

b. 电压: 在测试过程中显示实时电压。

c. 电压闭锁值:显示测试结束后的电压闭锁值。

6、低电流闭锁

a. 时间: 在测试过程中显示实时时间。

b. 电流: 在测试过程中显示实时电流。

c. 电流闭锁值:显示测试结束后的电流闭锁值。 五、试验举例

1、WQP-2B/S 微机欠频继电器的校验

(1). 试验接线如图所示,继电器的交流电压输入 接到继保仪的 U<sub>a</sub>、U<sub>N</sub>,常开接点接到开入量通道 1。

(2).参数设定



a. 测试动作、返回频率

初值频率: 50Hz,终值频率: 45Hz,频率步长: -0.5Hz,速率: -3.0Hz/S,复归时间: 0.5 S,抖动延时: 0S。

b. 测试频率滑差闭锁速率

初值频率: 50Hz,终值频率: 45Hz,起始速率: -5.0 Hz/S,结束速率: -3.0 Hz/S,速率分辨率: 0.1Hz/S。

c.测试动作、返回时间

初值频率: 50 Hz, 速率: -3.5 Hz/S, 计时频率: 47 Hz, 终值频率: 45 Hz。

d. 测试低压闭锁

初值频率: 50Hz,终值频率: 44Hz,频率变化速率: -3Hz/S,初值电压: 60V,终值电压: 50V,电压步长: -0.5V,抖动延时: 0S。

e. 测试参数

开入通道: 1, 开入方式: 常开接点闭合, 初值时间: 5S, 终值时间: 5S。

f. 电压/电流

电压为 57.73V, 电流为 0A, 初相角按正序对称设置。

(3). 试验过程和结果

1、测试动作频率

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,最后获得测试结果如下:

动作值: 46.001Hz, 返回值: 46.061 Hz。

2、测试频率滑差闭锁速率

实际测得滑差速率≥4.1 Hz/S 时闭锁,低于此速率动作。

3、测试动作、返回时间

动作时间: 0.846S, 返回时间: 0.041S。

4、测试低压闭锁

实际测得电压≤53V时闭锁,高于此值动作。

频率继电器测试报告								
被测装置型号:		测试日期:	2009-4-14					
动作频率(Hz)	46.001	返回频率(Hz)	46.061					
动作时间(S)	0.846	返回时间(S)	0.041					

Y	NGC <b>武汉</b> Wuhan	<mark>越能</mark> Yuenen	<b>高测电力设</b> gHigh Test Power E	备有限公司 quipment Co.,Ltd.
	df/dt 闭锁值(Hz/S)	-4.1	dv/dt 闭锁值(V/S)	
	低电压闭锁值(V)	53	低电流闭锁值(A)	
	备 注		测试人员	

六、其他事项

1、测试过程中,对于过频继电器,如果在初值就动作说明初值大于动作频率,应重设初值;如果到终值继电器仍未动作,说明终值小于动作频率,也应重设终值。对于欠频继电器,如果在初值就动作说明初值小于动作频率,应重设初值;如果到终值继电器仍未动作,说明终值大于动作频率,也应重设终值。

2、如果频率继电器不能自动复归,需要人工复归。

3、闭锁/动作: 当频率变化太快时,继电器进行闭锁,以避免继电器 错误的发出动作信号;闭锁解除后,继电器方可发出动作信号。

#### 6.1.5 中间继电器

输出 U<sub>ab</sub>(0~300V, U<sub>a</sub> 正、U<sub>b</sub> 负)直流电压, I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>输出(0~20A)直流电流,可测试中间继电器的动作值、返回值、动作时间和返回时间。



# 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

中间维电器		Σ
_ 测试参数		
跳通道	通道1 🗾	动作值(V) 158.007
跳方式	常开接点闭合 🗾	返回值(A) 1.500
继电器类型	Uab启动,Ia保持 💽	动作时间(S) 0.033
起始时间(S)	2.000	返回时间(S) 0.029
每步时间(S)	0.500	测量时间(S) 0.417
抖动延时(S)	0.010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
起始电压Uab(V	) 140.000	
额定电压Uab(V	) 220.000	(例重电压0ab(0)
电压步长Uab(V	) 0.100	测量电流Ia(A)   1.000
保持电流Ia(A)	4.000	
电流步长Ia(A)	0.100	报告(R)
	1	

一、测试功能及其原理

1、电压 U<sub>ab</sub> 启动,电流 I<sub>a</sub>保持: U<sub>ab</sub>先按起始电压输出,再按步长增加, 找出最小动作电压后 U<sub>ab</sub>输出额定电压;随后 I<sub>a</sub>输出保持电流,再切断 U<sub>ab</sub>, 此时 I<sub>a</sub>将继电器保持住;最后按步长降低 I<sub>a</sub>使继电器返回,找到返回电流。

2、电流 I<sub>a</sub>启动,电压 Uab 保持: I<sub>a</sub>先按起始电流输出,再按步长增加, 找出最小动作电流后 I<sub>a</sub>输出额定电流;随后 U<sub>ab</sub>输出保持电压,再切断 I<sub>a</sub>, 此时 U<sub>ab</sub>将继电器保持住;最后按步长降低 U<sub>ab</sub>,使继电器返回,找到返回电 压。

3、电流 I<sub>a</sub>启动,电流 I<sub>b</sub>保持: I<sub>a</sub>先按起始电流输出,再按步长增加, 找出最小动作流后 I<sub>a</sub>输出额定电流;随后 I<sub>b</sub>输出保持电流,再切断 I<sub>a</sub>,此 时 I<sub>b</sub>将继电器保持住;最后按步长降低 I<sub>b</sub>,使继电器返回,找到返回电流。

4、电压 U<sub>ab</sub> 启动,电压 U<sub>ab</sub> 返回: U<sub>ab</sub> 先按起始电压输出,再按步长增加, 找出动作电压后按步长降低 U<sub>ab</sub>,使继电器返回,找到返回电压。

5、电流 I<sub>a</sub>启动,电流 I<sub>a</sub>返回: I<sub>a</sub>先按起始电流输出,再按步长增加, 找出动作电流后再按步长降低 I<sub>a</sub>,使继电器返回,得到返回电流。

以上功能可通过相应的继电器类型选择框选择,相应的测试参数输入

项也会相应改变。

其中动作时间/返回时间的测试方法:电压启动的继电器从 0V 突变到额定电压,测出动作时间;再由额定电压突变到 0V,测出返回时间。电流启动的继电器从 0A 突变到额定电流,测出动作时间;再由额定电流突变到 0A,测出返回时间。

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(U<sub>a</sub>+、U<sub>b</sub>-, I<sub>a</sub>+、I<sub>N</sub>-和 I<sub>b</sub>+、I<sub>N</sub>-)接 到被测继电器相应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测继电器的动作接点。

三、参数设置

a. 开入通道:选择接被测继电器动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测继电器动作接点的类型。

c.继电器类型:选择被测继电器类型,包括:电压启动,电流保持; 电流启动,电压保持;电流启动,电流保持;电压启动,电压返回;电流 启动,电流返回五种。

d. 起始时间:输出起始电压/电流的时间,应大于被测继电器的复归时间。

e.每步时间:电压/电流每步变化的间隔时间,应大于被测继电器的动作时间整定值。

f. 抖动延时: 躲避被测继电器接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。

g. 起始电压/电流:输出的起始电压/电流值,使被测继电器处于复归稳定状态,应低于被测继电器的动作电压/电流整定值。

h. 额定电压/电流: 被测继电器的额定电压/电流整定值。

i. 电压/电流步长: 电压/电流每步变化量。

j. 保持电压/电流:输出的保持电压/电流值,使被测继电器保持动作状态,应高于被测继电器的动作电压/电流整定值。

四、试验过程和结果显示

a. 动作值:显示实测的电压/电流动作值。

b. 返回值:显示实测的电压/电流返回值。

c.动作时间:显示实测的动作时间。

d. 返回时间:显示实测的返回时间。

e. 测量时间:显示试验过程中的计时走表,计时方式是分步独立计时



而不是连续计时,接点动作或返回时即停止走表。

f.接点状态:显示开入量的实时状态," | | "断开," | "闭合。

g. 测量电压:显示电压输出的实时值。

h.测量电流:显示电流输出的实时值。

五、试验举例

1、DZB-138型中间继电器的校验

额定电压: 220V, 保持电流: 4A

(1). 试验接线如图所示,继电器的直流电压输 入接到继保仪的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>,直流电流输入接到继保仪 的 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>,常开接点接到开入量通道 1。

(2). 参数设定

开入通道:1,开入方式:常开接点闭合,继

电器类型: U<sub>ab</sub>启动 I<sub>a</sub>保持,起始时间: 2S,每步时间: 0.5S,抖动延时: 0.01S,起始电压: 140V,额定电压: 220V,电压步长: 0.1V,电流步长: 0.1A,保持电流: 4A。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,最后获得测试结果如下:

动作值:158V,返回值:1.5A,动作时间:0.033S,返回时间:0.029S。

	中间继电器测试报告			
被测装置型号:		测试日期:	2008-9-23	
继电器类型	Uab 启动, Ia 保持			
动作值(V)	158	返回值(A)	1.5	
动作时间(S)	0.033	返回时间(S)	0.029	
备注		测试人员		

六、其他事项

起始电压/电流应略小于继电器动作电压/电流,以提高测试速度;测试过程中,如果起始值动作说明起始值大于最小动作值,应重设起始值。

#### 6.1.6 时间继电器

输出幅值可变的直流电压、电流或 50Hz 交流电压、电流,用于测试时



间继电器的动作时间。

一、测试功能及其原理

输出电压、电流由初值突变到终值,测出时间继电器的动作时间。用 于测试时间继电器达到额定电压、电流后接点状态变换、速断接点、速开 接点动作的延迟时间。

二、测试接线

1、按接线提示将继保仪的电压、电流输出端子(单相输出 U<sub>a</sub>、U<sub>x</sub>或 I<sub>a</sub>、

I<sub>N</sub>,两相输出U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>或I<sub>a</sub>、 I<sub>b</sub>)接到被测继电器的电 压、电流输入端子。

2、选择一对继保仪的 开入量端子接到被测继电 器的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 初值: 初始输出的电 压、电流值, 使被测继电器

时间继电器			X
测试参数一			
跳通道	通道1 🔹	输出相	直流Uab ▼
跳方式	常开接点闭合▼	初值(Ⅴ)	0.000
初值时间	2.000	終值(V)	220.000
终值时间	2.000	接线提示	Ūa+, ₩-
- 测试记录 动作时间	0.163 报告	i ( <u>R</u> ) [ 测试	① 中断(3)

处于复归稳定状态,应低于被测继电器额定电压、电流,一般取0伏/安。

b. 初值时间:输出初值电压、电流的时间,应大于被测继电器的复归时间。

c.终值:输出电压、电流的终止值,一般为额定电压、电流。

d. 终值时间:输出终值电压、电流的时间,应大于被测继电器动作时间整定值。

e. 开入通道:选择接被测继电器动作接点的开入量通道。

f. 开入方式:选择所接被测继电器动作接点的类型。

g. 输出相:选择电压、电流输出的相,包括交流 U<sub>a</sub>、交流 U<sub>ab</sub>、直流 U<sub>a</sub>, 直流 U<sub>ab</sub>, 交流 I<sub>a</sub>、交流 I<sub>a</sub>+I<sub>b</sub>、直流 I<sub>a</sub>和直流 I<sub>a</sub>+I<sub>b</sub>八种,当试验电压或电流 大于相电压、电流最大输出值时需用两相间的线电压或并联的电流输出。

四、试验过程和结果显示

动作时间:显示测试动作时间过程中的计时走表,计时方式是分步独立计时而不是连续计时,接点动作时停止走表,此时显示的就是动作时间。

五、试验举例

1、JSJ—21A 高精度时间继电器的校验

\_ 武汉越能高测电力设备有限公司

### Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

额定电压值为 220V,动作时间整定为 0.16S。

(1). 试验接线如图所示,继电器的直流电 压输入接到继保仪的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>,延时接点接到开 入量通道 1。

(2). 测试参数

开入通道:通道1,开入方式:常开接点闭合,输出相:直流U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>,初值:0V,初值时间:2S,终值:220V,终值时间:2S。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,最后获得测试结果:动作时间 0.163S。

	时间继电器测试报告				
被测装置型号:		被测装置编号:			
输出相	直流 Uab	动作时间(S)	0.163		
测试人员		测试日期:	2008-9-16		
备 注					

六、其他事项

测试速断接点时间类似于测试延时接点。

#### 6.1.7 同期继电器

模拟输出系统侧和待并侧两相交流电压,用于测试重合闸同期、备自 投同期捕捉、同期装置和同期继电器的动作行为。

一、测试功能及其原理

以 U<sub>a</sub>模拟输出系统侧交流电压, U<sub>b</sub>模拟输出待并侧交流电压, 手动调整不判接点状态, 自动调整判接点状态。

1、手动调整幅值

先输出幅值不同的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>(初态),然后手动调整 U<sub>b</sub>幅值,当 U<sub>b</sub>幅值接 近 U<sub>a</sub>幅值时,同期继电器应发出动作信号。

2、手动调整频率

先输出频率不同的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>(初态),然后手动调整 U<sub>b</sub>频率,当 U<sub>b</sub>频率接


近 U<sub>a</sub>频率时,同期继电器应发出动作信号。

3、手动调整相位

先输出相位不同的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>(初态), 然后手动调整 U<sub>b</sub>相位,当 U<sub>b</sub>相位 接近 U<sub>a</sub>相位时,同期继电器应发出动作信号。

同期维电器		
┌参数设置(Ua为系	统侧,100相为待并侧)——	
跳通道	通道1 👤	
跳方式	常开接点闭合 💌	
初态时间(S)	5.000	动作
ሙ初值(Ⅴ)	80.000	90 270
ሙ终值(Ⅴ)	130.000	
ሙ频率(Hz)	50.000	
00相位(度)	0.000	180
速率	1.000	测试记录 状态点 时间 B相电压 B相频率 Ub相位-Ua相位 变化结果
DD频率速率	1.000	实时状态 20.221 100.116 49.999 0.000
仍相位速率	1.000	动作位置 25.221 100.116 49.999 0.000
Ua幅值(V)	100.000	
Ua频率(Hz)	50.000	• 日动调整幅值 ( 日动调整频率 ( 日动调整相位 C 手动调整幅值 C 手动调整频率 C 手动调整相位
Ua相位(度)	0.000	报告( <u>R</u> )

4、自动调整幅值

先输出幅值不同的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>(初态),然后自动调整 U<sub>b</sub>幅值,当 U<sub>b</sub>幅值接 近 U<sub>a</sub>幅值时,同期继电器应发出动作信号。

5、自动调整频率

先输出频率不同的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>(初态),然后自动调整 U<sub>b</sub>频率,当 U<sub>b</sub>频率接 近 U<sub>a</sub>频率时,同期继电器应发出动作信号。

6、自动调整相位

先输出相位不同的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>(初态), 然后自动调整 U<sub>b</sub>相位,当 U<sub>b</sub>相位 接近 U<sub>a</sub>相位时,同期继电器应发出动作信号。

二、测试接线

1、按接线提示将继保仪的电压输出端子(系统侧交流电压输出 Ua、待

并侧交流电压输出U、)接到被测继电器的电压输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测继电器的动作接点。

三、参数设置

1、输入参数

a. 开入通道:选择接被测继电器动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测继电器动作接点的类型。

c. 初态时间:送初始 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>的时间,应大于被测继电器的复归时间。

d.U.初值:待并侧的起始电压幅值。

e. U<sub>b</sub>终值:待并侧的终止电压幅值(上限值)。

f.U<sub>b</sub>频率:待并侧电压的频率。

g.U.相位:待并侧电压的相位。

h.速率:待并侧电压幅值变化速率(V/S)。

i. 相位速率: 待并侧电压相位变化速率 (度/S)。

j. 频率速率: 待并侧电压频率变化速率 (Hz/S)。

k. U<sub>a</sub>幅值:系统侧电压的幅值。

1.U<sub>a</sub>频率:系统侧电压的频率。

m. U<sub>a</sub>相位:系统侧电压的相位。

2、选择调整方式:手动调整幅值、手动调整频率、手动调整相位、自动调整幅值、自动调整频率、自动调整相位。

四、试验过程和结果显示

1、手动调整

手动调整通过按"增加"、"减少"键控制增加或减少。

a. 实时状态

时间:随着测试的时间不断提高直到结束。

B相电压:显示 B相交流的电压,如果是测试电压的过程,数值会根据按钮的调整增加或者减少。

B 相频率:显示 B 相交流的频率,如果是测试频率的过程,数值会根据 按钮的调整增加或者减少。

U<sub>b</sub>相位-U<sub>a</sub>相位:以A相交流电的相位为参考,显示B相交流电的相位,即是B、A两交流电的相位差,在测试相位的过程中,数值会根据按钮的调整增加或者减少。

(2)动作点

a. 时间:包括初态时间;



b. B相电压:动作时刻下 B相电压的大小

c. B 相频率:动作时刻下 B 相频率的大小

d. U<sub>a</sub>相位-U<sub>b</sub>相位:动作时刻下A,B电压的相位差

2、自动调整

a. 实时状态

时间:随着测试的时间不断提高直到结束。

B相电压:显示 B相交流电的电压,如果是测试电压的过程,数值会自动增加或者减少直到结束。

B相频率:显示 B相交流电的频率,如果是测试频率的过程,数值会自动增加或者减少直到结束。

U<sub>b</sub>相位-U<sub>a</sub>相位:以A相交流电的相位为参考,显示B相交流电的相位,即是B、A两交流电的相位差,在测试相位的过程中,数值会自动增加或者减少直到结束。

(2)动作点

a. 时间:包括初态时间;

b. B相电压:动作时刻下 B相电压的大小

c. B 相频率:动作时刻下 B 相频率的大小

d. U<sub>a</sub>相位-U<sub>b</sub>相位:动作时刻下A,B电压的相位差

五、试验举例

1、手动调整幅值

(1). 试验接线如图所示, 继电器的系统侧交流电压

接继保仪 U<sub>a</sub>、待并侧交流电压接到继保仪 U<sub>b</sub>,常开接点接到开入量通道 1。

(2).参数设定

a.参数设置:

开入通道:通道1,开入方式:常开接点闭合,初态时间:5S,

U<sub>b</sub>初值: 90V, U<sub>b</sub>终值: 130V, U<sub>b</sub>频率: 45Hz,

U<sub>b</sub>相位: -30°, 速率: 0.5, U<sub>b</sub>频率速率: 0.5, U<sub>b</sub>相位速率: 1,

Ua 幅值: 100V, Ua 频率: 50Hz, Ua 相位: 0°。

b. 选择调整方式

选中手动调整幅值。

(3). 试验过程和结果

在测试中根据实时状态的数据来调整 B 相的电压(或者频率和相位), 直到两相电压接近,然后手动停止测试。



2、自动调整幅值

(1). 试验接线如图所示,继电器的系统侧交流电压接继保仪 U<sub>a</sub>、待并侧交流电压接到继保仪 U<sub>b</sub>,常开接点接到开入量通道 1。

(2).参数设定

a.参数设置:

开入通道:通道1,开入方式:常开接点闭合,初态时间:5S,

U<sub>b</sub>初值: 90V, U<sub>b</sub>终值: 130V, U<sub>b</sub>频率: 45Hz,

U<sub>b</sub>相位: -30°, 速率: 0.5, U<sub>b</sub>频率速率: 0.5, U<sub>b</sub>相位速率: 1,

Ua幅值: 100V, Ua频率: 50Hz, Ua相位: 0°。

b. 选择调整方式

选中自动调整幅值。

(3). 试验过程和结果

选择自动调整后,B相的电压(或者频率和相位)会自动以电压步长逐渐提高到终值电压(或者频率和相位),直到继电器常开接点闭合(或者常闭接点打开)改变状态为止。

#### 6.1.8 功率方向继电器

输出故障电流、电压,不断改变电压、电流之间的角度以测试功率方向继电器,以及方向保护、距离保护、阻抗保护等的边界角、最大灵敏角。



一、测试功能及其原理

固定输出额定电压、电流,用折半法改变电压、电流之间的角度,逐次进行突发故障试验,找出边界角1、边界角2,求出灵敏角(实测灵敏角)。

二、测试接线

1、按测试类型将继保仪的电压输出端子 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>、U<sub>c</sub>、U<sub>N</sub>和电流输出端 子 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、I<sub>N</sub>接到被测继电器相应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测继电器的动作接点。

三、参数设置

a. 测试类型:选择所要测试的测试类型,包括:0°接线的U<sub>a</sub> I<sub>a</sub>、U<sub>b</sub> I<sub>b</sub>、U<sub>c</sub> I<sub>c</sub>和 90°接线的U<sub>a</sub> I<sub>c</sub>、U<sub>b</sub> I<sub>a</sub>、U<sub>b</sub> I<sub>b</sub>、

b. 开入通道:选择接被测继电器动作接 点的开入量通道。

c. 开入方式:选择所接被测继电器动作 接点的类型。

d. 正常态相电压: 正常状态下的相电压, 一般为 57.73V。

e. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

f. 额定电压: 被测继电器的额定电压定值。

g. 额定电流: 被测继电器的额定电流定值。

h. 负荷角:正常态负荷电流滞后于电压的角度,一般取 30°。

i. 合闸角:从正常态进入故障态时刻, U<sub>a</sub>的初相角,一般取 0°。

j. 灵敏角: 阻抗继电器临界阻抗值最大处的角度, 即故障态时电流落 后电压的角度, 这里是标称灵敏角。

k. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测继电器的复归时间。

1. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测继电器的最大动作时间。 四、试验过程和结果显示

1、测试记录

a. 边界角 1

b. 边界角 2

a. 实测灵敏角: (边界角 1+边界角 2) /2。

2、时间

a. 正常态:显示试验过程中送正常量时的计时走表,计时方式是分步



独立计时而不是连续计时。

b. 故障态:显示试验过程中送故障量时的计时走表,计时方式是分步 独立计时而不是连续计时,被测继电器动作时停止走表并重新计时。

3、相量图

实时显示当前状态下实际输出的三相电压电流的相量图。当某相电压 电流过小时,为显示其相位关系,该相量仍保留一定的长度。

BG-12B型功率方向继电器

VAC 常开接点 IAC

开入量

继保仪

Ia C

IN (-

14

-) IIa

🕤 Un

五、试验举例

1、BG-12B型功率方向继电器的校验

额定电压为100V、额定频率为50Hz、额定电流为5A。

我们用模拟A相故障来进行试验。

(1). 试验接线如图所示, 继电器的交流电压输入 接到继保仪的 U<sub>a</sub>、U<sub>N</sub>, 交流电流 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>, 常开接点接 到继保仪的开入量通道 1。

(2). 测试参数

测试类型: U<sub>a</sub> I<sub>a</sub>, 开入通道: 通道 1, 开入方式: 常开接点闭合,正常态相电压: 57.73V,正常态相电流: 0A,额定电压: 100V;额定电流: 5A; 负荷角: 30°,合闸角: 0°,灵敏角: 70°,正常态时间: 1S,故障态时间: 1S。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,先后测量边界角1和边界角2。最后获得测试结果如下:边界角1:341°;边界角2:159°; 实测灵敏角:70°。

功率方向	句特性	(继电器)测试报针	上 丁
被测装置型号:		测试日期:	2008-9-23
测试类型	Ua Ia	负荷角(度)	30
合闸角(度)	0	标称灵敏角(度)	70
额定电压(V)	100	额定电流(A)	5
边界角1(度)	341	边界角2(度)	159
实测灵敏角(度)	70		
备注		测试人员	



#### 6.2 差动试验

主要用于各种继电器或微机型差动保护装置的保护特性校验,包括比例制动、谐波制动、直流助磁和过流速断试验,既可利用三相电流进行两侧分相差动试验,也能利用六相电流进行两侧三相差动试验。

#### 6.2.1 差动保护

富有特色的全功能差动保护试验程序,能根据用户设定输出1侧电流和2侧电流,并可设置为输出直流、基波或谐波,可在预先绘制的制动曲线上通过定点、定点加偏移、搜索线、偏移搜索线等方式确定校验点或搜索路径,方便直观、高效的实现各类微机差动保护的比例制动、谐波制动和直流制动特性的两侧分相试验或三相试验,自动绘制 I<sub>d</sub>/I<sub>z</sub>曲线。

INTE LICO	10140481001 #	八人里八1	비오유   나이	итрарица».	<u> </u>	d	比例	列制动	
<ul> <li>1流设置:</li> <li>1流1h</li> <li>1流11</li> <li>1, Ir</li> <li>1, I: 微机6, Ir</li> <li>1, I: 微机6, Ir</li> <li>5, II-</li> <li>次前动、直频</li> <li>大计平衡系炎</li> <li>卜信电流Ic设</li> </ul>	输出方式 Ia Ib Ib Ib+II  , Ir= 建比例制动时分 胡磁和维电器比 () 2 2 2 2 2 2 	<ul> <li>王 運</li> <li>[Ih-II]/K</li> <li>別为1例、20</li> <li>例制动时分易</li> </ul>	频率 波 ⊻ 波 ✓ リ リ ロ 次 し し し し し し し し し し し し し	相位 (度) 0.000 180.000 K= 2.00 平衡系数), j 紅和制助电流				1	
評計会电流 計量 計量 計量 計量 ↓	[r=]0.0001 就机保护比例制动 Y-△接△侧补偿, 第1相反向通入第2 ;Y侧均需补偿。△ 反向通入第2相);	□ IL	」 <sup>▲印立</sup>   1. 前第3相通入I 前理补偿在2 2.相通入Ic,夏 - 偿在Y侧第3	0.000 度 [c补偿,或接 △侧第2相. 或用接线补修 3相.	线 	0 5	·I····I	15	20
?村舍电流做微 近相电流做微 Y侧内转角: 补偿(△侧约 △侧内转角 (Y侧第1相匠 Ir Id[整	Ice 0.000 1     林     林     休     林     保护 比例制     ホ     ホ     な     ホ     な     ホ     は     大     和     広     の     通     入     第     な     和     広     の     通     入     第     な     、	<ul> <li>□ Ih </li> <li>▶</li> <li>▶</li> <li>→ 11接△(0, 1)</li> <li>→ 11接△(1)</li> <li>→ 11接Y(0)</li> <li>↓ → 11接Y(0)</li> <li>↓ → 11提F(0)</li> <li>↓ → 112E(0)</li> <li>↓ → 112E(0</li></ul>	」 <sup>◆田</sup> 単   記流补偿:  第3相通入1 司理补偿在2 2相通入I。   信在YQQ第3   	Ce补偿, 或接 △侧第2相. 或用接线补偿 对目. Ih Ⅱ	线 3	0 5	10	15 15 ○ 比例加 ○ 谐波制 ○ 直流助码	111111111111111111111111111111111111
?村舍电流做常 紅相电流做常 Y侧内转角: 补偿(△侧缆 △侧内转角 (Y侧第1相匠 Ir Id[整 Ir Id[整	[2] 0.000 1 (机保护比例制动 (Y- △接 △ 例 补偿) 第1相反何通入第3 (1Y例均需补偿, △ 反向通入第2相); 定] [1](实测]	<ul> <li>□ Ih <u>×</u></li> <li>□ th用Ic进行电</li> <li>□ Δ-11接入(ŋ)</li> <li>□ Δ-11接[</li> <li>□ Δ-11接[</li> <li>□ Δ-11接[</li> <li>□ Ξ</li> <li>□ Ξ</li> <li>□ 丁间(S) </li> </ul>	」 <sup>◆田</sup> ⊻   記流补偿: 開第3相通入1 同理补偿在4 2相通入Ic, 時在Y側第3   	Le补偿, 或接 △侧第2相. 或用接线补偿 对目. Ih I	线 3	0 5	10 10 Ir	15	20 动动 磁

一、测试原理

1、定点校验:依次对在制动曲线图上任意选取的点或制动曲线的偏移



点,获得相应的差动电流 I<sub>a</sub>和制动电流 I<sub>r</sub>,再按照动作电流和制动电流的 计算公式反算出 1 侧电流 I<sub>h</sub>和 2 侧电流 I<sub>1</sub>,分别输出 I<sub>h</sub>和 I<sub>1</sub>,考察差动保 护装置的动作行为。

2、边界搜索:依次按在制动曲线图上任意确定的搜索线或制动曲线的 偏移搜索线,固定制动电流 I<sub>r</sub>,变化差动电流 I<sub>d</sub>,按照动作电流和制动电 流的计算公式反算出 1 侧电流 I<sub>h</sub>和 2 侧电流 I<sub>1</sub>,分别输出 I<sub>h</sub>和 I<sub>1</sub>,找出相 应的临界动作值。

3、六相电流输出的机型  $I_a/I_b/I_c$ 输出三相对称的 1 侧电流,  $I_1/I_2/I_s$ 输出三相对称的 2 侧电流, 可同时进行二侧全部三相的差动试验。三相或四相电流机型  $I_a$ 输出 1 侧单相电流,  $I_b$ 输出 2 侧的对应相电流, 可一次进行二侧单相的差动试验。

二、测试接线

1、六相电流输出的机型:将继保仪的电流输出端子  $I_a$ 、 $I_b$ 、 $I_c$ 、 $I_N$ 接 到被测保护装置相应的 1 侧三相电流输入端子, $I_1$ 、 $I_2$ 、 $I_3$ 、 $I_N$ 接到被测保 护装置相应的 2 侧三相电流输入端子,如下图 A 所示。

2、三相或四相电流输出的机型:将继保仪的电流输出端子  $I_a$ 、 $I_n$ 接到 被测保护装置相应的 1 侧单相电流输入端子, $I_b$ 、 $I_n$ 接到被测保护装置相应 的 2 侧对应相电流输入端子,如需接入补偿电流的还要将继保仪的电流输 出端子  $I_c$ 、 $I_n$ 接到被测保护装置相应的补偿相电流输入端子。如下图 B 所示 是 1、2 侧 A 相差动试验,变压器 1 侧 Y 接线、2 侧  $\Delta$  –11 接线, Y 侧内转角, 对  $\Delta$  侧第三相电流进行补偿的接线。



三、参数设置

1、测试参数设置页面

(1)、电流设置

a. 测试类型: 可选择比例制动、谐波制动和直流制动试验。

b. 电流设置:

①.1 侧电流 I<sub>i</sub>: 三相或四相电流输出的机型固定为 I<sub>i</sub>输出 1 侧单相电 流, 六相电流输出的机型还可选择 I, I, I, 正序对称输出 1 侧三相电流。输出 方式可以是 50Hz 基波、各次谐波或直流,可分别测试微机差动保护的比例 制动、谐波制动和直流制动特性。输出方式为单相"I。"时,相位为零;输 出方式为"I。I」。正序对称"时,相位与"I」、I,的计算公式"、"变压器接 线方式"、"TA二次相位校正"有关。

②.2侧电流 I: 三相或四相电流输出的机型固定为 I,输出 2侧单相电 流, 六相电流输出的机型还可选择 I, I, I, 正序对称输出 2 侧三相电流。输出 方式可以是 50Hz 基波、各次谐波或直流,可分别测试微机差动保护的比例 制动、谐波制动和直流制动特性。输出方式为单相"I<sub>b</sub>"时,相位为零;输 出方式为"I<sub>1</sub>I<sub>2</sub>I<sub>3</sub>正序对称"时,相位与"I<sub>4</sub>、I<sub>r</sub>的计算公式"、"变压器接 线方式"、"TA二次相位校正"有关。

动作电流 L 和制动电流 L 的计算公式根据保护装置不同可有如下选择:

Id. Ir Id= Ih,

 $I_d = I_h$ ,  $I_r = I_1;$  $I_{d} = |I_{h} + I_{1}|,$  $I_{r} = |I_{h} - I_{1}| / K;$  $I_{r} = (|I_{h}| + |I_{1}|)/K;$  $\mathbf{I}_{d} = |\mathbf{I}_{h} + \mathbf{I}_{1}|,$  $\mathbf{I}_{d} = |\mathbf{I}_{h} + \mathbf{I}_{1}|,$  $I_{r} = Max(|I_{h}|, |I_{1}|);$  $I_d = |I_h + I_1|,$  $I_r = |I_1|$ ;  $I_{d} = |I_{b} + I_{1}|,$  $I_{r} = (|I_{d}| - |I_{h}| - |I_{1}|)/K;$ 

其中:系数 K 依据差动保护的 参数给定,一般为2。

Ir= Il Ir=|Ih-I1|/k Ih+I1 Id= 补偿电流 Ir=(|Ih|+|I1|)/K Id= Ih+I1 Id= Ih+I1 Ir=Max(|Ih|, |I1|)Ir= II Id= Ih+I1 Ir=(|Ih|+|I1| - |Id|)/k Id= Ih+I1

Ir= Il

Ŧ

c. 补偿电流 L:

做二侧单相差动试验并有内转角时,由于差动保护装置进行内转角变 换会使得非内转角变换侧第二或第三相产生了不平衡电流,故一般还需要 在该侧的第二或第三相选择接入 I。输出的补偿电流,其辐值等于该侧电流 的倍数(由差动保护装置内转角变换公式和各侧平衡系数确定),和该侧电



流同相位。

Y 侧内转角: Y- $\Delta$ 接 $\Delta$ 侧补偿,  $\Delta$ -11 接 $\Delta$ 侧第 3 相通入 I<sub>a</sub>补偿, 或接 线补偿( $\Delta$ 侧第 1 相反向通入第 3 相);  $\Delta$ -1 接同理补偿在 $\Delta$ 侧第 2 相; Y-Y 或 $\Delta$ - $\Delta$ 接不用补偿。

△侧内转角: Y 侧均需补偿, △-11 接 Y 侧第 2 相通入 I<sub>c</sub>, 或用接线补 偿 (Y 侧第 1 相反向通入第 2 相); △-1 接同理补偿在 Y 侧第 3 相。

(2)、比例制动电流计算

由于变压器各侧额定电压、接线方式、及 TA 变比不同,故正常运行时 流入差动保护装置的各侧电流不平衡,保护装置必须将其在相位校正的基 础上折算成大小相等方向相反的等值电流,即各侧电流均乘以相应各侧的 平衡系数后再参与计算动作电流。各侧电流平衡系数可通过各侧额定电流 经相位校正后的幅值之比计算而得,一般会作为定值给定。

a. 平衡系数设置方式: 可选 择直接输入设置平衡系数、输入 各侧额定电流计算平衡系数和 输入各侧额定电压、CT 变比计 算平衡系数三种方式。

b. 两侧平衡系数: 直接输入 作为定值给定的平衡系数, 或修 改计算出的平衡系数。

c.保护设备参数:在此可输 入被保护的设备参数,如额定容 量、额定电压、额定电流和变压 器接线方式。

d. TA 变比

e. 电流计算:

 ①. TA 二次相位校正:外转 角、Y 侧内转角和 △ 侧内转角三 种,老式继电器保护采用 CT 外转 角应选外转角方式,微机保护基 本都有内转角功能,一般以Y 侧 内转角居多。

②. 计算输出电流时考虑接

设置方式	直接设置平衡系数	直接设置平衡系数				
	1 侧	2例				
平衡系数	1.000	1.000				
额定容量(MVA)	100.000	100.000				
额定电压 (KV)	110.000	11.000				
额定电流(A)	524.860	5248.640				
变压器接线方式	Y	Y 💌				
TA变比	40.000	400.000				
流计算 TA二次相位校正 「」计算输出电流时 记设置  比例制动电	外转角           时考虑接线         Y侧           2流计算         开关量及Id提	✓ X 1.000 索 比例制动曲线				
流计算 TA二次相位校正 厂 计算输出电流印 试设置   比例制动电	外转角           时考虑接线         Y侧           L流计算         开关量及Id损	✓ X 1.000 索 比例制动曲线				
流计算 TA二次相位校正 「」计算输出电流印 记设置 比例制动电 则试参数	外转角           时考虑接线         Y())           L流计算         开关量及Id提           La提案设:         C 定点	▼ X 1.000 索 比例制动曲线 置				
流计算 TA二次相位校正 「计算输出电流印 記设置   比例制动电 则试参数 开入通道 [通道1	外转角 対考虑接线 Y側 空流计算 开关量及Id提 「Id提素设! 「定点 「定点	▼ X 1.000 索 比例制动曲线 置 边界+偏移)				
流计算 TA二次相位校正 「计算输出电流印 试设置   比例制动电 则试参数 开入通道 [通道1 开入方式 [常开接点	外转角       対考虑接线     Y側       13次计算     开关量及Id提       13提案设置     「       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○       ご     ○	▼ X 1.000 索 比例制动曲线 置 边界+偏移)				
流计算 TA二次相位校正 「 计算输出电流的 設置   比例制动电 则试参数 开入通道 [通道1 开入方式 「常开接点 送量时间 (S) 「「	外转角       対考虑接线     Y側       2流计算     开关量及Id提       ご     C 定点       ご     C 定点       ご     C 定点       ご     C 提索线       0.500     C 搜索线	▼ X 1.000 字 比例制动曲线 置 边界+偏移) ≹ (位界+偏移)				
流计算 TA二次相位校正 「计算输出电流印 就设置 比例制动电 则试参数 开入通道 [通道1 开入方式 [常开接点 送量时间 (S) [ [ 复归时间 (S) []	外转角         寸考虑接线       Y()         2.流计算       开关量及Id搜         □       □ <t< td=""><td>✓ X 1.000 字 比例制动曲线 置 边界+偏移) % % (边界+偏移)</td></t<>	✓ X 1.000 字 比例制动曲线 置 边界+偏移) % % (边界+偏移)				

线: 实际上是由于各保护装置内转角计算公式的不同,在平衡系数计算中 需要考虑是否对内转角侧乘以√3的接线系数。如果内转角计算公式有除以 √3的接线系数,则应选择考虑接线方式。

(3)、开关量及 I<sub>d</sub>搜索

a. 测试参数:

①. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

②. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

③. 送量时间:测试电流输出的每步时间,应大于被测装置最大动作时间。

④.复归时间:不输出电流使被测保护装置复归的时间,应大于被测保 护装置的复归时间。

⑤. 抖动延时:躲避被测装置接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。

b. I<sub>d</sub>搜索设置

I<sub>d</sub>校验搜索可选择如下方式:

①. 定点: 如右图所示, 用户在制动曲线图上通过鼠标双击操作任意点



取能反映制动曲线特性的校验点。测试程序依次对这些点获得相应的差动 电流 I<sub>a</sub>和制动电流 I<sub>r</sub>,再按照动作电流和制动电流的计算公式反算出 1 侧 电流 I<sub>h</sub>和 2 侧电流 I<sub>1</sub>,分别输出 I<sub>h</sub>和 I<sub>1</sub>,考察差动保护装置的动作行为。

②. 定点(边界+偏移量):如右图所示,用户在制动曲线上通过鼠标双击操作任意点取制动曲线上的标准校验点及其制动电流 I<sub>r</sub>相同但 I<sub>d</sub>±偏移量的偏移校验点。测试程序依次对这些点获得相应的差动电流 I<sub>d</sub>和制动电流 I<sub>r</sub>,再按照动作电流和制动电流的计算公式反算出 1 侧电流 I<sub>h</sub>和 2 侧电流 I<sub>1</sub>,分别输出 I<sub>h</sub>和 I<sub>1</sub>,考察差动保护装置的动作行为。

③. 搜索线:如右图所示,用户在制动曲线图上通过鼠标双击操作可任 意点取不同制动电流 I<sub>r</sub>的搜索线。测试程序依次按这些搜索线从差动电流 I<sub>d</sub>=0 开始变化 I<sub>d</sub>,按照动作电流和制动电流的计算公式反算出 1 侧电流 I<sub>h</sub> 和 2 侧电流 I<sub>1</sub>,分别输出 I<sub>h</sub>和 I<sub>1</sub>,找出相应的临界动作值,绘出临界动作 点。

④. 搜索线(边界+偏移量):如右图所示,用户在制动曲线图上通过鼠标双击操作可任意点取不同制动电流 I<sub>x</sub>的偏移量搜索线,即有 I<sub>a</sub>±偏移量的搜索线。测试程序依次按这些搜索线从差动电流 I<sub>a</sub>较小的一端开始变化

I<sub>a</sub>,按照动作电流和制动 电流的计算公式反算出1 侧电流 I<sub>h</sub>和2 侧电流 I<sub>1</sub>, 分别输出 I<sub>h</sub>和 I<sub>1</sub>,找出相 应的临界动作值,绘出临 界动作点。

⑤. 偏移量(%): 定 点+偏移量和偏移量搜索 线方式中所指的 I<sub>d</sub>偏移 量,该偏移量一般与制动 曲线的相对偏差相等或 稍大。

 ⑥. 搜索线步长: 搜 索线和偏移量搜索线方
 式中搜索 I<sub>a</sub>的变化步长。

c. I<sub>d</sub>搜索的自动设

置



点击测试数据网格右边的"I<sub>r</sub>设置"按钮,会弹出如右图所示的对话框, 在此通过设置 I<sub>r</sub>的范围、步长就可以按指定的 I<sub>a</sub>校验搜索方式沿制动曲线 自动等距设置要测试的校验点或搜索线。

(4)、制动曲线

输入动作电流 I<sub>d</sub>的门槛值、速断值,制动电流 I<sub>r</sub>的各拐点电流值,制 动曲线各段的斜率(制动系数)和允许相对偏差率(或绝对偏差)等整定 值,试验前可自动绘制制动曲线和相对偏差线。这有利于用户在制动曲线 图上合理选定校验点或搜索线,使进行试验的制动电流 I<sub>r</sub>能均匀分布在整 个制动曲线上,保证全面反映制动曲线的所有特性,还可以使试验结果得 以直观的观察。

2、测试数据网格

显示要测试的数据,实时显示试验过程中的动态数据,包括制动电流 I<sub>r</sub>、动作电流 I<sub>a</sub>的整定值和实测值、试验计时、测试方式和动作电流 I<sub>a</sub>搜 索范围等,其中状态列表示该行是否做测试(勾选的做该项试验,未勾选 的不做)。

状态	Ir	Id[整定]	Id[实测]	时间(S)	测试方式	Id-Min	Id-Max	^	
1	0.370				搜索线	1.900	2.100		
~	1, 109			-	搜索线	1.900	2.100		
~	2.113	全	部选取	1	搜索线	1.943	2.147		Ir设置
~	3, 433	全	部清除		搜索线	2.445	2.702		
~	4.701		除所有行		搜索线	2.926	3.234	2	删除当前行
~	4.595	- m	除当前行		搜索线	2.886	3, 190		
<				.00			>		删除所有行

网格中的数据可以通过右边的按钮删除选中的行或全部删除,也可以

点击鼠标右键弹出菜单执行全部 选取(勾选)、全部清除(不勾选)、 删除选中的行或全部删除等功 能。

3、制动曲线图

制动曲线图中显示根据用户 设定的动作电流 I<sub>d</sub>的门槛值、速 断值,制动电流 I<sub>r</sub>的各拐点电流 值,制动曲线各段的斜率(制动 系数)绘制的制动曲线,还有按



允许相对偏差率(或绝对偏差)绘制的制动曲线偏差线,以及校验点和搜索线。比例制动、谐波制动和直流制动试验将会显示相应不同的制动曲线图。在制动曲线图上点击鼠标右键弹出菜单可进行局部放大缩小操作。

四、试验过程和结果显示

1、点击测试后,依次按照测试数据网格中的校验点或搜索线,获得相应的差动电流 I<sub>d</sub>和制动电流 I<sub>r</sub>,变化差动电流 I<sub>d</sub>,再按照动作电流和制动 电流的计算公式反算出 1 侧电流 I<sub>h</sub>和 2 侧电流 I<sub>1</sub>,分别输出 I<sub>h</sub>和 I<sub>1</sub>,对差 动保护装置考察其动作行为或搜索其动作边界。

2、在制动曲线图上,动作点以红色实心圆点表示,不动作点以黑色叉 表示,未试验或已无必要试验的点以黑色圆点表示。

五、试验举例

1、CST 31A 数字式变压器保护装置差 动比例制动特性的校验

额定电流 5A, 制动系数整定为 0.5, 动 作电流门槛为 0.375A, 速断电流为 12.5A。

(1). 测试接线

试验接线如图所示,保护的中压侧 A 相电流端子接继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>,低压侧 A 相

电流端子接继保仪的 I<sub>b</sub>、I<sub>N</sub>,低压侧 C 相电流端子接继保仪的 I<sub>c</sub>、I<sub>N</sub>(补偿 电流),常开接点接继保仪的开入量一通道。

(2). 参数设置

a. 电流输出:

 $I_1$ 超前  $I_h$ 的角度: 180 度,补偿电流  $I_c$ : 1 倍的  $I_b$ ,  $K_2$ : 2。

动作电流和制动电流的计算公式:  $I_d = |I_h + I_1|$ ,  $I_r = Max(|I_h|, |I_1|)$ 。 b. 比例制动电流计算:

平衡系数设置方式:直接设置平衡系数。

1 侧平衡系数: 0.320, 2 侧平衡系数: 0.273。

1 侧变压器接线方式: Y0, 2 侧变压器接线方式: △-11。

TA 二次相位校正:外侧内转角,电流计算时计入接线系数。

c. 开关量及 Id 搜索:

开入通道:通道1。

开入方式:常开接点闭合。

送量时间: 0.3S。





复归时间: 3S。 抖动延时: 0S。 I<sub>d</sub>搜索设置: 搜索线(边界+偏移)。 偏移量%: 15。 搜索线步长(A): 0.1。 d.比例制动曲线: I<sub>d</sub>门槛值: 0.375A。 I<sub>d</sub>速断值: 12.5A。



相对偏差%: 15。



拐点1 I<sub>r</sub>: 1.25, 斜率: 0.5。
e. I<sub>r</sub> 、 I<sub>d</sub>设置:
I<sub>r</sub>起始值: 0.5A, 结束值: 8A, 步长: 1A。
I<sub>d</sub>最小值: 0A, 最大值 5A。
(3). 试验过程和结果
测试参数设置完成并接好线后按"测试"键

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,每个测试点测试时显示相应的 I<sub>d</sub>实测、时间、I<sub>n</sub>、I<sub>1</sub>,所有测试点测试过程在 I<sub>d</sub>/ I<sub>r</sub>曲 线图上打点,相应的测试结果见测试报告。

#### 6.2.2 谐波制动

固定 A 相输出谐波制动电流,变化 B 相输出 50Hz 的基波动作电流,用于测试差动保护的谐波制动特性。

则试卷数	- infizi	记录			
千入道道 通道1	- 点	谐波制动电流Ia	基波初值电流Ib	基波动作电流Ib	制动系数 (Ia/Ib
F入方式 常开接点闭行	. 1	0.950	4.750	5.750	0.165
测量点数 10	2	0.900	4.500	5.400	0.167
送量时间(S) 0.500	3	0.850	4.250	5.150	0.165
Ell-Betrial (S) 0.500	- 4	0.800	4.000	4.900	0.163
1765FBT (S) 000	5	0.750	3.750	4.650	0.161
(192)(293 (0)   0,000	6	0.700	3.500	4. 400	0.159
留版1a/欠数 2	7	0.650	3.250	4.150	0.157
b 下限(A)   0.000	8	0.600	3.000	3.900	0.154
ъ上限(A) 10.000	9	0.550	2.750	3.650	0.151
b步长(A) 0.100	10	0.500	2.500	3.400	0.147
(Ib=NIa) 5.000				平均制动系数	0.159
60A	200			时间	
				复归时间(	s) 0.500
1227 122 1	23 10	235 825	22 10:000	洋長时间(	\$)
	An 1	A AA	An An	ACCERTICATION	<sup>27</sup>   0.000
		uvuv	$\overline{\mathbf{w}}$	┌ 御鼠方法―	
	V	VV		6 步进	C 折半
				[ magnine and	
0.200				报告(B) 初	航(T) 关闭

一、测试原理

1、折半法: 依次固定输出不同的谐波制动电流 Ia, 基波电流 Ib从初值

开始按折半法改变进行突发试验,找出与 I<sub>a</sub>对应的 I<sub>b</sub>临界值。

2、步进法: 依次固定输出不同的谐波制动电流 I<sub>a</sub>, 基波电流 I<sub>b</sub>从初值 开始按步进法改变进行突发试验, 找出与 I<sub>a</sub>对应的 I<sub>b</sub>动作值。

二、测试接线

1、将继保仪的电流输出端子  $I_a$ 、 $I_b$ 、 $I_N$ 并联接到被测保护装置被测的 某侧某相电流输入端子,如图所示。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接 点的类型。

c. 测量点数:进行测试的不同的 I<sub>a</sub>个数。

d.送量时间:测试电流输出的每步时间,应 大于被测装置最大动作时间。

e. 复归时间:不输出电流使被测保护装置复归的时间,应大于被测保护装置的复归时间。

f. 抖动延时: 躲避被测装置接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。

g. 谐波电流 I<sub>a</sub>的谐波次数。

h. I<sub>b</sub>变化的上限、下限和步长,上限不应小于动作值,下限不应大于动作值。

i. I<sub>b</sub>初值与 I<sub>a</sub>初值的倍数 N, 仅用于方便设置 I<sub>b</sub>初值。

2、测试记录

a. I<sub>a</sub>:每个测试点固定输出的 I<sub>a</sub>的幅值。

b. I<sub>b</sub>初值:每个测试点 I<sub>b</sub>初值,应注意不应 大于动作值。

3、测试方法

I。变化的方式可以是折半法或步进法。

四、试验过程和结果显示

1、点击测试后,依次固定输出各测试点确定的 I<sub>a</sub>, I<sub>b</sub>从相应初值开始按折半法或步进法变化 幅值,直到找到 I<sub>b</sub>临界值或动作值。



Ⅰ№1
 差动保护装置
 动作接点
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

2、各测试点由 I<sub>a</sub>及其对应的 I<sub>b</sub>临界值或动作值,计算制动系数,并最终计算平均制动系数。

五、试验举例

1、LCD-5型变压器纵差保护差动谐波制动特性的校验

额定电流 5A。

(1). 测试接线

试验接线如图所示,保护的制动电流和动作电流端子为同一对,并接继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>和 I<sub>b</sub>、I<sub>N</sub>,常开接点接继保仪的开入量一通道。

(2). 参数设置

a. 测试参数

开入通道:通道1,开入方式:常开接点闭合,测量点数:10,送量时间:0.5S,复归时间:0.5S,抖动延时:0S,谐波电流 I<sub>a</sub>次数:2, I<sub>b</sub>变化的上限、下限和步长:10A、0A 和 0.1A, I<sub>b</sub>初值与 I<sub>a</sub>初值的倍数 N:5。

b. 测试记录

I<sub>a</sub>:从 0.95A 到 0.5A 每 0.05A 设一个测试点, I<sub>b</sub>初值:5I<sub>a</sub>。 c.测试方法:步进。

	差动谐波制动	测试报告	
被测装置型号:		测试日期:	2008-10-4
测量点数	10	谐波 Ia 次数	2
谐波制动电流 Ia(A)	基波初值电流 Ib(A)	基波动作电流 Ib(A)	制动系数 Ia/Ib
0.95	4.75	5.75	0.165
0.9	4.5	5.4	0.167
0.85	4.25	5.15	0.165
0.8	4	4.9	0.163
0.75	3.75	4.65	0.161
0.7	3.5	4.4	0.159
0.65	3.25	4.15	0.157
0.6	3	3.9	0.154
0.55	2.75	3.65	0.151
0.5	2.5	3.4	0.147
平均制动系数	0.159		
备 注		测试人员	

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,每个测试点动作时显示相应的 I<sub>b</sub>、制动系数 I<sub>a</sub>/ I<sub>b</sub>值,所有测试点完成后最终计算平均制动

系数为 0.159。

六、其他事项

1、测试中,步长为正时如果 I<sub>b</sub>初值动作说明 I<sub>b</sub>初值大于动作值,应重 设倍数 N 或重设 I<sub>b</sub>初值;如果到 I<sub>b</sub>上限保护仍未动作,说明 I<sub>b</sub>上限小于动 作值,应重设上限;步长为负以同理类推。

#### 6.2.3 直流助磁

固定 A 相输出直流助磁电流,变化 B 相输出 50Hz 的基波动作电流,用 于测试差动保护的直流助磁特性,自动绘制 K/ε曲线。



一、测试原理

1、折半法: 依次固定输出不同的直流助磁电流 I<sub>a</sub>, 基波电流 I<sub>b</sub>从初值 开始按折半法改变进行突发试验, 找出与 I<sub>a</sub>对应的 I<sub>b</sub>临界值。

2、步进法: 依次固定输出不同的直流助磁电流 I<sub>a</sub>,基波电流 I<sub>b</sub>从初值 开始按步进法改变进行突发试验,找出与 I<sub>a</sub>对应的 I<sub>b</sub>动作值。

二、测试接线

1、将继保仪的电流输出端子  $I_a$ 、 $I_N$ 接到被测保护装置相应的 1 侧单相 电流输入端子,  $I_b$ 、 $I_N$ 接到被测保护装置相应的 2 侧对应相电流输入端子, 如图所示。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 开入通道:选择接被测保护装置动作 接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测保护装置动 作接点的类型。

c. 测量点数:进行测试的不同的 I<sub>a</sub>个数。

d.送量时间:测试电流输出的每步时间,应大于被测装置最大动作时间。

e.复归时间:不输出电流使被测保护装置复归的时间,应大于被测保护装置的复归时间。

f. 抖动延时:躲避被测装置接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。

g. I<sub>b</sub>变化的上限、下限和步长,上限不应小于动作值,下限不应大于动作值。

h. I<sub>b</sub>初值与 I<sub>a</sub>初值的倍数 N, 仅用于方便设置 I<sub>b</sub>初值。

2、测试记录

a. I<sub>a</sub>:每个测试点固定输出的 I<sub>a</sub>的幅值。

b. I<sub>b</sub>初值:每个测试点 I<sub>b</sub>初值,应注意不应大于动作值。

3、测试方法

I。变化的方式可以是折半法或步进法。

四、试验过程和结果显示

1、点击测试后,依次固定输出各测试点确定





YNGC 武汉越能高测电力设备有限公司

# Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

的 I<sub>a</sub>, I<sub>b</sub>从相应初值开始按折半法或步进法变化幅值,直到找到 I<sub>b</sub>临界值 或动作值。

2、各测试点由  $I_a$ 及其对应的  $I_b$ 临界值或动作值,按下列公式计算  $I_{b0}$ 、 K、  $\epsilon$ 并自动绘制 K/  $\epsilon$  曲线。

I<sub>b0</sub> 为直流助磁电流 I<sub>a</sub>=0 时的基波动作电流 I<sub>b</sub>

 $\mathbf{K} = \mathbf{I}_{a} / \mathbf{I}_{b}; \qquad \qquad \mathbf{\epsilon} = \mathbf{I}_{b} / \mathbf{I}_{b0}$ 

1.5 1.2

0.9 0.6 0.4 0.1

0.0 0.1

五、试验举例

1、DCD-2型差动继电器差动直流助磁特性的校验

	直流助	磁测试报告		
被测装置型号:		测试日期:	2008-10-6	
测量点数	10	Ib0(Ia0=0时的基 流)(A)	波动作电	4.4
直流助磁 Ia(A)	基波初值 Ib(A)	基波动作 Ib(A)	k(k=Ia/Ib)	ε (ε =Ib/Ib0)
0	0	4.4	0	1
9	9	10.8	0.833	2.4545
8	8	9.8	0.816	2.2273
7	7	9	0.778	2.0455
6	6	8.1	0.741	1.8409
5	5	7.4	0.676	1.6818
4	4	6.5	0.615	1.4773
3	3	5.8	0.517	1.3182
2	2	4.9	0.408	1.1136
1	1	4.4	0.227	1
备 注		测试人员		
ε 2.5 2.3 2.0 1.7		• •		

0

04 0

93

06 07

0.8

0.9

1.0

n

02 03

(1). 测试接线

试验接线如图所示,继电器的直流电流端子接继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>,继电器的动作电流端子接继保仪的 I<sub>b</sub>、I<sub>N</sub>,常开接点接继保仪的开入量一通道。

(2). 参数设置

a. 测试参数

开入通道:通道1,开入方式:常开接点闭合,测量点数:10,送量时间:0.5S,复归时间:0.5S,抖动延时:0S,I<sub>b</sub>变化的上限、下限和步长:15A、0A和0.1A,I<sub>b</sub>初值与I<sub>a</sub>初值的倍数N:1。

b. 测试记录

I<sub>a</sub>:从 0A 到 9A 每 1A 设一个测试点, I<sub>b</sub> 初值:等于 I<sub>a</sub>。

c.测试方法:步进。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,每个测试点动作

时显示相应的 I<sub>b</sub>、K、ε值,所有测试点完成后显示 I<sub>b0</sub>等于 4.4A 并在 K/ε曲线打点。

六、其他事项

1、测试中,步长为正时如果 I<sub>b</sub>初值动作说明 I<sub>b</sub>初值大于动作值,应重 设倍数 N 或重设 I<sub>b</sub>初值;如果到 I<sub>b</sub>上限保护仍未动作,说明 I<sub>b</sub>上限小于动 作值,应重设上限;步长为负以同理类推。

#### 6.2.4 速断试验

输出 50Hz 三相幅值可变的电流,用于测试变压器微机保护装置高压侧、 中压侧、低压侧的动作电流和两倍高压侧动作电流的动作时间。

一、测试原理

1、测试各侧动作电流:在各侧先输出初值电流,再用步进法逐步改变 电流进行试验,找出动作电流。高、中、低压侧可分别测试也可连续测试。

2、测试动作时间:在高压侧,电流从零突变到2倍的高压侧动作电流,测出动作时间。

二、测试接线

1、将继保仪的电流输出端子 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、I<sub>N</sub>接到被测保护装置相应的 高、中、低压侧电流输入端子,即 I<sub>a</sub>对应高压侧电流 I<sub>b</sub>、I<sub>b</sub>对应中压侧电 流 I<sub>m</sub>、I<sub>c</sub>对应低压侧电流 I<sub>1</sub>。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

<ul> <li>跳通道</li> <li>跳通道</li> <li>跳方式</li> <li>常开接点闭:</li> <li>「前初值(A)</li> <li>1.000</li> <li>Ih終值(A)</li> <li>5.000</li> <li>In歩长(A)</li> <li>0.20</li> <li>Imが值(A)</li> <li>3.000</li> <li>Im終值(A)</li> <li>I5.000</li> <li>Im歩长(A)</li> <li>0.500</li> <li>Ii</li> <li>Iii</li> <li< th=""><th>测试参数</th><th>电流参数</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li<></ul>	测试参数	电流参数						
Winded       Im 初値(A)       3.000       Im 終値(A)       15.000       Im 步长(A)       0.50         Winder       第开接点闭行       Im 初値(A)       5.000       Im 終値(A)       15.000       Im 步长(A)       0.50         送量时间(S)       0.500       Im 初値(A)       5.000       Im 終値(A)       40.000       Im 步长(A)       1.00          Juli (III)       Milli (III)       Milli (III)       Milli (IIII)       Im 步长(A)       1.00                  1.00 <t< td=""><td>湖浦诸 湖道 🛄</td><td>- Ih初值(A)</td><td>1.000</td><td>Ih终值</td><td>I (A)</td><td>5.000</td><td>Ih步长(A)</td><td>0.200</td></t<>	湖浦诸 湖道 🛄	- Ih初值(A)	1.000	Ih终值	I (A)	5.000	Ih步长(A)	0.200
跳方式 常井接点別: ▼ II初值(A) 5.000 II珍值(A) 40.000 II步长(A) 1.00   送量时间(S) 0.500   割试记录   復归时间(S) 0.500   10.000   日初值(A) 5.000 II珍值(A) 40.000 II步长(A) 1.00   测试记录   11初值(A) 5.000 II珍位(A) 40.000 II步长(A) 1.00   11初位(A) 5.000 II珍位(A) 40.000 II步长(A) 1.00   11初位(A) 5.000 II珍位(A) 40.000 II步长(A) 1.00   11初位(A) 5.000 II珍位(A) 1.00   11初位(A) 5.000   11初位(A) 5.000   11初位(A) 5.000   11初位(A) 5.000   11初位(A) 5.000   11初位(A) 5.000    11初位(A) 5.000   11初位(A) 5.000   11初位(A) 1   11分位(A) 1   11		Im初值(A)	3.000	Im终值	1 (A)	15.000	Im步长(A)	0.500
送量时间 (S) 0.500 週 1 0.500	跳万式 常开接点闭行	I1初值(A)	5.000	11终值	ī (A)	40.000	II步长(A)	1.000
週頃项目     A相     B相     C相     沃葱       夏归时间(S)     0.500     ○     高压侧动作电流Ih(A)     1     2     3     0.00       〇     二倍Ih的速断时间(S)     1     2     3     0.00       ○     十五侧动作电流Im(A)     1     2     3     0.00	送量时间(S) 0.500	· 测试记录						11. 1.
复归时间(S)     0.500       ▼     高压侧动作电流Ik(A)       □     2       3     0.00       ▼     二倍Ik的速断时间(S)       1     2       3     0.00       ▼     二倍Ik的速断时间(S)       1     2       3     0.00       ●     中压侧动作电流Ik(A)       □     2       3     0.00		ان الم	则试项目	<u></u>	A相	B相	- に相	状态
Y     二倍Ih的速断时间(S)     1     2     3     0.00       W     中压侧动作电流Im (A)     1     2     3     0.00	复归时间(S) 0.500		动作电流L	n (A)	1	_ ²	3	0.000
科动延时 (S) 0.000 ▼ 「中压侧动作电流Im (A) 1 2 3 0.00		☑ 二倍Ⅱ	的速断时间	] (S)	1	2	3	0.000
		- 🔽 中压侧	动作电流I	m (A)	1	2	3	0.000
	14AU/ERI (3)   0.000	● 低压侧	动作电流I	1(4)	1	2	3	0.000

1、测试参数

a. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

c.送量时间:测试电流输出的每步时间,应大于被测装置最大动作时间。

d.复归时间:不输出电流使被测保护装置复归的时间,应大于被测保护装置的复归时间。

e. 抖动延时:躲避被测装置接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。 2、电流参数

a. I<sub>h</sub>、I<sub>m</sub>、I<sub>1</sub>初值: 高、中、低压侧电流起始值。

b. I<sub>h</sub>、I<sub>m</sub>、I<sub>1</sub>终值: 高、中、低压侧电流终止值。

c. I<sub>h</sub>、I<sub>m</sub>、I<sub>1</sub>步长: 高、中、低压侧电流变化步长。

四、试验过程和结果显示

1、高、中、低压侧连续测试过程中会有改变电流接线的提示信息。

2、测试记录中状态将显示试验中的计时走表,动作后显示动作时间; 其他显示试验中各侧各相的电流值。

五、其他事项

1、高、中、低压侧连续测试时,注意按照提示信息改变电流接线。

2、初值应略小于保护装置动作电流,以提高测试速度;终值应略大于

动作电流,以防止接点错误而导致电流上升烧坏继电器。

3、测试中,如果初值动作说明初值大于动作电流,应重设初值;如果 到终值保护仍未动作,说明终值小于动作电流,也应重设终值。

#### 6.2.5 比例制动

固定 A 相输出 50Hz 的 1 侧电流,变化 B 相输出 50Hz 的 2 侧电流,用 于测试差动保护的比例制动特性,自动绘制  $I_d/I_z$  曲线。

差动比例			
	通道1 🗾	Id	
跳方式	常开接点闭合 💌	2.3 -	
测量点数	10	1.9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
送量时间 (S)	0.500		°
复归时间(S)	0.500	1.3	0
抖动延时 (S)	0.000	1.0 - 0	0 0 0
Ib下限(A) 「	0.000	0.7	
Ib上限(A) [	20.000	0.5 - 0.3 -	
IЪ步长 (A)	0.100		
N(TL=NT_)	0.400	10.0 D.3 D	.6 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.6 3.8 4.2 4.6
N (10-MIA)	0.400		
- 测试记录		お作用はするともにも用いた。	选项
		1.000 0,000	<sup>12</sup> Ib超前I₄(度) 0.000 Ic 无 ▼ Ib平衡系数K2 1.000
2 0 500	0.200 1.000		
	0.200 1.000	1.000 0.000	AUTFHEDIGIA- U.UUU * Ia  + I.UUU *Ib *KZ
3 1.000	0.400	1.000 1.000	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →
4 1.500	0.600 1.000	1.000 1.500	
5 2.000	0.800 1.000	1.000 2.000	制动系数
6 2.500	1.000 1.000	1.000 2.500	Iz从 3.000 至 4.500 Kz= IId2-Id1  /  Iz2-Iz1 ▼ = 0.500
7 3.000	1.200 1.200	1.200 3.000	
8 3.500	1.400 1.400	1.400 3.500	/ 复归时间(S) 0.500
9 4.000	1.600 1.700	1.700 4.000	X B (24) 2 (2) 0 100 ([
10 4.500	1.800 2.000	2.000 4.500	

一、测试原理

1、折半法: 依次固定输出不同的1侧 电流 I<sub>a</sub>, 2侧电流 I<sub>b</sub>从初值开始按折半法改 变进行突发试验,找出与1侧电流 I<sub>a</sub>对应的 2侧电流 I<sub>b</sub>临界值。

2、步进法: 依次固定输出不同的1侧 电流 I<sub>a</sub>, 2侧电流 I<sub>b</sub>从初值开始按步进法改 变进行突发试验, 找出与1侧电流 I<sub>a</sub>对应的



2 侧电流 I<sub>b</sub>动作值。

3、I<sub>a</sub>输出1侧单相电流,I<sub>b</sub>输出2侧的对应相电流,可一次进行二侧 单相的差动试验。

二、测试接线

1、将继保仪的电流输出端子  $I_a$ 、 $I_N$ 接到被测保护装置相应的 1 侧单相 电流输入端子, $I_b$ 、 $I_N$ 接到被测保护装置相应的 2 侧对应相电流输入端子, 如需接入第三相补偿电流的还要将继保仪的电流输出端子  $I_c$ 、 $I_N$ 接到被测保 护装置相应的非内转角侧的第三相电流输入端子。如图所示是 1、2 侧 A 相 差动试验,变压器 1 侧 Y 接线、2 侧  $\Delta$  接线, Y 侧内转角,对  $\Delta$  侧第三相电 流进行补偿的接线。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

c. 测量点数:进行测试的不同的1侧电流 I<sub>a</sub>个数。

d.送量时间:测试电流输出的每步时间,应大于被测装置最大动作时间。

e.复归时间:不输出电流使被测保护装置复归的时间,应大于被测保护装置的复归时间。

f. 抖动延时: 躲避被测装置接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。

g.2 侧电流 I<sub>b</sub>变化的上限、下限和步长:上限不应使动作电流 I<sub>d</sub>小于动作值,下限不应使动作电流 I<sub>d</sub>大于动作值。

h.2 侧电流  $I_b$ 初值与 1 侧电流  $I_a$ 初值的倍数 N: 仅用于方便设置  $I_b$ 初值。

2、测试记录

a. I<sub>a</sub>:每个测试点固定输出的1侧电流 I<sub>a</sub>的幅值,应合理确定使制动电流 I<sub>a</sub>试验点能均匀分布在整个制动曲线上。

b. I<sub>a</sub>初值:每个测试点2侧电流 I<sub>a</sub>初值,应注意不应大于动作值,一般应从二侧电流平衡点(即差动电流 I<sub>a</sub>为零)开始,变化2侧电流直到动作。

3、选项

a.2 侧电流  $I_{a}$  超前 1 侧电流  $I_{a}$  的角度: 2 侧电流  $I_{b}$  与 1 侧电流  $I_{a}$  间的

夹角,一般是180度。

b.补偿电流 I。

做单相差动试验并有内转角时,由于差动保护装置进行内转角变换会 使得进行变换的一侧第三相产生了不平衡电流,故一般还需要在另一侧的 第三相选择接入 I。输出的第三相补偿电流,其辐值等于内转角侧电流的倍 数(由差动保护装置内转角变换公式和各侧平衡系数确定),和内转角侧电 流同相位。

c. 动作电流和制动电流的计算公式可根据保护装置不同通过灵活设置 如下公式的括号中系数确定:

动作电流:  $I_d = () \times i_a + () \times i_b \times K_2$ 

制动电流: $I_z = () \times i_a + () \times i_b \times K_2 + () \times I_d$ 

其中: l<sub>a</sub>和l<sub>b</sub>是矢量,括号中系数需综合考虑保护装置动作电流和制动 电流的计算公式中两侧电流平衡系数、电流方向、绝对值、平均值、最大 值等因素得到,可以是 0、1、负数及其他实数。

d.2 侧电流 I<sub>b</sub>的平衡系数 K<sub>2</sub>:由于变压器各侧额定电压、接线方式、及 TA 变比不同,故正常运行时流入差动保护装置的各侧电流不平衡,保护装 置必须将其在相位校正的基础上折算成大小相等方向相反的等值电流,即 各侧电流均乘以相应各侧的平衡系数后再参与计算动作电流。各侧电流平 衡系数可通过各侧额定电流经相位校正后的幅值之比计算而得,一般会作 为定值给定。本程序中固定 1 侧被保护设备为 Y 接线, 1 侧电流 I<sub>a</sub>的平衡系 数为 1, K<sub>b</sub>为相对 1 侧的系数。

4、制动系数的计算公式选择:

 K<sub>zd</sub>=I<sub>d</sub>/I<sub>z</sub>;
 K<sub>zd</sub>=I<sub>z</sub>/I<sub>d</sub>;
 K<sub>zd</sub>=|I<sub>d2</sub>-I<sub>d1</sub>| /| I<sub>z2</sub>-I<sub>z1</sub>|

 其中参与计算的 I<sub>x</sub>范围可选择,以得到正确的斜率 K<sub>zd</sub>。

5、测试方法

2 侧电流 I<sub>b</sub>变化的方式可以是折半法或步进法。

四、试验过程和结果显示

1、点击测试后,依次固定输出各测试点确定的1侧电流 I<sub>a</sub>,2侧电流 I<sub>b</sub>从相应初值开始按折半法或步进法变化幅值,直到找到 I<sub>b</sub>临界值或动作 值。

2、各测试点由 1 侧电流  $I_a$ 及其对应的 2 侧电流  $I_b$ 临界值或动作值, 按用户选择的公式计算出相应动作电流  $I_d$ 和制动电流  $I_z$ ,自动绘制  $I_d/I_z$ 曲线并计算制动系数  $K_{zd}$ 。

五、试验举例

1、LCD-5型变压器纵差保护差动比例制动特性的校验

额定电流 5A,制动系数整定为 0.5,动作电流门槛为额定电流的 20%。

(1). 测试接线

试验接线如图所示,保护的制动电流端子接继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>N</sub>,动作电流端子接继保仪的 I<sub>b</sub>、 I<sub>N</sub>,常开接点接继保仪的开入量一通道。





	比率差	动保护测试	报告	
被测装置型号:		测试日期:	2006-3-30	
测量点数	10	Ib 超前 Ia(度)	0	
Ic 输出	无			
动作电流 Id= 0.00	)0* Ia + 1.000	)* Ib * K2		
制动电流 Iz= 1.00	)0* Ia + 0.000	)* Ib * K2 +	0.000* Id	
Iz从 3.500	至 4.500	$K_z =  Id2 - Id1 $	/ Iz2-Iz1  =	0.500
1 侧电流 Ia(A)	2 侧 Ib 初值 (A)	2 侧电流 Ib(A)	动作电流 Id(A)	制动电流 Iz(A)
0	0	1.1	1.1	0
0.5	0.15	0.95	0.95	0.5
1	0.3	1	1	1
1.5	0.45	0.95	0.95	1.5
2	0.6	1	1	2
2.5	0.75	1.05	1.05	2.5
3	0.9	1.2	1.2	3
3.5	1.05	1.45	1.45	3.5
4	1.2	1.7	1.7	4
4.5	1.35	2.05	2.05	4.5
备注		测试人员		
Id 2.3 2.2 2.1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.3 1.2 0.9 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	o. o. 6 1.0 1.3 1.6	o o 1.9 2.2 2.6 2.9	0 0 3.2 3.5 3.8 4.2	o lz 4.5

(2). 参数设置

a. 测试参数

开入通道:通道1,开入方式:常开接点闭合,测量点数:10,送量时间:0.5S,复归时间:0.5S,抖动延时:0S,I<sub>b</sub>变化的上限、下限和步长:20A、0A和0.1A,I<sub>b</sub>初值与I<sub>a</sub>初值的倍数N:0.4。

b. 测试记录

Ia: 从 0.5A 到 4.5A 每 0.5A 设一个测试点, Ib初值: 0.4Ia。

c.选项

I<sub>b</sub>超前 I<sub>a</sub>的角度: 0 度,补偿电流 I<sub>c</sub>: 无, K<sub>2</sub>: 1, I<sub>r</sub>范围: 3-4.5A。 动作电流和制动电流的计算公式:

动作电流:  $I_d = (0) \times I_a + (1) \times I_b \times K_2$ 

制动电流:  $I_z = (1) \times \dot{I}_a + (0) \times \dot{I}_b \times K_2 + (0) \times I_d$ 

制动系数的计算公式: K<sub>zd</sub>=|I<sub>d2</sub>- I<sub>d1</sub>| /| I<sub>z2</sub>- I<sub>z1</sub>|

d. 测试方法:步进。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,每个测试点动作时显示相应的 I<sub>b</sub>、I<sub>d</sub>、I<sub>z</sub>值,所有测试点完成后计算 K<sub>zd</sub>并在 I<sub>d</sub>/ I<sub>z</sub>曲 线图上打点,相应的测试结果见测试报告。

六、其他事项

1、测试中,步长为正时如果 I<sub>b</sub>初值动作说明 I<sub>b</sub>初值使得动作电流 I<sub>d</sub> 大于动作值,应重设倍数 N 或重设 I<sub>b</sub>初值;如果到 I<sub>b</sub>上限保护仍未动作, 说明 I<sub>b</sub>上限时动作电流 I<sub>d</sub>小于动作值,应重设上限;步长为负以同理类推。

#### 6.3 故障模拟

一组模拟各种电力系统故障的简洁方便实用的通用程序,包括简单故 障模拟、复杂故障模拟、高级仿真、系统振荡、故障再现、多态模拟,可 用于各种保护装置反应于各种故障的特性校验。

#### 6.3.1 简单故障模拟

正常态输出 50Hz 三相对称电流电压,故障态输出相间故障或接地故障 的电流电压,且残压可任意整定,用于单一故障模拟,是测试各种保护装 置反应于故障时动作特性的通用程序。

一、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测

保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

二、参数设置

1、测试参数

a. 故障类型:选择所要测试的故障类型, 通过选择"故障类型",可打开"故障模型计算" (见 5. 3. 17),进而设置各种参数。



b. 开入通道:选择接被测保护装置动作接 点的开入量通道,其中单跳和三跳可通过选择



三个通道的或运算和与运算实现。

c. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

d. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。

e. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。

f.跳后态时间:保护动作后母线侧输出正常态电压;线路侧相间故障输出 OV,单相故障故障相输出 OV、非故障相输出正常态电压。

2、PT 安装位置可选母线侧或线路侧。

3、开出量

选择四对开关量输出的初始状态(常开/常闭),输入开关量输出接点 翻转时刻和故障态开始时刻的相对时间,即正值是先于故障态开始时刻一 段时间翻转,负值是后于故障态开始时刻一段时间翻转,零则是同时。

三、试验过程和结果显示

1、试验过程

a. 动作时间:显示试验过程中送故障量后保护动作时间。

b. 正常态:显示试验过程中送正常量时的计时走表。

c. 故障态:显示试验过程中送故障量时的计时走表,被测保护动作时停止走表。

d. 跳后态:显示试验过程中跳后态的计时走表。

2、相量图

实时显示当前状态下实际输出的三相电压电流的相量图。当某相电压 电流过小时,为显示其相位关系,该相量仍保留一定的长度。

3、波形图

按"波形图"按钮可查看试验波形(参见5.3.8)

#### 6.3.2 多态模拟

可按故障模型或自行整定输出多达七种状态的电压电流,是用于测试 各种保护装置的各种多状态动作行为(如:整组、重合闸、转换故障、备 自投、快切等)的通用程序。



# 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

一态二;	态   三落	5   四态	五态 7	∖态 │七态				「輸出状态)	选择	
测试参数 @ 数据类型 开入通道 开入方式 第4相电压	) 通道 常开 自行	漆 11 ▼ 接点闭:▼ 设定 ▼	开出量 1 「 2 「 3 「 4 「	初始状态 常开 <li>常开  </li> <li>常开  </li> <li>常开  </li> <li>第开  </li>	変化状态       常开       常开       常开       常开       常开       常开       常开	变化[ 0.00 0.00 0.00 0.00	00 00 00 付问	<ul> <li>▼ 一茶町</li> <li>▼ 二茶町</li> <li>▼ 三茶町</li> <li>▼ 三茶町</li> <li>▼ 四茶町</li> <li>▼ 五茶町</li> <li>下 五茶町</li> <li>下 六茶町</li> </ul>	h间(S) 15 h间(S) 2 h间(S) 15 h间(S) 2 h间(S) 1 h间(S) 1	000 000 000 000
▶ 按键触觉	这本状态		变量 []	£	速率	终值	当前值		间(S)	ť
<ul> <li>一 判开入</li> <li>C 动作后线</li> </ul>	吉束	<ul> <li>• 转下态</li> </ul>		值变化	0.000	0.000		状态	时间(S)	
			□频	率变化	0.000	50.000			14.523	
状态数据									0.029	利作
Va幅值(V)	57.730	Va相位(度)	0.000	Ia幅值(A)	0.000	Ia相位(度)	330.000		14.682	
№幅值(V)	57.730	10相位(度)	240.000	Ib幅值(A)	0.000	Ib相位(度)	210.000	四态	0.327	动作
Vc幅值(V)	57.730	Vc相位(度)	120.000	Ic幅值(A)	0.000	Ic相位(度)	90.000	五态		
υ1幅值(V)	0.000		0.000	I1幅值(A)	0.000	I1相位(度)	330.000	六态		
υ2幅值(V)	0.000	1/2相位(度)	240.000	I2幅值(A)	0.000	I2相位(度)	210.000	七态		
V3幅值(V)	0.000	₩3相位(度)	120.000	I3幅值(A)	0.000	I3相位(度)	90.000		按键触发 低)	
	Earlier Concernant		5a - 8		- 100		2		100 C	

一、测试接线

1、将继保仪的各相电压电流输出端子接到被测保护装置的对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

二、参数设置

1、1-7态的测试参数

a. 数据类型:选择各状态所要输出的数据类型,即按正常态计算的数据、按各种故障类型计算的数据或自行整定输入的数据。选择数据类型为正常态或故障类型后就会弹出故障模型计算对话框(详见 5.3.17),输入相关数据进行故障模型计算后可将计算出的状态数据传递过来。

b. 开入通道:选择各状态接被测保护装置动作接点的开入量通道。

c. 开入方式:选择各状态所接被测保护装置动作接点的类型。

d. 第四相电压可设置为用户自行输入、 $3U_0$ 、 $-3U_0$ 、 $\sqrt{3} \times 3U_0$ 、 $-\sqrt{3} \times 3U_0$ 设置。

e. 可钩选设定通过按键触发本状态, 第一态不能用。

f.用户可选择各状态判开入接点或不判开入接点。开入判接点又可选择"动作后结束试验"或"转下态"。"动作后结束试验"表示收到动作信号后结束试验;"转下态"表示收到动作信号后转下态或未收到动作信号则

走完给定时间后转下态。不判开入接点按给定时间输出。

g. 状态数据

各状态要输出的各相电流、电压的幅值、相位,可由用户自行输入或 程序按故障模型计算。

h. 开出量:选择各态四对开出量的初始状态、变化状态和变化时间。

i. 变量:选择变化的相。

j. 选择变化幅值或频率,设定幅值或频率变化速率、幅值或频率终值。

2、输出状态选择

确定各状态是否测试送量并给定各状态时间,对于要判接点的状态其时间应大于被测保护装置的动作时间,对

于不判接点的状态其时间可能需要大于被测保护装置的复归时间。

三、试验过程和结果显示

1、测试记录

依次显示试验过程中 1-7 态的计时走 表(动作后为保护动作时间)和保护动作 行为(动作/未动)。

2、动作时的实时幅值或频率。

3、如设定了按键触发本状态,则须

在其上一状态时间内点击"按键触发"按钮可触发状态。

四、试验举例

LFP-901A 输电线路保护装置

1、试验接线

如图所示,输电线路保护装置交流电流、电压输入端子 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、I<sub>N</sub>, U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>、U<sub>c</sub>、U<sub>N</sub>接到继保仪相应的模拟量输出端子,常开接点接到开入量通 道 1。

2、参数设定

a. 一态正常态

电流 I<sub>e</sub>: OA, 电压 57.73V。

b. 二态 A 相接地

A相:电流 I<sub>e</sub>: 5A,电压 8.30V,阻抗 3.04 欧,零序系数 0.441, 阻抗角 80。

c. 三态正常态

南瑞 载路保护装制	
动作接点	
	Ua 🕞
北保仪	
	南瑞



电流 I<sub>a</sub>: OA, 电压 57.73V。

d. 四态 A 相接地

A 相: 电流 I<sub>a</sub>: 5A, 电压 8.30V, 阻抗 3.36 欧, 零序系数 0.441, 阻抗角 80 其他参数如程序里的默认值。

3、试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,动作时显示各态动作时间,相应的测试报告如下表。

多态模拟测试报告							
被测装置型号:	测试日期:		测试人员:				
状 态	时	间(S)	开 关				
一态	15						
二态	0.028		动作				
三态	15						
四态	0. 325		动作				
备注		测试人员					

#### 6.3.3 系统振荡

按给定的振荡周 期输出振荡电流、电 压,并可在振荡中叠加 各种故障,考查线路保 护装置振荡闭锁的动 作行为。

一、测试原理

程序可模拟如右 图所示的双侧电源系 统的两侧电源频率出



现频差时系统发生的功率振荡,以及振荡后又发生故障的情况,还可以模拟系统振荡后解列运行和先故障引发振荡的情况。

二、测试接线

1、将继保仪的各相电压电流输出端子接到被测保护装置的对应的电压



电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

M试参数 (₽) ———————————————————————————————————	1 -	振荡形式 (S) 振荡类型	纯振荡	•	9 系统图 振荡阻抗 振荡中心
开入方式 常开	接点闭合 🔄	故障类型	A相接地	<u></u>	
系统电势E1(V)	57.730	故障阻抗ZC	0.5	500	
系统电势E2(V)	57.730	ZC相位(度)	75		
系统频率F1(HZ)	50.000	零序系数	0.6	660	
系统频率F2(HZ)	52.000		.) 0.5	500	
系统阻抗Z1	2.000	- 振荡后发生故	振荡后发生故障时间(s) 0.200		
(1相位(度)	90	开出量(图)—			Uk,lk F
系统阻抗Z2	1.000	通道	态	时间	
2相位(度)	90			0.000	( # ♥ ) = [(7)+7)+7)+7)+7)+7)  *E +[7]+71+7)+7)  *E)
线路阻抗Z1	1.000	- 2 常井		0.000	(()()()()()()()()()()()()()()()()()()(
11相位(度)	75			0.000	Fk() () () () () () () () () () () () () (
辰荡方式	功率角旋转	4  #л Л		0.000	Zk(∉ <b>掌</b> ) = [(Z2+Z))(E1-E2)] <sup>x</sup> E1+[Z1/(E1-E2)] <sup>x</sup> E2
需弦) <b>在数</b> 元T	5	试验过程——			
	-	— 一态时间 (s			
にあれが知用 (史)	360				
	2 500	- 二大时间(-	,		
こ希念的目目(5)	2.000		/		

三、参数设置

1、测试参数

a. 开入通道:选择各状态接被测保护装置动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择各状态所接被测保护装置动作接点的类型。

c. 系统电势 E<sub>1</sub>: 1 侧电源的电动势, 一般为 57.73V。

d. 系统电势 E<sub>2</sub>: 2 侧电源的电动势, 一般为 57.73V。

e. 系统频率 F<sub>1</sub>: 1 侧电源的频率, 一般为 50Hz。

f. 系统频率  $F_2$ : 2 侧电源的频率,由振荡周期和系统频率  $F_1$ 决定。

g. 系统阻抗 Z<sub>1</sub>: 1 侧电 源系统阻抗。

h. Z<sub>1</sub>相位:1 侧电源的系 统阻抗角。

i. 系统阻抗 Z₂: 2 侧电 源系统阻抗。

j. Z<sub>2</sub>相位:2 侧电源的系 统阻抗角。

k. 线路阻抗 Z<sub>1</sub>。



1. Z<sub>1</sub>相位:线路阻抗角。

m. 振荡次数 nT: 系统振荡过程的振荡周期个数。

n. 振荡初始角:系统振荡的初始功角。

o. 振荡结束角:系统振荡的结束功角。

p. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。

q. 振荡周期:系统振荡一个振荡周期的时间,振荡周期和振荡次数决定了整个振荡过程的时间,该时间应该大于被测保护装置的动作时间。

2、振荡形式

a. 振荡类型:可选择纯 振荡、先振荡后解裂、先故 障后振荡或振荡后伴随发生 故障。

b. 故障类型:选择发生 故障时的故障类型。

c. 故障阻抗 Z<sub>e</sub>: 保护安 装处到故障点之间的阻抗。

d.Z。相位:故障阻抗角。

e.零序系数:接地故障 时的零序补偿系数,"K<sub>L</sub>"表 达方式,幅值一般为0.66, 角度为0°

f.故障态时间:送故障



X(数)

态故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。

g. 振荡后发生故障时间: 振荡发生时刻到开始伴随故障时刻的时间。

3、开出量

选择四对开关量输出的初始状态(常开/常闭),输入开关量输出接点 翻转时刻和故障态开始时刻的相对时间,即正值是先于故障态开始时刻一 段时间翻转,负值是后于故障态开始时刻一段时间翻转,零则是同时。

四、试验过程和结果显示

1、试验过程

依此显示试验过程中各状态的计时走表(动作后为保护动作时间),TD 时间为动作时间。

2、振荡阻抗图
如图显示振荡时的系统各阻抗和振荡阻抗图。

3、波形图

按"波形图"按钮可查看试验波形(参见5.3.8)。

a.B相接地,振荡后伴随故障波形图





2802 3201 3601 4000



#### 6.3.4 故障再现

可将动模试验或现场实测的 COMTRADE 格式故障录波数据解读并在测试 仪中回放输出,再现动模或现场工况以便于故障分析。

一、测试接线

1、将继保仪的各相电压电流输出端子接到被测保护装置的对应的电压 电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

二、参数设置

1、测试参数

a. 开入通道:选择各状态接被测保护装置动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择各状态所接被测保护装置动作接点的类型。

c. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。

d. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。 2、开出量

选择四对开关量输出的初始状态(常开/常闭),输入开关量输出接点 翻转时刻和故障态开始时刻的相对时间,即正值是先于故障态开始时刻一 段时间翻转,负值是后于故障态开始时刻一段时间翻转,零则是同时。

3、录波文件

a. 在此输入或通过浏览确定故障录波数据文件并读取数据。用户装入 CFG 文件,软件自动查找对应的 DAT 文件。

b. 读取数据后显示录波数据文件中记录的模拟通道数、数字通道数、站名和录波设备 ID。

4、输出通道

a. 可选择继保仪各相输出的录波数据通道,在此程序会自动识别是电

武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

压通道或电流通道并予以过滤屏蔽。继保仪可回放在现故障的模拟量通道

障再現				
- 测试参数 ( <u>P</u> ) 开入通道 通道1	→ 开出量 ( <u>0</u> ) 通道 状态 1 堂田		试验过程 动作时间(s)	
开入方式 常开接点闭合 正常态时间 (s) 0.500	▼ 2 常开	0.000	数据剪切( <u>I</u> )	
故障态时间(s) 2.000	4 常开	0.000	回放波型(型)	报告( <u>R</u> )
录波文件(E) E:\081209V1500\V1500\VC6\R →↓ 5 確例変更站	elease\Data\WGLOC	j	浏览 ( <u>B</u> )	]
站名 Pm/1支电站 录波设备 ID 210	模拟通道数 12	数字通	道数 16	- 美闭
输出通道 ( <u>C</u> )	相	二次最大	二次最小	
Ua 1/2222珠端线/A/V	<b>▼</b> A	117.267¥	-81.6425V	1.13163 1
ҧ 2/2222珠端线/В/Ⅴ	▼B	80.61117	-81.6425V	0.935501 1
Uc 3/2222珠端线/C/V	- C	83.9017	-81.6425V	0.96611 1
Ux 4/2222珠端线/N/V	- N	77.6571V	-81.6425V	0.1673291
Ia 5/2222珠端线/A/A	- A	3.69586A	-7.07107A	2.64073 1
Ib 6/2222珠端线/B/A	▼ B	6.6149A	-7.07107A	0.479431 1
Ic 7/2222珠端线/C/A	c	5.87575A	-7.07107A	0.549026 1

固定7路。

YNGC

b. 计算录波数据文件中记录的各通道录波数据的最大数据和最小数据。如果录波数据文件中记录了准确的变比就予以显示,否则估算出建议的变比。由于各录波器产家的各录波数据计算还原后结果不是统一的比率关系,如果不加以调整就会使回放波形过大或过小,通过设置电压通道和电流通道的比例系数(变比)可以将波形调整到合适的大小。

三、试验过程和结果显示

1、试验过程

动作时间:显示试验过程中的计时走表,动作后为保护动作时间。

2、数据剪切

由于继保仪装置硬件性能限制,其回放波形的时间是有限的,为了使 用户得到最佳效果,可以按"数据剪切"按钮对回放波形进行必要的剪切 处理,将其中过长的稳态数据剪切,以尽量多的回放所需关心注意的波形。

如图,通过选择并点击图形上的某个位置,就可以确定要剪切的首尾 时刻的位置并显示光标(蓝、黑两条线),按"剪切"按钮即可剪切去蓝、 黑两条线间的图形,通过翻页和移动并重复操作可以剪切去所有要剪切的 波形数据,然后可确定或取消剪切操作。



3、波形图

按"波形图"按钮可预览或查看试验波形(参见5.3.8)。

## 6.3.5 高级仿真

正常态输出 50Hz 三相对称电流、电压,故障态输出含非周期分量衰减 的暂态过程的相间故障或接地故障电流电压,用于故障暂态过程模拟,是 测试各种保护装置反应于故障暂态过程时动作特性的通用程序。

一、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。



## 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

则试参数 (P)	1		试验过程
故障类型	A相接地	]    通道    状态	////////////////////////////////////
开入通道	通道1	2 常开 🔽 0.	.000 正常态(s)
开入方式	常开接点闭合	] 3 常开 🗾 0.	.000
正常态相电,	压(V) 57.730	- 4 常开 🗾 0.	.000 故障态 (s)
正常态相电	流(A) 0.000		
短路电流(A	) 15.000		90
负荷角(度)	30	- / /	
合阐角(度)	0		
灵敏角(度)	88		
正常态时间	(s) 0.040		
故障态时间	(s) 1.000	ISU Ib	() () () () () () () () () () () () () (
衰减周期(s	) 0.100	<b>*</b> us	la /
故障残压(V	r) 10.000		测试 ( <u>r</u> )
故障阻抗	1.000		¥ (p)
零序系数	0.660		270 大闭

二、参数设置

1、测试参数

a. 故障类型:选择所要测试的故障类型。

b. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

c. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

d. 正常态相电压:正常状态下的相电压,一般为 57.73V。

e. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

f.短路电流:发生故障时的故障电流。

g. 负荷角:正常态负荷电流滞后于电压的角度,一般取 30°。

h. 合闸角:从正常态进入故障态时刻, U<sub>a</sub>的初相角,一般取0°。

i. 灵敏角:保护装置临界阻抗值最大处的角度,即故障态时电流落后 电压的角度。

j. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。

k. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。

1. 衰减周期:是指暂态过程的非周期分量绝大部分衰减完成的时间,一般取 0.1S。

m. 故障残压:发生故障时的故障电压,相间故障时为线电压、其他为相电压。

n. 故障阻抗:保护安装处到故障点之间的阻抗。

o.零序系数:接地故障时的零序补偿系数,"K<sub>L</sub>"表达方式,幅值一般为 0.66,角度为 0°

2、开出量

选择四对开关量输出的初始状态(常开/常闭),输入开关量输出接点 翻转时刻和故障态开始时刻的相对时间,即正值是先于故障态开始时刻一 段时间翻转,负值是后于故障态开始时刻一段时间翻转,零则是同时。

三、试验过程和结果显示

1、试验过程

a. 动作时间:显示试验过程中送故障量后保护动作时间。

b. 正常态:显示试验过程中送正常量时的计时走表。

c. 故障态:显示试验过程中送故障量时的计时走表,被测保护动作时停止走表。

2、相量图

实时显示当前状态下实际输 出的三相电压电流的相量图。当某 相电压电流过小时,为显示其相位 关系,该相量仍保留一定的长度。

3、波形图

按"波形图"按钮可查看试验 波形(参见 5.3.8)

四、其他事项

1、正常态时间、故障态时间和衰减周期的长短会直接影响非周期分量 使 CT 饱和的效果。一般来说,正常态时间、故障态时间越短,CT 越易饱和; 而衰减周期越长,CT 越易饱和。

A 相接地, 高级仿真直流分量衰减波形图







## 6.4 阻抗特性

专用于测试线路保护装置距离保护及其他保护装置阻抗保护的阻抗动 作边界和动作特性的程序,功能齐全实用。

## 6.4.1 精工电压特性

测试阻抗保护和阻抗继电器的精工电压特性并自动绘制特性曲线。

一、测试原理

依次在某一个电压 U<sub>a</sub>下,用折半法逐次改变电流进行突发故障试验, 找出临界电流,并求出临界阻抗 Z<sub>a</sub>,然后绘出精工电压特性曲线(0.9倍整 定阻抗处的电压为最小精工电压)。

(试参数 (P)			_			_	_		_		测试记	录				Concernance of the
如陸类型 A相接地	• <sup>2</sup>	o/Zd									,t.	电压	电流	阻抗ZC	ZC/ZD	Ve/VeMax
line in the second s		1.5	F								1	20.000	4.175	3.324	1.039	1.00
千入通道   通道1	-	1.4	F								2	18.000	3. 774	3.310	1.034	0.90
F入方式常开接点	闭合 💌	1.3	F								3	16,000	3 355	3 310	1 034	0.80
	7.700	1.2	F										3.333	5.510	1.001	0.00
: 帛态相电压 (V) [5	ir. r30	1.1	F							0	4	14.000	2.957	3,285	1.027	0.70
E常态相电流(A)	0.000	1.0	F		•	• •					5	12.000	2.535	3.285	1.026	0.60
ば点数    10		9.9	-								6	10.000	2.105	3.297	1.030	0.50
(荷角(度) 3	0	0.8	Ē								7	8.000	1.703	3.261	1.019	0.40
前角(度)	0	0.6	-								8	6.000	1.277	3.260	1.019	0.30
もしていた。 (観角) (度) 🛛 🛛 🕄	0	0.5	-								9	4.000	1.064	2.610	0.815	0.20
[常态时间 (s) 1	2.000	0.4	[ °								10	2.000	1.153	1.204	0.376	0.10
如障态时间(s)	0.100	0.2	F									(2)				,
■ 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 」	0. 441	0.1	-						U	/Uomax	正常落	\$ (s) 12.	000	故障	态(s)	0.017
修定阻抗	3.200		0.00.1	0.2	0.3 0	4 0.	5 0.8	0.7 0	8 0.	9 1.0	1	173	0.4t. (h)	30-0-1-0	5 P	** 277

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 故障类型:选择所要测试的故障类型。

b. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

c. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

d. 正常态相电压:正常状态下的相电压,一般为 57.73V。

e. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

f. 测试点数:进行测试的不同的电压 U<sub>a</sub>个数。

g. 负荷角:正常态负荷电流滞后于电压的角度,一般取 30°。

h. 合闸角:从正常态进入故障态时刻,U,的初相角,一般取0°。

i. 灵敏角:保护装置临界阻抗值最大处的角度,即故障态时电流落后 电压的角度。

j. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。

k. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。

1. 短路电流:发生故障时的故障电流。

m.零序系数:接地故障时的零
 序补偿系数,"K<sub>L</sub>"表达方式,幅值
 一般为 0.66,角度为 0°

n. 整定阻抗:保护装置灵敏角 处的临界阻抗(标称值)。

2、测试记录

a. 电压:进行测试的不同的电 压 U<sub>c</sub>。

四、试验过程和结果显示

1、试验过程

应入于被测保护表直的发归时间。



a. 正常态:显示试验过程中送正常量时的计时走表。

b. 故障态:显示试验过程中送故障量时的计时走表,被测保护动作时停止走表。

2、测试记录

a. 电流:显示各电压 U。下试验过程 中输出电流和最终的临界电流。

**b.** 阻抗 Z<sub>c</sub>**:** 显示各电压 U<sub>c</sub>下试验 得到的临界阻抗 Z<sub>c</sub>。

c. Z<sub>c</sub>/ Z<sub>d</sub>: 显示各电压 U<sub>c</sub>下试验得 到的临界阻抗 Z<sub>c</sub>与整定阻抗之比。

d. U<sub>c</sub>/ U<sub>cmax</sub>: U<sub>c</sub>与 U<sub>c</sub>最大值之比, 用于绘图。

3、精工电压特性曲线





如图绘出精工电压特性曲线( $U_c/U_{cmax}$ ,  $Z_c/Z_d$ )。



# 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

精工电压特性测试报告									
被测装置型号:			测试日期:						
故障类型	А	相接地	零序系数	0. 441					
负荷角(度)	30	测量点数	10						
合闸角(度)	0	整定阻抗 ZD(欧)	3.2						
灵敏角(度)	80	Ucmax(V)	20						
电压 Uc(V)	电流(A)	测量阻抗 ZC(欧)	ZC/ZD	Uc/Ucmax					
20	4.175	3. 324	1.039	1					
18	3.774	3. 31	1.034	0.9					
16	3.355	3. 31	1.034	0.8					
14	2.957	3. 285	1.027	0.7					
12	2.535	3. 285	1.026	0.6					
10	2.105	3. 297	1.03	0.5					
8	1.703	3.261	1.019	0.4					
6	1.277	3.26	1.019	0.3					
4	1.064	2.61	0.815	0.2					
2	1.153	1.204	0.376	0.1					
备注			测试人员						



五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

(1). 试验接线如图所示,输电线路保护装置交流电流、电压输入接到继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、I<sub>N</sub>, U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>、U<sub>c</sub>、U<sub>N</sub>,常开接点接到开入量通道 1。

(2). 参数设定

灵敏角: 80,正常时间: 11S,故障时间: 0.5S,零序系数: 0.441,步长电压: 5V,缩放比例: 5,终止电压: 35V,各测试点的精工电压: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2,整定阻抗 3.2 欧,其他参数如程序里的默认值。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,动作时显示各 点动作电压和阻抗以及不动作的电压和阻抗,还有动作时间。相应的测试 报告如表。

六、其他事项

1、阻抗保护装置接点可选择零指示器、跳闸出口 1CKJ、2CKJ 或保护 动作出口:

a. 对于零指示器,可分别测试 I、Ⅱ、III 段定值,正常态和故障态时间都可选 0.5 秒(在测 I、Ⅱ段定值时注意切换 I、Ⅱ段压板或控制字, 否则只能测出 Ⅱ段定值)。

b. 对于跳闸出口 1CKJ、2CKJ,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

c. 对于保护动作出口,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保 护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

### 6.4.2 精工电流特性

测试阻抗保护和阻抗继电器的精工电流特性并自动绘制特性曲线。

一、测试原理

依次在某一个电流 I<sub>c</sub>下,用折半法逐次改变电压进行突发故障试验, 找出临界电压,并求出临界阻抗 Z<sub>c</sub>,然后绘出精工电流特性曲线(0.9 倍整 定阻抗处的电流为最小精工电流)。



则试参数 (P)		测试证	禄				
故障类型 A相接地	Zo/Zd	点	电流	电压	阻抗2C	ZC/ZD	Ic/IcMax
	1.5 -	1	20.000	97.380	3.379	1.056	1.00
开入通道 ]通道1	1.4 -	2	18.000	87.565	3. 376	1.055	0.90
开入方式 常开接点闭合	1.3	3	16.000	77.931	3.380	1.056	0.80
正常态相电压 (V) 57.7	0	4	14.000	68.015	3. 371	1.054	0.70
正常态相电流 (A) 0.0	0 1.0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5	12.000	58.301	3. 372	1.054	0.60
测试点数 10	0.9 -	6	10.000	48. 493	3.365	1.052	0.50
负荷角(度) 30		7	8.000	38.644	3.352	1.048	0.40
。 合何角(度) 0	0.0 -	8	6.000	28.846	3.336	1.043	0.30
3944 (19) 80		9	4.000	19.157	3.324	1.039	0.20
	0.4 -	10	2.000	9.510	3.300	1.031	0,10
正常态时间(s)   12.0	0.3 -						1
故障态时间(s) 0.1	0 0.2 -	试验过	2程				
零序系数 0.4	1 0.1 Ioʻlomax	正常	š态(s)	12.000	故障。	SG)	0.075
整定阻抗 3.2	0.001 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0			报告 (R)	and o	D	关闭

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 故障类型: 选择所要测试的 故障类型。

b. 开入通道:选择接被测保护 装置动作接点的开入量通道。

c. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

d. 正常态相电压: 正常状态下的相电压, 一般为 57.73V。

e. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

f.测试点数:进行测试的不同 的电流 I。个数。 Zc/Zd 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 0 0 0 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 Ic/Icmax 0.00.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

g. 负荷角:正常态负荷电流滞后于电压的角度,一般取 30°。

h. 合闸角:从正常态进入故障态时刻, U<sub>a</sub>的初相角,一般取0°。

i. 灵敏角:保护装置临界阻抗值最大处的角度,即故障态时电流落后



电压的角度。

j. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。

k. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。

1. 短路电流:发生故障时的故障电流。

m.零序系数:接地故障时的零序补偿系数,"K<sub>L</sub>"表达方式,幅值一般为0.66,角度为0°

n. 整定阻抗:保护装置灵敏角处的临界阻抗(标称值)。

2、测试记录

a. 电流:进行测试的不同的电流 I。。

四、试验过程和结果显示

1、试验过程

a. 正常态:显示试验过程中送正常量时的计时走表。

b. 故障态:显示试验过程中送故障量时的计时走表,被测保护动作时停止走表。

2、测试记录

a. 电流:显示各电流 I。下试验过程中输出电压和最终的临界电压。

b. 阻抗 Z。: 显示各电流 I。下试验得到的临界阻抗 Z。。

c.  $Z_c/Z_d$ :显示各电流  $I_c$ 下试验得到的临界阻抗  $Z_c$ 与整定阻抗之比。 d.  $I_c/I_{cmax}$ :  $I_c$ 与  $I_c$ 最大值之比,用于绘图。

3、精工电流特性曲线

如图绘出精工电流特性曲线( $I_c/I_{cmax}$ ,  $Z_c/Z_d$ )。

五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

(1). 试验接线如图所示,输电线路保 护装置交流电流、电压输入接到继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、I<sub>N</sub>,U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>、U<sub>c</sub>、U<sub>N</sub>,常开接点 接到开入量通道 1。

(2). 参数设定

灵敏角: 80,正常时间: 11S,故障时间: 0.5S,零序系数: 0.441,步长电压: 5V,缩放比例: 5,终止电压: 35V,各测试点的精工电流: 20,18,16,14,12,10,8,6,4,2,整定阻抗 3.2 欧,

	南瑞 线路保护装置	
	动作接点	
Ia Ib	<ul><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>一</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li></ul>	Ua 🕞
Ic In	继保仪	



其他参数如程序里的默认值。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,动作时显示各



	精工	电流特性测试排	。 子	
被测装置型号:			测试日期:	
故障类型		A 相接地	零序系数	0. 441
负荷角(度)	30	测量点数	10	
合闸角(度)	0	整定阻抗 ZD(欧)	3.2	
灵敏角(度)	80	Icmax(A)	20	
电流 Ic(A)	电压(V)	阻抗 ZC(欧)	ZC/ZD	Ic/Icmax
20	97.38	3. 379	1.056	1
18	87.565	3.376	1.055	0.9
16	77.931	3. 38	1.056	0.8
14	68.015	3. 371	1.054	0.7
12	58.301	3. 372	1.054	0.6
10	48.493	3.365	1.052	0.5
8	38.644	3.352	1.048	0.4
6	28.846	3.336	1.043	0.3
4	19.157	3.324	1.039	0.2
2	9.51	3. 3	1.031	0.1
备 注			测试人员	
	Zc/Zd 1.5 - 1.4 - 1.3 - 1.2 - 1.1 - 1.0 - 0.9 - 0.8 - 0.7 - 0.8 - 0.7 - 0.8 - 0.5 - 0.4 - 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.0.1	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	0 0 0 Io/Icmax.	

点动作电压和阻抗以及不动作的电压和阻抗,还有动作时间。相应的 测试报告如下表。

六、其他事项

1、阻抗保护装置接点可选择零指示器、跳闸出口 1CKJ、2CKJ 或保护 动作出口:

a. 对于零指示器,可分别测试 I、II、III 段定值,正常态和故障态时间都可选 0.5 秒(在测 I、II 段定值时注意切换 I、II 段压板或控制字, 否则只能测出 II 段定值)。

b. 对于跳闸出口 1CKJ、2CKJ,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

c. 对于保护动作出口,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保 护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

#### 6.4.3 阻抗动作特性

阻抗动作特性 测试参数(P) 测试记录 90.0 电压1 阻抗1 电压2 阻抗2 故障类型 A相接地 ▼ 点 角度 10 1 0 10.000 35.000 1.388 4.858 开入通道 通道1 -2 25 20.000 2.776 35,000 4.858 开入方式 常开接点闭 ▼ 3 50 4.858 30.000 4.164 35.000 正常态相电压(V) 57.730 4 75 35.000 4.858 0.000 0.000 0.000 正常态相电流(A) 5 100 30.000 4.164 4.858 35.000 15 测试点数 30 6 125 20.000 2.776 35.000 4.858 负荷角(度) 7 150 5.000 0.694 4.858 35.000 0 合闸角(度) 8 175 0.000 0.000 4.858 35.000 80 灵敏角(度) 9 200 0.000 0.000 4.858 35.000 11.000 正常态时间(s) 10 225 0.000 0.000 4.858 0.500 35.000 故障态时间(s) 11 250 0.000 0.000 4.858 35.000 0 441 零序系数 .1.0 12 275 0.000 0.000 4.858 5.000 35,000 电压步长 (V) 5.000 13 300 0.000 0.000 4.858 短路申流(A) 35.000 试验过程 故障态(s) 正常态(s) 11.000 0.500 5.000 14 325 0.000 4.858 缩放比例 0.000 35.000 35.000 终止电压 15 350 5.000 0.694 35.000 4 858 报告(E) 测试(T) 关闭

用于测试阻抗保护、距离保护和阻抗继电器的阻抗相位动作特性并自动绘制特性曲线。

#### 一、测试原理

依次在某一个角度Φ下,恒定电流 I<sub>d</sub>不变,用步进法逐步改变电压进 行突发故障试验,找出动作区域和不动作区域,并求出相应的动作阻抗和

不动作阻抗,然后绘出阻抗相位特性曲线。

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 故障类型: 选择所要测试的 故障类型。

b. 开入通道:选择接被测保护 装置动作接点的开入量通道。

c. 开入方式:选择所接被测保 护装置动作接点的类型。

d. 正常态相电压: 正常状态下的相电压, 一般为 57.73V。

e. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

f.测试点数:进行测试的不同 的角度 $\phi$ 个数。

g.负荷角:正常态负荷电流滞 后于电压的角度,一般取 30°。

h. 合闸角:从正常态进入故障 态时刻, U<sub>a</sub>的初相角,一般取 0°。

i. 灵敏角:保护装置临界阻抗值最大 处的角度,即故障态时电流落后电压的角 度。

j. 正常态时间:送正常量时间,应大 于被测保护装置的复归时间。

k. 故障态时间:送故障量时间,应大 于被测保护装置的最大动作时间。

1.零序系数:接地故障时的零序补偿系数,"K<sub>L</sub>"表达方式,幅值一般为 0.66,角度为 0°





125



m. 电压步长:电压每步变化量。n. 短路电流:发生故障时的故障电流。o. 缩放比例:阻抗图上图形缩放比例。



阻抗动作特性测试报告									
被测装置型号:			2008-11-19	测试日期:					
故障类型	A 相接地								
负荷角(度)	30	测量点数	15	缩放比例	5				
合闸角(度)	0	零序系数	0. 441	电压步长 (V)	5				
灵敏角(度)	80	短路电流(A)	5	频率(HZ)	50				
测导角 亩 ( 亩 )	测量电压	测量阻抗	测量电压	测量阻抗					
一侧里用度(度)	1 (V)	1(欧)	2(V)	2(欧)					
0	10	1.388	35	4.858					
25	20	2.776	35	4.858					
50	30	4.164	35	4.858					
75	35	4.858	0	0					
100	30	4.164	35	4.858					
125	20	2.776	35	4.858					
150	5	0.694	35	4.858					
175	0	0	35	4.858					
200	0	0	35	4.858					
225	0	0	35	4.858					
250	0	0	35	4.858					
275	0	0	35	4.858					
300	0	0	35	4.858					
325	0	0	35	4.858					
350	5	0.694	35	4.858					
备注				测试人员					



127

p.终止电压: 电压变化终止值。

2、测试记录

a. 角度:进行测试的不同的角度。

四、试验过程和结果显示

1、试验过程

a. 查找动作区域时,从 0V 开始,按步长增加,直到终止电压结束。

b. 正常态:显示试验过程中送正常量时的计时走表。

c. 故障态:显示试验过程中送故障量时的计时走表,被测保护动作时停止走表。

2、测试记录

a. 电压 1、阻抗 1:显示各角度下试验过程中临界动作电压和阻抗。

b. 电压 2、阻抗 2: 显示各角度下试验过程中临界不动作电压和阻抗。 3、阻抗图

如图绘出阻抗相位特性曲线( $Z_{a}$ /  $Z_{a}$ ,  $\phi$ )。

五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

(1). 试验接线如图所示, 输电线路保护装置交流电流、电压输入接到继保

仪的  $I_a$ 、 $I_b$ 、 $I_c$ 、 $I_N$ ,  $U_a$ 、 $U_b$ 、 $U_c$ 、 $U_N$ , 常开接点接到开入量通道 1。

(2). 参数设定

灵敏角: 80,正常时间: 11S,故障时间: 0.5S,零序系数: 0.441,步长电压: 5V,缩放比例: 5,终止电压: 35V,

各测试点的角度: 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 其他参数如程序里的默认值。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,动作时显示 各点动作电压和阻抗以及不动作的电压和阻抗,还有动作时间。相应的测 试报告如下表。

六、其他事项

1、阻抗保护装置接点可选择零指示器、跳闸出口 1CKJ、2CKJ 或保护 动作出口:

a. 对于零指示器,可分别测试 I、II、III 段定值,正常态和故障态时间都可选 0.5 秒(在测 I、II 段定值时注意切换 I、II 段压板或控制字,

#### 否则只能测出 II 段定值)。

b. 对于跳闸出口 1CKJ、2CKJ,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

c. 对于保护动作出口,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保 护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

## 6.4.4 阻抗记忆特性

第一态(正常态)输出 50Hz 三相对称电流、电压,第二态(故障态) 按两相故障模型输出故障电流、电压,用于测试阻抗继电器不加第三相和 加第三相的记忆时间。



#### 一、测试原理

对两相故障,设置故障残压固定为 0V,分别测试不加第三相电压和加 第三相电压的动作时间。

二个情况的测试可通过相应的钩选框选择,可分别独立测试,也可连续测试。

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 故障类型:选择所要测试的故障类型。

b. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

c. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

d. 正常态相电压: 正常状态下的相电压, 一般为 57.73V。

e. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

f. 故障残压:发生故障时的故障电压,相间故障时为线电压、其他为相电压。测记忆时间时,故障残压固定为 0V。

g. 短路电流:发生故障时的故障电流。

h. 负荷角:正常态负荷电流滞后于电压的角度,一般取 30°。

i. 合闸角:从正常态进入故障态时刻, U<sub>a</sub>的初相角,一般取0°。

j. 灵敏角:保护装置临界阻抗值最大处的角度,即故障态时电流落后 电压的角度。

j. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。

k. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。

2、测试记录

不加第三相电压和加第三相电压的记忆时间测试选择。

3、开出量

选择四对开关量输出的初始状态(常 开/常闭),输入开关量输出接点翻转时刻 和故障态开始时刻的相对时间,即正值是 先于故障态开始时刻一段时间翻转,负值 是后于故障态开始时刻一段时间翻转,零 则是同时。

四、试验过程和结果显示

1、测试记录

不加第三相电压和加第三相电压的 记忆时间测试的记忆时间:显示试验过程



中送正常量和故障量时的计时走表,被测保护动作时停止走表,即为相应的记忆时间。

2、相量图

实时显示当前状态下实际输出的三相电压电流的相量图。当某相电压 电流过小时,为显示其相位关系,该相量仍保留一定的长度。

五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

(1).参数设定

故障类型: AB 二相短路, 开入通道: 通道 1, 开入方式: 常开接点闭合, 正常态时间: 15s, 故障态时间: 0.1s, 灵敏角: 80 度。

阻抗动作时间测试报告									
被测装置型号:		测试日期:	2008-11-15						
故障类型	AB 二相短路	负荷角(度)	30						
合闸角(度)	0	灵敏角(度)	80						
短路电流(A)	5								
不加第三相电压	运记忆时间(S)	0.014							
加第三相电压	记忆时间(S)	0.013							
备 注		测试人员							

(2). 试验过程和结果

六、其他事项

1、阻抗保护装置接点可选择零指示器、跳闸出口 1CKJ、2CKJ 或保护 动作出口:

a. 对于零指示器,可分别测试 I、II、III 段定值,正常态和故障态时间都可选 0.5 秒(在测 I、II 段定值时注意切换 I、II 段压板或控制字, 否则只能测出 II 段定值)。

b. 对于跳闸出口 1CKJ、2CKJ,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

c. 对于保护动作出口,可分别测试Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ11 段定值,此时应根据保 护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

## 6.4.5 阻抗保护

能测试各种不同形状阻抗动作边界的全功能阻抗保护试验程序,可在 预先绘制的阻抗特性曲线图上添加校验点或搜索路径,方便直观、高效的 实现各类阻抗保护的边界搜索和定点校验。



一、测试原理

1、电流不变:固定故障电流不变,沿着既定的搜索方向变化故障电压 进行突发故障试验,找出动作区域和不动作区域,确定阻抗动作边界。

2、电压不变:固定故障电压不变,沿着既定的搜索方向变化故障电流 进行突发故障试验,找出动作区域和不动作区域,确定阻抗动作边界。

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数设置页面



(1)、边界搜索



a. 原点:实时显示鼠标在阻抗图上点取位置的阻抗坐标,用户也可以 修改此坐标。该点将会作为阻抗动作边界搜索的起始点。

b. 搜索线和搜索方式

①. 搜索线的长度(阻抗搜索 范围)、方向和分辨率(阻抗变化 步长)。

②.搜索方式:如上图所示, 单向搜索是指从搜索线一端向另 一端搜索,双向搜索是指从搜索 线两端同时向中点搜索。定点搜 索是指仅对所指定的点进行校验 (图左),定点偏移是按以指定的 点为中点向两端延伸一定长度构 成的搜索线进行搜索(图右),两 端延伸的长度由偏移量(%)决定。



c. 计算

①. 故障类型:选择所要测试的故障类型。

②. 测试方式:可选电流不变(变电压)和电压不变(变电流)方式。



击操作手工添加搜索线。

. Ledet I.

过鼠标双

e. 添加序列项:点击该按钮会弹出添加序列对话框(如图),设定好原 点、搜索线和搜索方式后会自动在阻抗图添加不同角度的搜索线序列。

f. 测试数据网格

显示要测试的数据,实 时显示试验过程中的动态数 据,包括测试方式、搜索方 式、故障类型、起始阻抗、 终止阻抗、测试阻抗和试验 计时等,其中状态列表示该 行是否做测试(勾选的做该 项试验,未勾选的不做)。

网格中的数据可以通过 右边的按钮删除选中的行或

角度	度 75.000 • 单向搜索		· ● 单向搜索 / 逐项添加			
分辨率	0.002	○ 双向搜索	索 添加序列	师	除所有行	
序号	选择	测试方式	搜索方式	故障类型	Z1	
1	~	电流不变	单向搜索	A相接地	3, 73	
2	~	电流不变	全部洗取	相接地	3, 73	
3	~	电流不变	全部清除	相接地	3, 73	
4	4	电流不变	删除所有行	相接地	3, 73	
5	4	电流不变	删除当前行	相接地	3, 73	
6	~	电流不变	单向搜索	A相接地	3, 73	
<	1	III		All searchests	>	

R(欧)

全部删除,也可以点击鼠标右键弹出菜单执行全部选取(勾选)、全部清除 (不勾选)、删除选中的行或全部删除等功能。 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

(2)、实验参数
a. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

c.负荷角:正常
 态负荷电流滞后于电
 压的角度,一般取
 30°。

d. 合闸角:从正 堂本进入地障本时刻

通道 通道	ı <u> </u>	跳方式	常开接点闭合 👱
荷角(度)	30	初态时间 (S)	5.000
闸角(度)	0	故障时间 (s)	0.500
敏角(度)	75	抖动延时 (S)	0.000
常态电压 (V)	57.730	正常态电流()	A) 0.000
E常态电压 (V)	0.660	正常态电流()	A)   0.000

常态进入故障态时刻,U<sub>a</sub>的初相角,一般取0°。

e. 灵敏角:保护装置临界阻抗值最大处的角度,即故障态时电流落后 电压的角度。

f. 初态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。

g. 故障时间:送故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。

h. 抖动延时:躲避被测装置接点抖动并确认接点有效动作的延迟时间。

i. 正常态电压: 正常状态下的相电压, 一般为 57.73V。

j. 正常态电流:正常状态下的 <sup>边界搜索 | 实验参数 保护区段 |</sup>相电流,一般为 0A。

k.零序系数:接地故障时的零 序补偿系数,"K<sub>L</sub>"表达方式,幅 值一般为 0.66,角度为 0°

(3)、保护区段

在此可以新建、删除和编辑各 保护区段的阻抗特性曲线图。

a. 新建: 新建一个保护区段以 便在编辑时绘制其阻抗特性曲线 图。

> b. 删除:删除一个保护区段。 c. 编辑: 绘制编辑所选定保护



区段的阻抗边界图。点击"编辑"按钮后将弹出阻抗特性曲线绘制对话框。
①. 鼠标位置:实时跟踪显示鼠标在阻抗图上的位置坐标(阻抗)。
②. 手动添加:在此设定起点位置坐标(阻抗)和终点位置坐标(阻抗)



后,点击下面的"添加"按钮可手动添加一条阻抗特性曲线边界(以设定的起点和终点为端点的直线)。

③. 删除: 删除下面数据网格 中选中的阻抗边界线。

④. 数据网格中记录了所绘制的阻抗特性曲线的数据。

⑤. 在阻抗图下面特别提供 了一组方便实用的曲线绘制工 具,包括图像的放大、缩小、移 动和二点画直线、直径画圆、三 点画弧。

⑥.关闭阻抗特性曲线绘制对话框时,将会提示保存阻抗图数据,数据保存并退出阻抗特性



曲线绘制对话框后,所有保护区段绘制的阻抗特性曲线会全部显示在阻抗 保护程序的阻抗图上,并按指定的相对误差添加偏差线。

3、阻抗特性曲线图

阻抗特性曲线图中显示用户设定的阻抗特性曲线和按允许相对偏差率 绘制的偏差线,以及搜索线。在阻抗图上也可以点击鼠标右键弹出菜单执 行图像的放大、缩小、移动功能。

四、试验过程和结果显示

1、点击测试后,依次按照测试数据网格中设定的搜索线、测试方式、 搜索方式变化测试阻抗,对保护装置考察其动作行为来搜索其动作边界。

2、在阻抗图上,动作点以红色圆点 表示,不动作点以黑色叉表示,未试验或 已无必要试验的点以黑色圆点表示。

五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

(1).参数设定

故障类型: A 相接地, 开入通道: 通 道1, 开入方式: 常开接点闭合, 正常态 时间: 12s, 故障态时间: 0.1s, 灵敏角: 80 度,零序系数 K: 0.441。

测试原点: Z=1.608, Φ=71.061, R=0.522, X=1.520。

(2). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接 好线后按"测试"键开始试验, 测试过程中根据每点的测试 结果在阻抗图上打点,相应的 测试结果见图。

六、其他事项

1、阻抗保护装置接点可 选择零指示器、跳闸出口 1CKI、2CKI 或保护动作出口:

a. 对于零指示器, 可分别 测试 I、II、III 段定值,初 态和故障时间都可选 0.5 秒



Un ( -



(在测Ⅰ、Ⅱ段定值时注意切换Ⅰ、Ⅱ段压板或控制字,否则只能测出Ⅱ 段定值)。

b. 对于跳闸出口 1CKJ、2CKJ,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择初态时间、故障时间。

c. 对于保护动作出口,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择初态时间、故障时间。

#### 6.5 线路保护

专用于线路保护装置保护定值校验和动作特性测试的程序,操作方便, 专业实用。

#### 6.5.1 距离定值

第一态(正常态)输出 50Hz 三相对称电流、电压,第二态(故障态) 按输入的整定阻抗倍数计算输出故障电流、电压,用于距离保护定值的整 组阶梯特性校验。



# 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

距离定值					×
测试参数	_ 阻抗定值				短路电流
故障类型	₢ Z, Ф方式	I段(Ω)	Ⅱ段(Ω)	III段(Ω)	I段(A) 5.000
□ 反方向故障	整定阻抗Z	1.000	2.000	3.000	TI (A) 5 000
正常态时间(s) 5.000	灵敏角Φ(度)	75.000	75.000	75.000	
故障态时间(s) 0.500	零序系数K	0.660		,);	III段(A) 5.000
跳闸延时(s) 0.020		1段(0)	11段(0)	IIIE (O)	
正常态相电压(V) 57.730		1 60 (52)	11 Et (52)	0.776	通道 状态 时间
正常态相电流(A) 0.000	整定电阻Zr	0.239	0.510	0.110	1 常开 👤 0.000
负荷角(度) 30	整定电抗Zx	0.966	1.932	2,898	2 常开   0.000
合闸角(度) 0	零序系数Kr	0.660	零序系数Kx	0,660	3 吊开 ▼ 0.000
点 倍数 通入阻抗 测量电	压		动作接点和时间	]	按键触发 (또)
T Z1 0.000 0.000 0.0	00				□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Z1 0.500 0.500 4.1	.50				_ <del></del>
V Z1 0.950 0.950 7.8	185				通道1 <u>→</u>   A相跳闸 <u>→</u>
	15				
7         0.950         1.900         15.7	70				
▼ Z2 1.050 2.100 17.4	30				Хила јелиа!
Z3 0.700 2.100 17.4	30				报告
▼ Z3 0.950 2.850 23.6	55				测试
Z3 1.050 3.150 26.1	45				关闭
	dia. Vi			1	

一、测试原理

输入各段整定阻抗以检查距离保护的动作行为及相互配合情况;各段整定阻抗的通入倍数可任意整定(继电保护检验规程规定:0.95ZD时本段保护应可靠动作;1.05ZD时本段保护不能动作)。

各段通入倍数均可钩选,既能分别测试,也可同时测试。

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 故障类型:选择所要测试的故障类型。

b.反方向故障:钩选测试反方向故障。

c. 正常态相电压:正常状态下的相电压,一般为 57.73V。

d. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

e. 负荷角:正常态负荷电流滞后于电压的角度,一般取 30°。



f. 合闸角:从正常态进入故障态时刻,U<sub>a</sub>的初相角,一般取0°。 g. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。 h. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。

i.跳闸延时:在其中一相动作后仍保持故障量送出的时间,这是考虑 到三相跳闸不可能保证绝对同步,为保证收到三相开关动作信号留有必要 的时间延迟。

2、阻抗定值

a. I、II、III 段短路电流: I、II、III 段故障时的短路电流。

b. (Z, Φ)方式的 I、II、III 段整定阻抗、阻抗角和零序系数。

c.(X, R)方式的 I、II、III 段整定电阻、整定电抗、电阻方向零序 系数、电抗方向零序系数。

3、短路电流

a. I、II、III 段短路电流: I、II、III 段故障时的短路电流。

4、测试记录

a. 通入倍数:进行测试的不同阻抗与相应各段整定阻抗之比。

5、开出

选择四对开关量输出的初始状态(常开/常闭),输入开关量输出接点 翻转时刻和故障态开始时刻的相对时间,即正值是先于故障态开始时刻一 段时间翻转,负值是后于故障态开始时刻一段时间翻转,零则是同时。

6、开入

选择接被测保护装置动作接点(各单相跳或三相跳)的开入量通道及 其变化方式。

7、试验中用按键触发:选中后,试验中按"按键触发"键触发故障态。 四、试验过程和结果显示

1、测试记录

a. 通入阻抗:显示通入倍数相应的阻抗。

b. 测量电压:显示通入倍数相应的试验过程中的输出电压。

c.时间:显示试验过程中送正常量和故障量时的计时走表,被测保护动作时停止走表

d. 动作接点和时间:显示 A、B、C 三相的动作行为和时间。

2、相量图

实时显示当前状态下实际输出的三相电压电流的相量图。当某相电压 电流过小时,为显示其相位关系,该相量仍保留一定的长度。

3、如设定了按键触发,则须在正常态点击"按键触发"按钮可触发故 障态。

五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

(1). 参数设定

故障类型: A 相接地,正常态时间: 15s,故障态时间: 3s,1 段整定阻抗: 3.2 欧,2 段整定阻抗:5 欧,3 段整定 阻抗:6 欧,阻抗角均为 80 度,零序系 数:0.441。

(2). 试验过程和结果

六、其他事项

1、阻抗保护装置接点可选择零指示

器、跳闸出口1CKJ、2CKJ或保护动作出口:

a. 对于零指示器,可分别测试 I、II、III 段定值,正常态和故障态时间都可选 0.5 秒(在测 I、II 段定值时注意切换 I、II 段压板或控制字, 否则只能测出 II 段定值)。

b. 对于跳闸出口 1CKJ、2CKJ,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

c. 对于保护动作出口,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。





## 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• •		
被测装置型号:		测试日期:	2008-11-19			
故障类型	A 相接地	负荷角(度)	30			
合闸角(度)	0					
零序系数	K: 0.441					
I 段短路电流 (A)	5	I 段整定阻 抗 Z1(欧)	3.2			
II 段短路电流 (A)	5	II 段整定 阻抗 Z2(欧)	5			
III 段短路电 流(A)	5	III 段整定 阻抗 Z3(欧)	6			
通入阻抗倍数	通入阻抗 (欧)	测量电压 (V)	时间(S)	动作接点及时间		
0	0	0				
0.5	1.6	11.528				
0.95	3.04	21.903	0.028	A: 0.028S		
1.05	3.36	24.209	0.324	A:	0.324S	
0.7	3.5	25.217				
0.95	4.75	34.224	0.329	A:	0.329S	
1.05	5.25	37.826	2.026	A:	2.026S	
0.7	4.2	30.261				
0.95	5.7	41.068	2.029	A:	2.029S	
1.05	6.3	45.391	未动			
备注		测试人员				

## 距离保护定值校验测试报告

## 6.5.2 零序电流特性

第一态(正常态)输出 50Hz 三相对称电流、电压,第二态(故障态) 按输入的零序系数倍数计算输出接地故障电流、电压,用于零序电流保护 定值校验。

一、测试原理

1、输入各段零序电流以检查距离保护的动作行为及相互配合情况;各

段零序电流的通入倍数可任意整定(继电保护检验规程规定: 1.0510时本段保护应可靠动作; 0.9510时本段保护不能动作)。

各段通入倍数均可钩选,既能分别测试,也可同时测试。



二、测试接线

1、将继保仪的 A、B、C 三相电压电流输出端子接到被测保护装置对应 的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 故障类型:选择所要测试的故障类型。

b.反方向故障: 钩选测试反方向故障。

c. 正常态相电压:正常状态下的相电压,一般为 57.73V。

d. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

e. 负荷角: 正常态负荷电流滞后于电压的角度, 一般取 30°。

f. 合闸角:从正常态进入故障态时刻, U<sub>a</sub>的初相角,一般取0°。

g. 灵敏角:保护装置临界阻抗值最大处的角度,即故障态时电流落后 电压的角度。

h. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。 i. 故障态时间:送故障量时间,应大于被测保护装置的最大动作时间。

i. 跳闸延时:在其中一相动作后仍保持故障量送出的时间,这是考虑 到三相跳闸不可能保证绝对同步,为保证收到三相开关动作信号留有必要 的时间延迟。

k. 故障残压:发生故障时的故障电压,相间故障时为线电压、其他为相电压。

1.I、II、III、IV 段零序电流整定值。

2、测试记录

a. 通入倍数:进行测试的不同零序电流与相应各段零序电流整定值之比。

3、开出量

选择四对开关量输出的初始状态(常开/常闭),输入开关量输出接点 翻转时刻和故障态开始时刻的相对时间,即正值是先于故障态开始时刻一 段时间翻转,负值是后于故障态开始时刻一段时间翻转,零则是同时。

4、开入量

选择接被测保护装置动作接点(各单相跳或三相跳)的开入量通道及 其变化方式。

四、试验过程和结果显示

1、测试记录

a. 通入电流:显示通入倍数相应零序 电流。

b. 动作时间:显示试验过程中送正常 量和故障量时的计时走表,被测保护动作 时停止走表,即为相应零序电流的动作时 间。

2、相量图

实时显示当前状态下实际输出的三相电压电流的相量图。当某相电压 电流过小时,为显示其相位关系,该相量仍保留一定的长度。

3、如设定了按键触发,则须在正常态点击"按键触发"按钮可触发故 障态。

五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

г <del>Г</del> О	In	古山	Un 🔿	
HO	Ic 线路	南 <sub>项</sub> 各保护装置	L Vc 🖯	)
HO	Ів ;	动作接点	Ub 🕒	
	IA	$\overline{\varphi}\overline{\varphi}$	Ua (	b
	т	$\frac{1}{100}$	IIa 🖓	
	Ia Ib	一日の日本		,
Ηŏ	Ic 纠	迷保仪	uc G	,
Чõ	In		Un Č	+
(1). 参数设定

故障类型: A 相接地,正常态时间: 15s,故障态时间: 6s,灵敏角: 80 度,零序二段 I2: 6A,零序三段 I3: 1.5A。

(2). 试验过程和结果

六、其他事项

1、距离保护装置接点可选择跳闸出口1CKJ、2CKJ、3CKJ、4CKJ、保护动作出口。

	零序电流物	<b>皆性测试报告</b>	
被测装置型号:		测试日期:	2008-11-15
故障类型	A 相接地	负荷角(度)	30
合闸角(度)	0	灵敏角(度)	80
故障残压(V)	10		
通入电流倍数	通入电流(A)	时间(S)	动作接点及时间
1.05	8.4		
0.95	7.6		
1.05	6.3	0.016	A: 0.016S
0.95	5.7	0.016	A: 0.016S
1.05	1.575	0.227	A: 0.227S
0.95	1.425	0.33	A: 0.330S
1.05	2.1		
0.95	1.9		
备 注		测试人员	

对于跳闸出口1CKJ、2CK、J3CKJ、4CKJ,可分别测试I、II、III、IV 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、 故障态时间。

对于保护动作出口,可分别或同时测试 I、II、III、IV 段定值,此时 应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

#### 6.5.3 整组传动

先输出正常态电流、电压,再模拟各种故障(瞬时性故障、永久性故障、转换性故障),用于线路保护中带重合闸的整组传动试验。

一、测试原理

依次模拟输出正常态、各种故障(瞬时性故障、永久性故障、转换性 故障)态、重合闸、前后加速及其他一系列状态的电流、电压,其状态过 程详见整组传动试验程序框图(下图)。

二、测试接线

1、将继保仪的 A、B、C 三相电压电流输出端子接到被测保护装置对应 的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。



三、参数设置

1、测试参数

a. 故障一类型:选择所要测试的故障一的故障类型。

b. 故障二类型:选择所要测试的故障二的故障类型。

c. 跳闸开入:选择所接被测保护装置跳闸动作接点的开入量通道。

d. 跳闸方式:选择所接被测保护装置跳闸动作接点的类型。

e. 合闸开入:选择所接被测保护装置重合闸动作接点的开入量通道。

f. 合闸方式:选择所接被测保护装置重合闸动作接点的类型。

g. 正常态相电压:正常状态下的相电压,一般为 57.73V。

h. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

i. 负荷角: 正常态负荷电流滞后于电压的角度, 一般取 30°。

j. 合闸角:从正常态进入故障态时刻, U<sub>a</sub>的初相角, 一般取 0°。

k. 故障一、二的阻抗和短路电流: 故障一、二时,(Ζ,Φ)方式的整 定阻抗、阻抗角和按(X,R)方式的整定电阻、整定电抗,以及短路电流。

1. 零序系数:选择零序系数 K,或者零序系数 Kr 与 Kx。

2、开出量

选择四对开关量输出的初始状态(常开/常闭),输入开关量输出接点 翻转时刻和故障态开始时刻的相对时间,即正值是先于故障态开始时刻一 段时间翻转,负值是后于故障态开始时刻一段时间翻转,零则是同时。





### 3、转方式

### 整组传动试验程序框图

前转:重合前发生转换性故障。

不转:不发生转换性故障。

后转:重合后发生转换性故障。

4、重合闸方式

单重: 单相故障跳单相, 单相重合; 多相故障跳三相, 不重合。

三重: 单相故障跳三相, 三相重合; 多相故障跳三相, 不重合。

综重:单相故障跳单相,单相重合;多相故障跳三相,三相重合。 5、故障

瞬时:瞬时性故障,重合闸后输出正常态电流、电压。

永久: 永久性故障, 重合闸后输出故障态电流、电压。

6、PT 位置: PT 安装位置,母线侧或线路侧。跳后一态与故障一态相 对应,跳后二态与故障二态相对应。选母线侧跳后态输出正常态电压;选 相间故障跳后态输出 OV;选线路侧单相故障跳后态故障相输出 OV;非故障 相单重、综重方式输出正常态电压,三重方式输出 OV。

7、控制方式

按时间:收到接点信号进入下一状态,未收到接点信号走完给定时间 后进入下一状态。

按接点:收到接点信号进入下一状态,未收到接点信号走完给定时间 后结束试验。

8、状态数据

根据上述参数的自动设置确定所要模拟的状态过程,自动计算设置各 状态输出的三相电压、电流值,用户可在此修改各状态输出的三相电压、 电流值并输入各状态输出时间。

正常态时间应大于保护装置的复归时间,故障态时间应大于保护装置

的动作时间。前转时跳后一状态时间应 小于重合闸时间,不转或后转时跳后一 状态时间应大于重合闸时间,重合闸延 时状态输出量与跳后一状态相同,延时 一般取 0.1S(模拟开关的合闸时间)。

四、试验过程和结果显示

1、测试记录

依此显示试验过程中各状态的状态 名称、计时走表(动作后为保护动作时

 ← In ← Ic	南瑞 线路保护装置	עU Uc	$\ominus$	
 ← Ib ← Ia	动作接点	Ub Ua	$\bigcirc$	<u>ן</u>
− Ia ← Ib		Ua Ub	$\overline{\bigcirc}$	
	: 继保仪 n	Uc Un	000	

间)和保护动作行为(动作/未动)。

2、相量图

实时显示当前状态下实际输出的三相电压电流的相量图。当某相电压 电流过小时,为显示其相位关系,该相量仍保留一定的长度。

五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

(1). 参数设定

故障一类型: A 相接地,故障二类型: BC 二相接地,跳闸开入: 通道 1, 跳闸方式:常开接点闭合,故障 Z1: 3.04,故障 Z2: 3.3,灵敏角: 均为 80 度,正常态时间: 15s,故障一态时间: 1s,跳后一态时间: 1s,故障二 态时间: 1s,跳后二态时间: 1s,转方式: 后转,重合闸方式: 综重,故障: 永久故障, PT 位置: 母线侧,控制方式: 按接点。

(2). 试验过程和结果

整组传动测试报告				
被测装置型号:		测试日期:	2008-11-19	
灵敏角一(度)	80	短路电流一(A)	5	
故障一阻抗				
(欧)	3.04			
灵敏角二(度)	80	短路电流二(A)	5	
故障二阻抗				
(欧)	3.3	控制方式	按接点	
转方式	后转	重合闸方式	综重	
故障	永久故障	PT 位置	母线侧	
状态	时间(S)	开关		
正常态	15			
故障一	0.028	跳闸		
跳后一	0.707	合闸		
故障二	0.326	跳闸		
跳后二	1			
备注		测试人员		

六、其他事项

1、保护装置接点可选择跳闸出口1CKJ、2CKJ,保护动作出口。 对于跳闸出口1CKJ、2CKJ,可分别测试I、II、III段定值,此时应

根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。 对于保护动作出口,可分别测试Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ10段定值,此时应根据保护 复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

#### 6.5.4 工频变化量

第一态(正常态)输出 50Hz 三相对称电流、电压,第二态(故障态) 按输入的整定阻抗倍数计算输出故障电流、电压,用于工频变化量距离保 护的定值校验。



#### 一、测试原理

1、输入整定阻抗以检查工频变化量距离保护的动作行为;整定阻抗的 通入倍数可任意整定(继电保护检验规程规定: m=1.1、m=1.2时,保护应 可靠动作; m=0.9时,保护应不动作)。

2、各通入倍数均可钩选,既能分别测试,也可同时测试。

3、计算公式

单相接地  $U_{H} = (1 + K_0) I_d \times Z_d + (1 - 1.05m) U_n$ 

两相短路  $U_{3}=2I_{d}\times Z_{d} + (1-1.05m)\times \sqrt{3} U_{n}$ 

 $U_{\text{H}} = \sqrt{(U_{\text{H}}/2)^2 + (U_{\text{T} \oplus \text{H}}/2)^2}$ 

其中 U<sub>a</sub>为正常态相电压值

U<sub>正常相</sub> 正常相相电压



- U<sub>相</sub> 故障相相电压
- U<sub>线</sub> 故障相间的线电压
- I<sub>d</sub> 故障时的短路电流
- Z<sub>d</sub> 整定阻抗
- K<sub>0</sub> 接地故障时的零序补偿系数("K<sub>L</sub>"方式)
- 各段整定阻抗的通入倍数

二、测试接线

m

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 故障类型:选择所要测试的故障类型。

b. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

c. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

d. 正常态相电压:正常状态下的相电压,一般为 57.73V。

e. 正常态相电流:正常状态下的相电流,一般为 0A。

f. 负荷角:正常态负荷电流滞后于电压的角度,一般取 30°。

g. 合闸角:从正常态进入故障态时刻,U<sub>a</sub>的初相角,一般取0°。

- h. 正常态时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的复归时间。
- i. 故障态时间:送故障量时间应大于保护装置 III 段阻抗的动作时间。

j. 短路电流: 故障时的短路电流。

k. (Ζ, Φ)方式的整定阻抗、阻抗角和零序系数。

1. (X, R)方式的整定电阻、整定电抗、电阻方向零序系数、电抗方向零序系数。

m. 反方向故障:钩选测试反方向故障。

2、测试记录

a. 通入倍数:进行测试的不同阻抗与相应整定阻抗之比。

3、开出量

选择四对开关量输出的初始状态(常开/常闭),输入开关量输出接点 翻转时刻和故障态开始时刻的相对时间,即正值是先于故障态开始时刻一 段时间翻转,负值是后于故障态开始时刻一段时间翻转,零则是同时。

四、试验过程和结果显示



1、测试记录

a. 通入阻抗:显示通入倍数相应的阻抗。

b. 测量电压:显示通入倍数相应的试验过程中的输出电压。

c.动作时间:显示试验过程中送正常量和故障量时的计时走表,被测保护动作时停止走表,即为相应通入阻抗的动作时间。

2、相量图

实时显示当前状态下实际输出的三相电压电流的相量图。当某相电压 电流过小时,为显示其相位关系,该相量仍保留一定的长度。

五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

 (1). 试验接线如图所示,输电线路保 护装置交流电流、电压输入接到继保仪的
 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、I<sub>N</sub>, U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>、U<sub>c</sub>、U<sub>N</sub>,常开接点
 接到开入量通道 1。

(2). 参数设定

灵敏角:80,正常时间:11S,故障时间:0.1S,零序系数:0.441,整定阻抗 3.2 欧,阻抗角 80,其他参数如程序里的默认值。

(3). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,动作时显示 各点的测量电压和动作时间。

工频变化量距离保护测试报告					
被测装置型号:		测试日期:	2008-11-19		
故障类型	A相接地	负荷角(度)	30		
短路电流(A)	5	灵敏角(度)	0		
阻抗类型	(Ζ, Φ)	合闸角(度)	0		
整定阻抗Zd	3.2	阻抗角	80		
零序系数	0. 441	故障方向			
整定阻抗Zx		整定阻抗Zr			
零序系数Kx		零序系数Kr			



153

通入倍数	通入阻抗(欧)	测量电压(V)	动作时间(S)
0.9	3.2	26.231	未动
1.1	3.2	14.108	0.014
1.2	3.2	8.046	0.013
备 注		测试人员	

六、其他事项

1、阻抗保护装置接点可选择零指示器、跳闸出口 1CKJ、2CKJ 或保护 动作出口:

a. 对于零指示器,可分别测试 I、II、III 段定值,正常态和故障态时间都可选 0.5 秒(在测 I、II 段定值时注意切换 I、II 段压板或控制字, 否则只能测出 II 段定值)。

b. 对于跳闸出口 1CKJ、2CKJ,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

c. 对于保护动作出口,可分别测试 I、II、III 段定值,此时应根据保护复归时间以及各段的时间合理选择正常态时间、故障态时间。

#### 6.5.5 线路保护

用于成套微机线路保护的定值校验,可以针对通用线路保护装置、南 瑞线路保护装置及四方线路保护装置的不同特点和定值设置,一次性全自 动批量完成其高频、距离、零序三部分保护的定值校验。



## 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

线路保护	
通用高频 通用距离 通用零序	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
10 2, ФЛА 整定阻抗ZsI 5.000 灵敏角ΦsI 70.000	Ⅰ Ⅰ段 □ 0.80 ▼ 0.95 ▼ 1.05 □ 1.20 5.000
整定阻抗ZsII 5.000 灵敏角ΦsII 70.000	Ⅱ段 □ 0.80 ▼ 0.95 ▼ 1.05 □ 1.20 4.000
整定阻抗ZsIII 5.000 灵敏角ΦsIII 70.000	
整定阻抗ZsIV 5.000 灵敏角ΦsIV 70.000	
零序系数K 0.667	ⅠⅤ段 ┌ 0.80 ┌ 0.95 ┌ 1.05 ┌ 1.20 2.000
C R, X方式	
整定电阻Rs I 1.710 整定电抗Xs I 4.698	□ 反方向故障
整定电阻Rs II 1.710 整定电抗Xs II 4.698	☆障类型
整定电阻RsIII 1.710 整定电抗XsIII 4.698	☑ A相接地 □ B相接地 □ C相接地
整定电阻RsIV 1.710 整定电抗XsIV 4.698	□ AB相间短路 □ BC相间短路 □ CA相间短路
零序系数Kr 0.667 零序系数Kx 0.667	厂 ABC三相故障
故障前时间 (s) 15.000 故障点	故障类型 时 间 时(
最大故障时间 (s) 5.000	
跳闸延时 (s) 0.020	
最大重合闸时间 (s) 1.000	
通道1 ▼ A相跳闸 ▼	
通道2 💌 B相跳闸 💌	
通道3 🔽 C相跳闸 👤	日本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
通道4 ▼ 重合闸 ▼	▼ ● 一 一 一 故障
〒1 ☆→ 営井接占領4 ● ▲	

一、测试原理

依次连续模拟输出正常态、各种类型的故障态(瞬时性故障、永久性 故障)、重合闸、前后加速及其他一系列状态的电流、电压,接收并记录保 护装置的动作,从而自动完成微机线路保护装置的一系列定值校验和整组 试验,具体的测试过程见微机线路保护定值校验程序框图(下图)。

二、测试接线

1、将继保仪的 A、B、C 三相电压电流输出端子接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、测试参数

a. 故障前时间:送正常量时间,应大于被测保护装置的整组复归时间。

b. 最大故障时间:送故障量最大时间,应该大于测试项中保护装置动 作时间的最大值。

c. 最大重合闸时间:送合后态量的最大时间,应该大于测试项中保护装置动作重合闸时间的最大值。

抗定值	☆ お障阻抗倍数	
<ul> <li>• Z, Φ方式</li> <li>整定阻抗Zs 5.000 灵敏角Φs 70.000</li> </ul>		1.05
零序系数K 0.660	短路电流 (A) 5.000	□ 反方向故障
C X. R方式		
	▶ A相接地 ■ B相接地	「 C相接地
金定电阻Ks   1.110 叠定电机Xs   4.000	F AB相间短路 F BC相间短路	□ CA相间短路
零序系数Kr 0.660 零序系数Kx 0.660	F ABC三相故障	

阻抗定值	8-0.			□□ 故障阻抗倍数	一短路电流(A)
「● Z, Φ万式 - 整定阻抗Zs I	5.000	灵敏角ΦsI	70.000	Ⅰ段□0.80 🔽 0.95 🔽 1.05 □1.20	5.000
整定阻抗ZsII	5.000	灵敏角ΦsⅡ	70.000	Ⅱ段 0.80 ▼ 0.95 ▼ 1.05 □ 1.20	4.000
整定阻抗ZsIII	5.000	灵敏角ΦsIII	70.000		
整定阻抗ZsIV	5.000	灵敏角ΦsIV	70.000		3.000
零序系数K	0.667			₩段 □ 0.80 □ 0.95 □ 1.05 □ 1.20	2.000
整定电阻Rs I	1.710	整定电抗XsI	4.698	□ 反方向故障	
整定电阻RsII	1,710	整定电抗XsII	4.698	☆ 故障类型	
整定电阻RsIII	1.710	整定电抗XsIII	4.698	▼ A相接地	
整定电阻RsIV	1.710	整定电抗XsIV	4.698	F AB相间短路 F BC相间短路 F CA相间短路	8
零序系数Kr	0.667	零序系数Kx	0.667	厂 ABC三相故障	

<b>大大学</b> 武汉越自	能高测电力设备有限公司
Wuhan Yuen	engHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.
通用高频   通用距离 通用零序	
┌零序电流定值	
Io I (A) 5.000 Io II (A) 4	.000 I段口 0.80 口 0.95 口 1.05 口 1.20
IoIII (A) 3.000 IoIV (A) 2	.000
	1.05 □ 1.20
零序系数K 0.667	ⅠⅤ段 □ 0.80 □ 0.95 □ 1.05 □ 1.20
C X, R方式	反方向故障
故障电阻R   1.710   故障电抗X	4.698 故障类型
零序系数Kx   0.001 零序系数Kr	□.881 □ A相接地 □ B相接地 □ C相接地
南瑞高频   南瑞距离   南瑞零序	
登走阻抗2s 5.000	
补偿系数12 0.660	
正序灵敏角Ps1 (度) 70.000	故障类型
零序灵敏角Ps0(度) 70.000	
额定电流 (A) 5.000	「AB相间短路 「BC相间短路 「CA相间短路
□ 反方向故障	厂 ABC三相故障
南瑞高频 南瑞距离 南瑞零序 ]	
定值	「故障阻抗倍数」」「短路电流 (A)」
Zzdp I 5.000	Ⅰ段 □ 0.80 ▼ 0.95 ▼ 1.05 □ 1.20 5.000
Zzdp II 5.000	Ⅱ段 0.80 ▼ 0.95 ▼ 1.05 □ 1.20 4.000
ZzdpIII 5.000	
ZzdpIV 5.000	
正序灵敏角Ps1 (度) 70.000	
零序灵敏角Ps0 (度) 70.000	
↑11会承到K   0.001	▼ A相接地
	□ AB相间短路 □ BC相间短路 □ CA相间短路
反方向故障	□ ABC三相故障

d. 选择接被测保护装置动作接点(各单相跳、三相跳及重合闸)的开入量通道及其变化方式。

e. 跳闸延时:在其中一相动作后仍保持故障量送出的时间,这是考虑 到三相跳闸不可能保证绝对同步,为保证收到三相开关动作信号留有必要 的时间延迟。

h. 第四相电压:可设置为 0、 $3U_0$ 、 $-3U_0$ 、 $\sqrt{3} \times 3U_0$ 、 $-\sqrt{3} \times 3U_0$ 。

零序电流定值 ———		零序电流倍数
IoI(A)	5.000	1段 - 0.80 - 0.95 - 1.05 - 1.2
IoII (A)	4.000	
IoIII (A)	3.000	Ⅱ段 □ 0.80 ▼ 0.95 ▼ 1.05 □ 1.2
10IV (A)	2.000	Ⅲ段 □ 0.80 ▼ 0.95 ▼ 1.05 □ 1.2
故障残压Uk (V)	25.000	Ⅰ Ⅳ段 □ 0.80 □ 0.95 □ 1.05 □ 1.2
		□ 反方向故障
正序灵敏角Ps1(度)	70.000	
零序灵敏角Ps0(度)	70.000	

#### 2、保护装置定值

保护装置定值输入是一个动态的多页面,选择不同厂家的保护装置, 该页面会针对性的自动变化成该厂家保护装置定值输入页面,如果选择的 是"通用线路保护",则是通用的线路保护定值输入页面,目前本程序可支 持南瑞和四方的线路保护装置定值输入。该页面包括三页,经过点选可分 别输入高频保护定值、距离保护定值和零序电流保护定值。输入项目意义 明确,输入方法简单方便,输入内容针对性强,只要输入完成就可自动进 行各不同故障、各阻抗或零序电流定值的不同倍数的一系列试验,非常方

四方商频 四方距离 四方零	- <del>1</del>		
定值		□ □ 故障阻抗倍数	□□□短路电流(A)
整定电阻Rs I 1.710	整定电抗XsI 4.698	Ⅰ段□0.80 ▼0.95 ▼1.05 □1.20	5.000
整定电阻Rs II 1.710	整定电抗XsII 4.698	Ⅱ段 □ 0.80 ▼ 0.95 ▼ 1.05 □ 1.20	4.000
整定电阻RsIII 1.710	整定电抗XsIII 4.698	Ⅲ段 □ 0.80 □ 0.95 □ 1.05 □ 1.20	3.000
整定电阻RsIV 1.710	整定电抗XsIV 4.698	17段 □ 0.80 □ 0.95 □ 1.05 □ 1.20	2.000
补偿系数Kor 0.667	补偿系数Kox 0.667	<ul> <li>✓ A相接地</li> <li>□ B相接地</li> <li>□ C相</li> <li>□ AB相间短路</li> <li>□ BC相间短路</li> <li>□ CA相</li> </ul>	目接地 相间短路
□ 反方向故障		Ⅰ ABC三相故障	



便实用。

定值	
整定电阻Rs 1.710 整定电抗Xs 4.698	
补偿系数Kor 0.660 补偿系数Kox 0.660	
颁定电流 (A) 5.000	<ul> <li>✓ A相接地</li> <li>□ B相接地</li> <li>□ C相接地</li> <li>□ C A Hu</li> <li>□ C A H</li></ul>

a. 高频保护定值

包括(Z,Φ)方式的整定阻抗、阻抗角和零序系数或(X,R)方式的 整定电阻、整定电抗、电阻方向零序系数、电抗方向零序系数,以及短路 电流、故障阻抗倍数和故障类型的选取或输入。

b. 距离保护定值

c. 零序电流保护定值

包括(Z,Φ)方式的I、II、III、IV 段整定阻抗、阻抗角和零序系数或(X,R)方式的I、II、III、IV 段整定电阻、整定电抗、电阻方向零序系数、电抗方向零序系数,以及I、II、III、IV 段的短路电流、故障阻抗倍数和故障类型的选取或输入。

方高频   四方距离 四方零序	
零序电流定值	零序电流倍数
I • I (A) 5.000 I • II (A) 4.000	Ⅰ段□0.80□0.95□1.05□1.20
IoIII (A) 3.000 IoIV (A) 2.000	Ⅱ段 □ 0.80 ▼ 0.95 ▼ 1.05 □ 1.20
	III段
故障电阻R 1.710 故障电抗X 4.698	ⅠⅤ段 □ 0.80 □ 0.95 □ 1.05 □ 1.20
补偿系数Kor 0.667 补偿系数Kox 0.667	□
「 反方向故障	▼ A相接地

包括 I、II、III、IV 段零序电流定值、按(Z,Φ)方式的整定阻抗、 阻抗角和零序系数或按(X,R)方式的整定电阻、整定电抗、电阻方向零



微机线路保护定值校验程序框图



序系数、电抗方向零序系数,以及 I、II、III、IV 段的故障零序电流倍数和故障类型的选取或输入。

3、保护类型选择

即保护装置厂家的选择,目前有南瑞保护和四方保护及通用保护。选 择不同厂家的保护装置,保护装置定值输入页面会针对性的自动变化成该 厂家保护装置定值输入页面。

4、测试项目

可选择是否进行高频保护试验、距离保护试验或零序电流保护试验, 可连续进行,也可分别独立进行。

5、故障

瞬时:瞬时性故障,重合闸后输出正常态电流、电压。

永久: 永久性故障, 重合闸后输出故障态电流、电压。

6、控制方式

按时间:不管是否收到接点信号都将走完给定时间后进入下一状态。

按接点:收到接点信号进入下一状态,未收到接点信号走完给定时间 后进入下一状态。

四、试验过程和结果显示

1、测试记录

依此显示试验过程中各试验故障点、故障类型、动作时间计时走表(动 作后为保护动作时间)和重合时间计时走表(重合后为重合时间)。

五、试验举例

1、LFP-901A 输电线路保护装置

(1). 试验接线如图所示,输电线路保护装置交流电流、电压输入接到继保仪的 I<sub>a</sub>、I<sub>b</sub>、I<sub>c</sub>、I<sub>N</sub>, U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>、U<sub>c</sub>、U<sub>N</sub>,常开接点接到开入量通道 1。

(2). 南瑞高频测试参数设定

故障类型: A 相接地, 灵敏角: 80, 正常时间: 11S, 故障时间: 0.1S, 采用(Z, Φ)零序系数: 0.441, 整定阻

抗 3.2 欧, 阻抗角 80, 其他参数如程序里的默认值。

(3). 南瑞距离测试参数设定

故障类型:A 相接地,正序灵敏角 Ps1: 80,零序灵敏角 Ps0:80,整定阻抗 Zs3.2 欧,额定电流:5A,故障前时间:23S,最 大故障时间:5S,跳闸延时:0.02S,最大 重合闸时间:1.0S,开入方式:常开节点 闭合,通道一:A 相跳闸,通道二:B 相跳

	南瑞 线路保护装置	
Ia Ib	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	Ua 🕞
U Ic	继保仪	

闸,通道三:C相跳闸,通道四:重合闸,永久性故障,控制方式:按开入, 阻抗倍数:0.95、1.05,其他参数如程序里的默认值。

(4). 南瑞零序测试参数设定

故障类型: A 相接地,正序灵敏角 Ps1: 80,零序灵敏角 Ps0:80,整 定阻抗 Zs3.2 欧,额定电流: 5A,故障前时间: 23S,最大故障时间: 5S, 跳闸延时: 0.02S,最大重合闸时间: 1.0S,开入方式:常开节点闭合,通 道一: A 相跳闸,通道二: B 相跳闸,通道三: C 相跳闸,通道四: 重合闸, 永久性故障,其他参数如程序里的默认值。

(5). 试验过程和结果

测试参数设置完成并接好线后按"测试"键开始试验,动作时显示各点的测量电压送入时测得的动作时间,还有动作时间。相应的测试报告如下表。

被测装置型号:	测试日期:	2008-12-26			
备注	测试人员				
	叶间,	马佐拉方卫叶问		中)司o	后加速按点及时间
<u> </u>	0. 326 A:	<u>- 初日按思及町円</u> 0.326S	<u>里口凹凹</u> 0.632	0.058	A: 0.058S B: 0.059S C: 0.059S
高频-1.05*ZS 永久A <b>上</b>	2.026 A:	2.026S B: 2.026S C: 2.026S	未合		
距离-0.95*Zs [ 久A <b>上</b>	0.028 A:	0. 028S	0.635	0.048	A: 0.048S B: 0.049S C: 0.049S
距离-1.05*ZsⅠ 久A <b>┴</b>	0.324 A:	0. 324S	0.633	0.057	A: 0.057S B: 0.057S C: 0.057S
距离-0.95*ZsⅡ 久A <b>上</b>	0.326 A:	0. 326S	0.631	0.057	A: 0.057S B: 0.057S C: 0.057S
距离-1.05*ZsⅡ 久A <b>上</b>	2.025 A:	2.025S B: 2.025S C: 2.025S	未合		
距离-0.95*ZsⅢ 久A <b>上</b>	2.03 A:	2.030S B: 2.030S C: 2.030S	未合		
距离-1.05*ZsIII 久A上	未动	en bennedet, der bennedet, der benne			
零序-0.95*IoⅡ 久A <b>上</b>	0.791 A:	0.791S B: 0.791S C: 0.791S	未合		
零序-1.05*IoⅡ久A <b>上</b>	0.32 A:	0.320S B: 0.320S C: 0.320S	未合		
零序-0.95*IoⅢ久A <del>上</del>	未动	werderen owerdat	10.000 DP		
零序-1.05*IoIII 久A上	2.02 A:	2.020S B: 2.020S C: 2.020S	未合		

线路保护测试报告

五、其他事项

1、正常态相电压固定为 57.73V,正常态相电流固定为 0A,负荷角固定为 30°,合闸角固定为 0°。

#### 6.5.6 时间特性

分别模拟输出幅值变化不同的电流、电压和频率变化不同的电压,考察保护装置动作时间特性,绘制 i-t、u-t、f-t 和 u/f-t 特性曲线。

一、测试原理

1、i-t 特性:输出三相交流电流和电压,按步长改变电流幅值,测试 保护装置在不同电流幅值下的动作时间,绘制 i-t 特性曲线。

2、u-t 特性:输出三相交流电流和电压,按步长改变电压幅值,测试 保护装置在不同电压幅值下的动作时间,绘制 u-t 特性曲线。

3、f-t 特性:输出三相交流电流和电压,按步长改变电压频率,测试 保护装置在不同电压频率下的动作时间,绘制 f-t 特性曲线。

4、v/f-t 特性:固定频率按步长改变电压或固定变化相电压按步长改 变频率,测试保护装置在不同电压、频率下的动作时间,绘制 v/f-t 特性曲线。

· :+:	⊧w+mtise	С., +#±#	-m48 C 2		⊂ ( ε	ш. т.	t/s		V/f-I	特性曲线		
1-tr	添加	0 0-0413	逐项删除		全部删除	<b>□</b> #%	100 -					
1		√:		— :测试 ———			10	8 9				-
序号	选择	测试值	标幺值	整定时间	动作时间	误	1		0000	<del>~~</del>	_	
1	4	0.200	0.173	10.000			1					-
2	4	0, 300	0.260	6.500								
3	4	0. 400	0.346	3.000			0.1 -				- 6 t	-
4	~	0.500	0.433	2.750								
5	4	0.600	0.520	2,500			0.01 -	-				_
6	~	0.700	0.606	2,250			3					
7	4	0.800	0.693	2.000			- 0.001					_
8	~	0.900	0.779	1.983				26 25		1		<b>[</b> √*/f
•									报告 ( <u>R</u> )	测试 ( <u>1</u>	) <u>×</u>	闭
	受化参照 变化	致 七初值(A	) 5.	000			故障相		A相	2	<b>-</b>	
	变	七终值(A	) 10.	000			变化步长	(A)	0.20	00		
	额	定电流(A	) 5.	000								
-								200000		1	1	

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子 $(U_a, U_b, U_c, U_N n I_a, I_b, I_c, I_N)$ 接 到被测装置相应的电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测装置的动作接点。



1、测试项目

a. 选择 i-t、u-t、f-t、v/f-t 特性曲线试验中的一种。

b. 有三个按钮,可对具体的曲线测试点进行添加、删除一行(项)或 全部删除。

c. 曲线测试点测试数据表格,包括测试值、标幺值、整定时间、动作时间等。

d. 点击"添加" 按钮会弹出如图的特性曲线 参数定义对话框,用户在此完成输入设置特性曲 线试验参数并确定后退出此对话框,相应的试验 参数就会添加到曲线测试点测试数据表格中。特 性曲线参数定义包括初值、变化相、变化终值和 变化步长等试验参数和曲线定义函数式、参量值 等曲线特性定义,相应的绘制测装置的标准特性 曲线。

2、开关量及时间

a. 开入通道:选择接被测装置动作接点的开入量通道。

开关量输入 跳通道 诵道1 -跳方式 常开接点闭合 🔻 输出开关量 通道 状态 时间 0.000 常开 ▼ 1 2 常开 0.000 -0.000 常开 + 3 4 常开 -0.000 时间 复归时间(S) 2.000 最大故障时间(S) 5.000

b. 开入方式:选择所接被测装置动作接点的类型。

c.复归时间:输出初值使被测装置复归的时间,应大于被测装置的复 归时间。



d. 最大故障时间:输出各测试点不同试验值的最大时间,应大于被测装置的动作时间。

e. 输出开关量

I-t 自定义特性曲线

V-t 自定义特性曲线



四、试验过程和结果显示

1、点击"测试"按钮后,继保仪按曲线测试点测试数据表格中确定的 数据输出初值并按设定的步长变化送量,接收被测装置动作接点的变化, 记录动作值和动作时间并在预先绘制的标准特性曲线上打点,观察各试验 结果点能较好地和标准特性曲线吻合。

f-t 特性曲线 V/f-t 曲线 U<sub>a</sub>递增、U<sub>b</sub>递增;记录量:



V/f-t 曲线 U<sub>a</sub>递增、U<sub>b</sub>为额定电压;记录量:U<sub>ab</sub> U<sub>a</sub>递增;记录量:U<sub>a</sub>



### 6.6 程控电源

一组模拟输出各种交、直流电源和特定波形的方便实用的通用程序, 包括交直流电源、谐波、三角波和方波发生器,可用于各种保护装置动作 边界和特性的校验。

### 6.6.1 电源发生器

可输出幅值、频率、相位以自动或手动方式按步长或速率连续可变的 三相或六相交直流电压、电流,是用于测试各种保护装置的各种动作行为 的通用程序。



### 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

电源发生器	×
Q. 电压、电流 │交流合成量 │ 序分量 │ 向量图 │	→ 测试参数 (P) 开入通道 <u>通道1</u> → 初态时间 (S) 0.500
<ul> <li>✓ 电压输出:</li> <li>幅值(V) 相位(度) 频率(HZ)</li> <li>Ua 57.730 0.000 50.000 □ 直流</li> <li>mb 57.730 240.000 50.000 □ 直流-</li> </ul>	开入方式     常开接点闭合 ▼     毎步时间(S)     0.500       测试方式     手动按步长     ▼     抖动延时(S)     0.000
Uc       57.730       120.000       50.000       □ 直流         U1       57.730       0.000       50.000       □ 直流-         U2       57.730       240.000       50.000       □ 直流         U3       57.730       120.000       50.000       □ 直流	変量设置 (P) 変量 洗相 洗项 步长 记录 实时值 ▼ 1: Ua ▼ 交流幅值 ▼ 1.000 Ua ▼ □ 2: Ub ▼ 交流幅值 ▼ 0.000 Ub ▼
<ul> <li>✓ 电流输出:</li> <li>幅值(A) 相位(度) 频率(HZ)</li> <li>Ia 0.000 330.000 50.000 □ 直流</li> </ul>	□ 3: Uc   」 交流幅值    0.000 Uc
Ib       0.000       210.000       50.000       □ 直流         Ic       0.000       90.000       50.000       □ 直流         I1       0.000       30.000       50.000       □ 直流	初始状态 变化状态 变化时间     保持       1 常开 ▼ 常开 ▼ 0.000     +1步       2 常开 ▼ 常开 ▼     ○.000
I2       0.000       270.000       50.000       □ 直流         I3       0.000       150.000       50.000       □ 直流	3 常开 ▼ 常开 ▼     0.12     测试(I)       4 常开 ▼ 常开 ▼     -1步     美闭

一、测试原理

先输出交直流电流、电压初值,再按给定的步长(速率)改变交直流 电流、电压的幅值、频率、相位,找出保护装置的动作值、返回值。

二、测试接线

1、将继保仪的各相电压电流输出端子接到被测保护装置相应的各相电 压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接 到被测保护装置的动作接点。

三、参数设置

1、数据及其显示页面

(1). 电压电流

试验前在此输入设置电压、电流各 相的交直流的幅值、相位、频率初值, 通常预置为交流输出,如果钩选"直流" 则指定该项为直流输出。试验过程中会 实时显示电压、电流各相的交直流的幅 值、相位、频率实际输出值,如果未勾 选其中的"重新测试按初值输出",则试 验结束仍保留试验完成后的最终值并作



为下次测试的初值,用户可在下次测试前调整修改。

(2). 交流合成量

显示线电压、电流和的幅值、相位。

(3). 序分量

显示 A、B、C 三相和 1、2、3 相的电压、电流的正序、负序、零序分量的幅值、相位实时值。

	幅值(Ⅴ)	相位(度)		幅值	相位
建底Uab:	99.991	30.000	正序电压:	57.730 V	0.000度
浅电压Tuc:	99.991	270.000	负序电压:	0.000 V	336.430 度
线电压Uca:	99.991	150.000	零序电压:	0.000 V	189.335 度
戋电压U12:	99.991	30.000	正序电流:	0.000 A	0.000度
线电压U23:	99.991	270.000	负序电流:	0.000 A	0.000度
浅电压U31:	99.991	150.000	零序电流:	0.000 A	0.000度
电流和Ia+Ib:	0.000	0.000		·ma ( <u>a</u>	14 I <u>S</u>
も流行エロ・エン・	0.000	0.000			
电流和Ic+Ia:	0.000	0.000			
电流和I1+I2:	0.000	0.000	正序电流:	0.000 A	0.000度
电流和I2+I3:	0.000	0.000	负序电流:	0.000 A	0.000度
由流和T3+T1・	0.000	0.000	爱序由流.	0.000 A	0.000度

(4). 相量图

2、测试参数

a. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

c. 初态时间: 输出交直流电流、电压初值的时间, 应大于被测保护装置的复归时间。

d. 每步时间: 电流每步变化的间隔时间, 应大于被测保护装置的动作时间整定值。

e. 抖动延时: 躲避 被测保护装置接点抖动 确认接点有效动作的延 迟时间。

f.测试方式:可选

跳通道	通道1 💆	] 初态时间(S)	0.500
跳方式	常开接点闭合 👱	] 每步时间(S)	0.500
则试方式	自动按步长	] 抖动延时(S)	0.000

测试方式 自动按步长 <u>▼</u> 自动控制方手动按步长 自动按步长

手动按步长、自动按步长和自动按速率三种调节变化方式。

①. 手动方式下,通过方向键控制按给定步长改变电流、电压,此时程 序不判接点,由用户自行观察。还可以在试验过程中随时改变试验参数。

②. 自动方式下, 电流、电压按给定步长(速率)自动改变, 此时程序 自动判接点,又有二种控制方式: 变量设置(P)

直流幅值

流相位

充频率

流幅值

只测动作值:测试仪收到动作信号停止输出。

测动作值和返回值:测试仪收到动作信号后自动 继续反向减量输出,收到返回信号后停止输出,用于 选项 需要找动作返回值的试验。

3、变量设置

可最多设置三个同时变化的变量, 每个变量需设置变化相、变化量(直流 幅值、交流幅值、相位、频率)、变化步

长 (按速率变化时为每秒变化量), 但只有被钩洗的变 量才会将在测试送量中变化。测试过程中还会实时显 示该变量的实际输出值。

4、开出量

四对开出量输出的初始状态、变化 按1/10<sup>步长增加</sup> 按 1/10 步长减少 状态和变化时间。

按步长减少 其中,"测试方式"选择"手动", 同时勾选了其中的"与手动控制关联"选项则可在手动控制变量的变化的 同时伴随输出接点的翻转。

5、手动控制

在手动按步长变化方式下用来手动控制变量的变化和开出量的翻转。

a. 开出量: 四对开关量输出的状态(开/闭)。勾选了其中的"关联" 选项则可在手动控制变量的变化的同时伴随输出接点的翻转。

b. 未测试时或手动方式下测试时,通过方向键控制按给定步长或其 0.1 倍改变电流、电压的幅值、频率、相位,也可通过按程序界面上的"+1 步"、"一1步"、"+0.1步"、"一0.1步"按钮控制调节。

6、按钮

a. 保持:手动方式下点击"保持"按键,修改电压或电流幅值、相位、 频率时,送保持前状态量,点击"继续"后,送修改量。

b.恢复初值:测试结束或测试中断后,点击"恢复初值"按键,电压



▼ 交

交

交

0.



按步长增加

或电流幅值、相位、频率,将恢复到"测试"之前的数据。

四、试验过程和结果显示

1、变化和调节

a. 手动方式下通过方向键控制按给定步长或其 0.1 倍改变电流、电压的幅值、频率、相位,也可通过按程序界面上的 "+1 步"、"-1 步"、 "+0.1 步"、"-0.1 步" 按钮控制调节。还可以在试验过程中随时改变试验参数。

b. 自动方式下,电流、电压幅值、频率、相位按给定步长(速率)自 动改变。

2、数据及其显示页面中实时显示电压、电流各相的交直流的幅值、相 位、频率实际输出值,线电压、电流和的幅值、相位,A、B、C 三相和1、 2、3 相的电压、电流的正序、负序、零序分量的幅值、相位实时值,相量 图等。变量设置中实时显示各变量的实际输出值。

五、其他事项

1、变化范围限制

a. 电压、电流各相交直流的幅值、相位、频率可在硬件规格范围内变化, 一旦到达其上限或下限就会停止变化。

b.由于装置性能限制,如果同时输出电流各相幅值之和超过装置的输出设计能力限制,软件会给出提示信息并停止输出,一般直流输出不超过90A、交流输出不超过180A。

2、大电流限时

根据相关标准,为保证人身和设备安全,手动方式下对 10A 以上电流 输出进行了限时关断保护: 10-20A 为 90 秒,20A 以上为 15 秒。

3、直流电压有正、负两种输出,其中 U<sub>b</sub>、U<sub>1</sub>(U<sub>x</sub>)为负,其余相为正。

#### 6.6.2 谐波发生器

可在三相 50Hz 基波电流、电压上各相叠加不同的多种谐波(含直流) 输出,并可自动/手动调节其中的谐波含量,是用于考察保护装置在叠加谐 波情况下的动作行为的通用程序。



# 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

a	Тор	UC	01	02   03	la	16	110	11	12   13	5	
	基波	2次	3次	4次	5次	6次	7次	8次	9次	10次	直流
副值	57.737	OV	0V	OV	07	07	OV	0V	OV	OV	07
1位	0°	0°	0"	0°	0°	0"	0"	0"	0°	0°	
	11次	12次	13次	14次	15次	16次	17次	18次	19次	20次	
鲾值	07	OV	OV	0V	OV	OV	OV	0V	OV	OV	
1位	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0"	0°	0"	0"	- 清零
1				J		]	变化相 谐波次数 每步步长 每步时间 一谐波表示	Ua 基 〔 〕(S)	★ 波 <u>*</u> 1.000 0.500	-动作 <b>时</b>	减少 †间

一、测试接线

1、将继保仪的各相电压电流输出端子接到被测保护装置相应的各相电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

二、参数设置

1、测试参数

a. 开入通道:选择接被测保护装置动作接点的开入量通道。

b. 开入方式:选择所接被测保护装置动作接点的类型。

c. 每步步长: 电压、电流各相变化步长。

d. 每步时间:变化中每步输出时间,应大于被测保护装置的动作时间。

e. 变化量:选择变化谐波的含量或相位。

f. 变化相:选择要调节变化谐波的相。

g. 谐波次数:选择叠加的谐波次数。

2、谐波表示

选择谐波含量的表示方法:谐波的幅值或谐波的百分比。

3、基波、谐波设置

a. 以多页面的方式显示设置各相电流电压基波、谐波的幅值(百分比) 和相位。可任意设定叠加直流和 2-19 次谐波。



4、控制方式

可选手动按步长、自动按步长二种调节变化方式。

a. 手动方式下,通过方向键控制按给定步长改变电流、电压谐波含量或相位,此时程序不判接点,由用户自行观察。

b. 自动方式下,电流、电压按给定步长自动改变谐波含量或相位,此时程序自动判接点。

三、试验过程和结果显示

1、测试记录

动作时间:显示测试过程的计时走表,直到保护装置动作停止。

2、波形图

显示各相叠加谐波后的波形,每次调整基波或谐波设置后会刷新。

#### 6.6.3 三角波发生器

按给定幅值、频率、相位输出三相三角波电流、电压,用作信号发生器。





一、测试接线

1、将继保仪的各相电压电流输出端子接到被测保护装置相应的各相电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量 端子接到被测保护装置的动作接 点。

二、参数设置

1、波形设置

a. 设置三相电压电流三角波 的幅值、相位。

b. 频率: 三角波的频率。

c.时间:输出时间。

三、试验过程和结果显示

1、测试记录

显示测试过程的计时走表,直到保护装置动作停止。

2、波形图

显示各相波形。

### 6.6.4 方波发生器

按给定幅值、频率、相位输出三相方波电流、电压,用作信号发生器。





、测试接线



1、将继保仪的各相电压电流输出端子接到被测保护装置相应的各相电 压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测保护装置的动作接点。

二、参数设置

1、波形设置

a. 设置三相电压电流方波的幅值、相位。

b. 频率: 方波的频率。

c.时间:输出时间。

三、试验过程和结果显示

1、测试记录

显示测试过程的计时走表,直到保护装置动作停止。

2、波形图

显示各相波形。

### 6.7 自动装置与表计

专用于各种微机自动装置的程序,以及功率表和毫秒计等实用表计。



### 6.7.1 同期装置

模拟输出系统侧和待并侧两相交流电压,用于测试自动准同期装置的 动作行为。

自动准同期	X
,通道	
幅值上升 通道1 ▼ 跳方式 常开接点闭合 ▼	0
幅值下降 通道2   跳方式 常开接点闭合 ▼	
频率上升 通道3 🗾 跳方式 常开接点闭合 💌	
频率下降 通道4 ▼ 跳方式 常开接点闭合 ▼	90 270
合闸信号 通道5 ▼ 跳方式 常开接点闭合 ▼	
动作信号 通道6 💌 跳方式 常开接点闭合 💌	180
──Ua为系统侧, Ub相为待并侧 初值 速率	- 测试记录 状态占 时间 B相由压 B相频率 Tb相位-TTa相位 变化结果
1.000 1.000	实时状态
Ub频率(Hz) 50.000 1.000	合闸位置
0.000	过零位置
Ua幅值(V) 100.000 初态时间(S) 5.000	动作位置
Ua频率(Hz) 50.000 导前时间(S) 5.000	保持状态
Ua相位(度) 0.000 保持时间(S) 5.000	
转角变(度) 0.000	报告 (图) 测试 关闭

一、测试功能及其原理

1、先输出幅值、频率、相位不同的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>(初态),同期装置将发出幅值上升或幅值下降,频率上升或频率下降的信号。

2、测试仪根据上升或下降的信号,自动调整 U<sub>b</sub>的幅值、频率,当 U<sub>b</sub> 接近 U<sub>a</sub>时,同期继电器应发出合闸信号,此时测试仪记录下合闸位置的时 间、压差、频差、相差,并给出过零位置(相差为 0)的时间、压差、频差。

3、测试仪继续输出合闸位置的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>,在导前时间内如收到动作信号,则记录下动作位置的时间、压差、频差、相差(如未收到动作信号,则走 完导前时间),再输出同幅、同频、同相的 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>后结束。

二、测试接线

1、按接线提示将继保仪的电压输出端子 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>接到被测装置的系统侧电压端子和待并侧电压端子。

2、将八对继保仪的开入量端子一一对应接到被测装置的动作接点。

三、参数设置

1、通道

分别设置幅值升降、频率升降、合闸信号、动作信号共八对继保仪的 开入量的开入量通道和接点类型。

2,  $U_a$ ,  $U_b$ 

系统侧U<sub>a</sub>和待并侧U<sub>b</sub>两相交流电 压的设置。

a.U。幅值、频率、相位的初值、 变化终值和变化速率(每秒变化量)。

b.U<sub>a</sub>的幅值、频率、相位。

c. 导前时间: 输出合闸位置 U<sub>a</sub>、 U<sub>b</sub> 的最大时间。

d. 初态时间: 输出 U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub> 初态的 时间。



e.保持时间:输出同幅、同频、同相的Ua、Ub的时间。

f.转角变:合闸瞬间 U<sub>a</sub>与 U<sub>b</sub>最大允许的相差。

四、试验过程和结果显示

1、测试记录

依此显示试验过程中实时、合闸位置、过零位置、动作位置、保持状态的计时、U<sub>a</sub>幅值、U<sub>a</sub>频率、U<sub>a</sub>与 U<sub>b</sub>的相差和变化动作结果。

#### 6.7.2 毫秒计

通过开入量的组合变化控制起表和停表进行精确计时,并可指定不同 的模拟量输出。

一、测试功能及其原理

1、通过用户设定的八路开入量的状态组合触发起表、停表计时。

2、可指定起表前、后不同的模拟量输出。

3、可指定四路开出量的初始状态和翻转时间。

二、测试接线

1、将继保仪的 A、B、C 三相电压电流输出端子接到所需输入模拟量的 装置对应的电压电流输入端子。

2、将继保仪的八路开入量端子接到控制起表、停表计时的装置的相应 接点。 武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

三、参数设置

ING

1、起表前数据设置



该网格中可输入设置起表前 A、B、C 三相 50Hz 交流电压电流输出的幅值、相位,也可以设置成直流输出。

2、起表后数据设置

该网格中可输入设置起表后 A、B、C 三相 50Hz 交流电压电流输出的幅值、相位,也可以设置成直流输出。

3、起表控制

可选择并设置起表控制所接的通道、状态和逻辑组合。

4、停表控制

可选择并设置停表控制所接的通道、状态和逻辑组合。

5、开出量

四对开关量输出的起始状态(开/闭)及其翻转时间。

四、试验过程和结果显示

1、等待时间:显示开始测试到起表动作的这段时间的走表计时。

2、测量时间:起表开始计时,测量时间从 0S 开始增大,直到停表结束计时则为测量时间。

### 6.7.3 功率表

模拟输出幅值相位均可变的三相交流电流和电压,显示出当前各相的 功率因素、视在功率、有功功率和无功功率,用于功率表的输出监视。

功率输出显示								×
-交流輸出 幅值(∀) A相 <mark>57.730</mark>	步长(V) 0.000	相位(度)		幅值(A	) : 00	步长(A) 0.000	相位(度) [330.000	
B相 57.730	0.000	240.000		0.0		0.000	210.000	
功率显示 功率因素 A相 0.866 B相 0.866 C相 0.866 C相 0.866	一次 视在功率 (MVA) 0.000 0.000 0.000	有功功率 (MW) 0.000 0.000 0.000	先功功率 (MVar) 0.000 0.000 0.000		次 在功率 (VA) 0.000 0.000	有功功率 (₩) 0.000 0.000 0.000	无功功率 (Var) 0.000 0.000 0.000	1
一次/二次比例 一次/二次比例 PT变比 110.000 CT变比 500.000	KV / 100.	0000¥	<pre></pre>	<ul> <li>3 常</li> <li>4 常</li> <li>+ -按钮</li> </ul>	7开 <b>・</b> 7开 <b>・</b> ()		)	

一、测试原理

输出三相交流电流和电压,根据整定的步长手动改变幅值及相位,实 时显示功率因素、视在功率、有功功率和无功功率。

功率因素=cos(电流相位-电压相位)

视在功率=电压×电流

有功功率=视在功率×功率因素

无功功率=视在功率×sin(电流相位-电压相位)

本程序的计算输出用于二次侧,对于一次侧只要在程序计算结果上引 入变比参与运算即可。

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子( $U_a$ 、 $U_b$ 、 $U_c$ 、 $U_N$ 和  $I_a$ 、 $I_b$ 、 $I_c$ 、 $I_N$ )接 到表计相应的电压电流输入端子。

三、参数设置

1、交流输出

可设置 A、B、C 三相交流电压电流的幅值、相位初值及其变化步长。

2、可设置 PT、CT 的变比。

3、空接点

四对开关量输出的状态(开/闭)。勾选了测试方式中的"关联"选项则可在手动控制变量的变化的同时伴随输出接点的翻转。

四、试验过程和结果显示

1、手动控制:通过按"增加"、"减少"键控制增加或减少电流、电压的幅值、相位。

2、功率显示

显示变化过程中的A、B、C 三相交流电的功率因素及一、二次的视在 功率、有功功率和无功功率。


#### 6.7.4 快切装置

测试厂用电快切装置的各种静态模拟试验及定值试验,本模块仅支持输出4相电压(包括4相)以上机型。

医切换装	Ŧ							2
则试设置	系统设置 测试类型   测试项目   常状态   切	整定值  定值试验 正常并联切排	<b>换频差</b>	<u>.</u>	] [ 添加测f	ŧ.	工作分支	备用分支 T:C DL3 R:c V:3
	幅值	相位	频率	Т			Ø	Ø
Ua	57.730V	0.000°	50.000H	状态时间	5.000S			U1U2U3
<b>UB</b>	57.730V	240.000°	50. OOOH	z			H:a W:1	Н:Б
Ve	57.730V	120.000°	50.000H	z VaVt	Nc为母线电压 N3为待并申压		IaY	Ib Y Ua
V1	57.7307	0.000°	50.000H	「后备	电源电压 👻		-) <del>1</del> (-	J JQ L
U2	57.730V	240.000°	50.000H	Z T. **	工作曲酒曲法		「由压相数	Y O
V3	57.730V	120.000°	50.000H	z Ib为	全作电源电流 1备用电源电流	(	<ul> <li>● 6相电压</li> </ul>	
Ia	0.000A	0.000°	50.000H	z			C 4相电压 Ux为 线电	IE 💌 VI 💌
Ib	0.000A	0.000"	50.000H	z				
							删除当前行	删除所有行
测试记录	t					10 	- 12	
测试名	称	时间		整定值	测试值	DL状态	测试结果	▲ 报告 ®)
正常并近	联切换频差	0, 919	9S 0. 200Hz		-0.210Hz	DL1闭合DL2断开	动作	
正常并加	联切换频差	切换频差 5.000S 0		0.200Hz	0. 200Hz -0. 190Hz		析开 未动	
正常并近	联切换频差	5,000	S	0.200Hz	0.210Hz	DL1闭合DL2断开	未动	
正常并	联切换频差	0.552	S	0.200Hz	0.190Hz	DL1闭合DL2断开	动作	▼ 关闭

一、测试原理

若为"6相电压"测试,UaUbUc为母线侧电压,U1U2U3为待并电压, Ia为工作电源电流,Ib为备用电源电流,DL1为工作电源DL,DL2为备用 电源DL。(以下说明均以"6相电压"为例,若测试"4相电压",则Ux表 示待并电压)

(一) 静态模拟试验

试验过程分为初始状态、切换状态、结束状态。试验开始后进入初始 状态,时间到,结束初始状态进入切换状态;切换状态开始,开出事件启 动信号去启动快切,DL动作结束切换状态进入结束状态;进入结束状态后, 时间到,结束试验。

1、正常切换至备用电源

快切方式设置:控制方式选就地,就地手动切换方式可选并联半自动。 切换方向:工作切向备用。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位。

切换状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3为正常额定值, Ia、Ib为零。

若"DL动作逻辑"为"DL1&DL2动作"或"DL1动作"。经"事件启动 延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL2合闸信 号,开出DL2经合闸延时后变合位,快切发出DL1跳闸信号,开出DL1经 跳闸延时后变跳位,切换状态结束。

若"DL动作逻辑"为"DL2动作"(只判DL2动作,因DL2会先于DL1动作)。经"事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL2合闸信号,开出DL2经合闸延时后变合位,切换状态结束。

结束状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。

2、正常切换至工作电源试验

快切方式设置:控制方式选就地,就地手动切换方式可分别选并联自动、并联半自动切、同时。

切换方向:备用切向工作。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 跳位, 开出 DL2 合位。

切换状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3为正常额定值, Ia、Ib为零。

若"DL动作逻辑"为"DL1&DL2动作"或"DL2动作"。经"事件启动 延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL1合闸信 号,开出DL1经合闸延时后变合位,快切发出DL2跳闸信号,开出DL2经 跳闸延时后变跳位,切换状态结束。

若"DL动作逻辑"为"DL1动作"(只判DL1动作,因DL1会先于DL2动作)。经"事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL1合闸信号,开出DL1经合闸延时后变合位,切换状态结束。

结束状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。

3、事故切换试验

快切方式设置:保护切换方式可分别选串联、同时。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位。

切换状态: Ua、Ub、Uc为由正常额定值幅值和频率分别按 dv/dt、df/dt

衰减,U1,U2、U3为正常额定值,Ia、Ib为零。

若"DL动作逻辑"为"DL1&DL2动作"或"DL1动作"。经"事件启动 延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL2合闸信 号,开出DL2经合闸延时变合位,快切发出DL1跳闸信号,开出DL1经跳 闸延时变跳位,切换状态结束。

若"DL动作逻辑"为"DL2动作"(只判DL2动作,因DL2会先于DL1动作)。经"事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL2合闸信号,开出DL2经合闸延时变合位,切换状态结束

结束状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。

4、母线低电压切换

快切方式设置:失压切换方式选串联、同时。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位。

切换状态: Ua、Ub、Uc 为 30V, U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。

若"DL动作逻辑"为"DL1&DL2动作"或"DL1动作"。经"事件启动 延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL2合闸信 号,开出DL2经合闸延时后变合位,快切发出DL1跳闸信号,开出DL1经 跳闸延时后变跳位,切换状态结束。

若"DL动作逻辑"为"DL2动作"(只判DL2动作,因DL2会先于DL1动作)。经"事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL2合闸信号,开出DL2经合闸延时后变合位,切换状态结束。

结束状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。

5、工作开关误跳切换

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位。

切换状态:开出 DL1 变跳位(无跳闸信号),Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值,Ia、Ib 为零。经"事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出 4 接保护起动),快切发出 DL2 合闸信号,开出 DL2 经合闸延时后

变合位,切换状态结束。

结束状态:Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3为正常额定值,Ia、Ib为零。 6、正常并联自动切换至备用电源去耦合

快切方式设置:控制方式选就地,就地手动切换方式选并联自动。

切换方向:工作切向备用。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3为正常额定值, Ia、Ib为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位。

切换状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。经 "事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出 DL2 合闸信号,开出 DL2 经合闸延时后变合位,快切发出 DL1 跳闸信号,开 出 DL1 仍为合位,快切发出 DL2 跳闸信号,开出 DL2 经跳闸延时后变跳位, 切换状态结束。

结束状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。 7、正常并联自动切换至工作电源去耦合

快切方式设置:控制方式选就地,就地手动切换方式选并联自动。

切换方向:备用切向工作。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3为正常额定值, Ia、Ib为零, 开出 DL1 跳位, 开出 DL2 合位。

切换状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。经 "事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出 DL1 合闸信号,开出 DL1 经合闸延时后变合位,快切发出 DL2 跳闸信号,开 出 DL2 仍为合位,快切发出 DL1 跳闸信号,开出 DL1 经跳闸延时后变跳位, 切换状态结束。

结束状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。

8、事故同时切换去耦合

快切方式设置:保护切换方式选同时。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位。

切换状态:Ua、Ub、Uc为由正常额定值幅值和频率分别按设定的dv/dt、 df/dt衰减,U1、U2、U3为正常额定值,Ia、Ib为零。经"事件启动延时" 后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL2合闸信号,开

出 DL2 经合闸延时后变合位,快切发出 DL1 跳闸信号,开出 DL1 仍为合位,快切发出 DL2 跳闸信号,开出 DL2 经跳闸延时后变跳位,切换状态结束。

结束状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。

9、失压起动同时切换去耦合

快切方式设置:失压切换方式选同时。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位。

切换状态: Ua、Ub、Uc为30V,U1、U2、U3为正常额定值,Ia、Ib为零。经"事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出DL2合闸信号,开出DL2经合闸延时后变合位,快切发出DL1跳闸信号,开出DL1仍为合位,快切发出DL2跳闸信号,开出DL2经跳闸延时后变跳位,切换状态结束。

结束状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。

(二) 定值试验

试验过程分为初始状态、切换状态。试验开始后进入初始状态,时间 到,结束初始状态进入切换状态;切换状态开始,开出事件启动信号去启 动快切,DL动作(或时间到),结束试验。

1、正常并联切换频差

快切方式设置:控制方式选就地,就地手动切换方式可分别选并联自动。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

生成4条测试记录,切换状态U1、U2、U3的频率测试值在每条测试记录中均为不同,依次为(dhz为定值)50-dhz-0.01、50-dhz-0.01、50+dhz-0.01。对于每一条测试记录,

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

切换状态: Ua、Ub、Uc 的频率不变,U1、U2、U3 的频率为测试值。经 "事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),切换时间 内快切发出 DL2 合闸信号,则测试成功。

2、正常并联切换相差

快切方式设置:控制方式选就地,就地手动切换方式可分别选并联自动。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

生成 4 条测试记录,切换状态 U1、U2、U3 的相位测试值在每条测试记录中均为不同,其与母线的相差分别为 (d  $\theta$  为定值) -d  $\theta$  +0.1、-d  $\theta$  -0.1、 d  $\theta$  -0.1、 d  $\theta$  +0.1。对于每一条测试记录,

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3为正常额定值, Ia、Ib为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

切换状态: Ua、Ub、Uc 的相位不变,U1、U2、U3 的相位为测试值。经 "事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出 DL2 合闸信号,则试验成功。

3、正常并联切换跳闸延时

快切方式设置:控制方式选就地,就地手动切换方式可分别选并联自动。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

切换状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零。经 "事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出 DL2 合闸信号,开出 DL2 经合闸延时后变合位,快切发出 DL1 跳闸信号,则 试验成功。测得待并侧电源开关合闸(开出 DL2 变合位)结束至在并侧电 源跳闸开始(快切发出 DL1 跳闸信号)的时间即为所得。

4、快速切换频差

快切方式设置:保护切换方式选同时。快切投入、同捕越前角退出、 同捕越前时间退出、残压切换退出

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

生成4条测试记录,切换状态U1、U2、U3的频率测试值在每条测试记录中均为不同,依次为(dhz为定值)50-dhz-0.01、50-dhz-0.01、50+dhz-0.01。对于每一条测试记录,

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值,Ia、Ib 为零,开

出 DL1 合位,开出 DL2 跳位;

切换状态: Ua、Ub、Uc 的频率为 50HZ, U1、U2、U3 的频率为测试值。 经"事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出 4 接保护起动),快切发 出 DL2 合闸信号,则试验成功。

5、快速切换相差

快切方式设置:保护切换方式选同时。快切投入、同捕越前角退出、 同捕越前时间退出、残压切换退出

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

生成 4 条测试记录,切换状态 U1、U2、U3 的相位测试值在每条测试记录中均为不同,其与母线的相差分别为 (d  $\theta$  为定值) -d  $\theta$  +0.1、-d  $\theta$  -0.1、 d  $\theta$  -0.1、 d  $\theta$  +0.1。对于每一条测试记录,

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

切换状态: Ua、Ub、Uc 的相位不变,U1、U2、U3 的相位为测试值。经 "事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出 DL2 合闸信号,则试验成功。

6、同期捕捉切换频差

将快切装置快速切换控制字退出,同期越前相角投入,越前时间退出。

快切方式设置:保护切换方式选同时。快切投入、同捕越前角退出、 同捕越前时间退出、残压切换退出。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

生成4条测试记录,切换状态Ua、Ub、Uc的频率测试值在每条测试记录中均为不同,依次为(dhz为定值)50-dhz-0.1、50-dhz-0.1、50+dhz+0.1、50+dhz-0.1。对于每一条测试记录,

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

试验状态: Ua、Ub、Uc 的频率为测试值,U1、U2、U3 的频率为 50Hz。 经"事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出 4 接保护起动),快切发 出 DL2 合闸信号,则试验成功。

注:(1)将快速切换退出,同捕越前相角退出,同捕越前时间投入, 试验结果为只要母线频率低于待并进线频率,装置就会动作,与频差大小

无关;(2)要保证待并进线频率正常,使母线频率下降;(3)同捕越前相 角切换与定值中频差大小有关,同捕越前时间切换与频差大小无关。

7、残压切换幅值

将快速切换退出、同期捕捉制字退出

快切方式设置:保护切换方式选同时。快切投入、同捕越前角退出、 同捕越前时间退出、残压切换退出。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

生成2条测试记录,切换状态Ua、Ub、Uc的幅值测试值在每条测试记录中均为不同,依次为(dv为定值)dv×1.05、dv×0.95。对于每一条测试记录,

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

试验状态: Ua、Ub、Uc 的幅值为测试值,U1、U2、U3 的幅值不变。经 "事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出 DL2 合闸信号,则试验成功。

8、失压启动幅值

快切方式设置:失压切换方式选同时。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

生成2条测试记录,切换状态Ua、Ub、Uc的幅值测试值在每条测试记录中均为不同,依次为(dv为定值)dv×1.05、dv×0.95。对于每一条测试记录,

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

试验状态: Ua、Ub、Uc 的幅值为测试值,U1、U2、U3 的幅值不变。经 "事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出 DL2 合闸信号,则试验成功。

9、失压启动延时

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

试验状态: Ua、Ub、Uc 的幅值为 30V, U1、U2、U3 的幅值不变。经"事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出 4 接保护起动),快切发出 DL2 合闸信号,开出 DL2 经合闸延时后变合位,快切发出 DL1 跳闸信号,则试验成功。测得失压开始(开出 4 发启动信号)至跳工作(快切发出 DL1 跳闸信号)的时间即为所得。

10、后备失电电压幅值

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

生成2条测试记录,切换状态U1、U2、U3的幅值测试值在每条测试记录中均为不同,依次为(dv为定值)dv×1.05、dv×0.95。对于每一条测试记录,

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

试验状态: Ua、Ub、Uc 的幅值不变,U1、U2、U3 的幅值为测试值。经 "事件启动延时"后,开出事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出 "后备失电闭锁"信号,则试验成功。

注: 快切的"后备失电闭锁"信号接入"其他开入通道"。

11、同时切换合闸延时

快切方式设置:保护切换方式选同时。

切换方向:可选工作切向备用、备用切向工作(以下以工作切向备用 为例)。

初始状态: Ua、Ub、Uc、U1、U2、U3 为正常额定值, Ia、Ib 为零, 开出 DL1 合位, 开出 DL2 跳位;

切换状态:Ua、Ub、Uc为由正常额定值幅值和频率分别按设定的 dv/dt、 df/dt 衰减,U1、U2、U3 的幅值频率不变。经"事件启动延时"后,开出 事件启动信号(开出4接保护起动),快切发出 DL1 跳闸信号,开出 DL1 经 跳闸延时后变跳位,快切发出 DL2 合闸信号,则试验成功。测得启动跳工 作开始(快切发出 DL1 跳闸信号)至合备用开始(快切发出 DL2 合闸信号) 的时间即为所得。

二、测试接线

1、将继保仪的电压电流输出端子(所选模拟故障的故障相)接到被测保护装置对应的电压电流输入端子。UaUbUc为母线电压,U1U2U3为待并侧 电压(若为"4路电压"试验,则Ux为待并侧,Ux可选UaUbUc以外的电

压通道), Ia 为工作电源电流, Ib 为备用电源电流。

2、选择6对继保仪的开入量端子分别接到被测保护装置的DL1跳闸信号通道、DL1合闸信号通道、DL2跳闸信号通道、DL2合闸信号通道、DL3 跳闸信号通道、DL3合闸信号通道。若测试"后备失电闭锁",则再选择一 对开入量端子,接到"后备失电闭锁"通道。开出则相对固定,开出1模 拟DL1,开出2模拟DL2,开出3模拟DL3,开出4模拟"事件启动"。

三、参数设置

1、测试设置

测试设置 系统设置	2 整定值			
测试类型	静态模拟试验	•	添加测试	
测试项目	正常并联自动切换至工作电源去耦合	•		

a. 测试类型:选择所要测试的大类(静态模拟试验、定值试验)。

b.测试项目:选择具体的测试项目名(静态模拟试验包括:正常切换 至备用电源、正常切换至工作电源、事故切换试验、母线低电压切换、工 作开关误跳切换、正常并联自动切换至备用电源去耦合、正常并联自动切 换至工作电源去耦合、事故同时切换去耦合、失压启动同时切换去耦合; 定值试验包括:正常并联切换频差、正常并联切换相差、正常并联切换跳 闸延时、快速切换频差、快速切换相差、同期捕捉切换频差、残压切换幅 值、失压启动幅值、失压启动延时、后备失电电压幅值、同时切换合闸延 时。

(1)正常状态

Æ	常状态   切	换状态   结]	束状态		1
	幅值	相位	频率		
a	57.730V	0.000°	50.000Hz	状态时间 5.000S	i l
љ	57. 730V	240.000°	50.000Hz		
Je	57.730V	120.000°	50.000Hz	VaUbVc为毋线电压 1010203为待并由压	
1	57.730V	0.000°	50.000Hz	工作申源申床 🔪	
2	57.730V	240.000°	50.000Hz		
3	57.730V	120.000°	50.000Hz	Ia为工作电源电流 Tb为备用申源申流	
a	0.000A	0.000°	50.000Hz	-++>> B /13 - CMA-GVU	
ъ	0.000A	0.000°	50.000Hz		

a. 正常状态模拟量网格:设置正常状态起始时的模拟量数据。

b. 正常状态时间: 正常状态的运行时间。

c.待并侧电压选择:选择待并侧电压为工作电源电压,还是备用电源 电压。

(2) 切换状态

	幅值	相位	频率			
Va	57. 730V	0.000°	50.000Hz	状态的	时间 5.00	)OS
ஶ	57. 730V	240.000°	50.000Hz			
Vc	57. 730V	120.000°	50.000Hz			
V1	57.730V	0.000°	50.000Hz			
V2	57. 730V	240.000°	50.000Hz	Ual	ЉƯc幅值、频率	变化 ——
V3	57. 730V	120.000°	50.000Hz	50 - 5	速率	终值
Ia	0.000A	0.000"	50.000Hz	df/dt	-0.500Hz/S	40.000Hz
Th	0.000A	0.000°	50.000Hz	dv/dt	-2.000V/S	0.0007

a. 切换状态模拟量网格:设置切换状态起始时的模拟量数据,因测试项目的不同而异。

b. 切换状态时间: 切换状态的运行时间。

c. 切换状态 DL 动作逻辑: 结束切换状态的开入接点 DL 动作逻辑。

d. UaUbUc 幅值、频率变化网格:在切换状态,UaUbUc 的幅值和频率可按网格的设定变化,需勾选"UaUbUc 幅值、频率变化"。



(3)结束状态

	幅值	相位	频率		
Ua	57. 730V	0.000°	50.000Hz	状态时间	2.0005
љ	57.730V	240.000°	50.000Hz		
Vc	57.730V	120.000°	50.000Hz		
V1	57. 730V	0.000°	50.000Hz		
V2	57. 730V	240.000°	50.000Hz		
V3	57. 730V	120.000°	50.000Hz		
Ia	0.000A	0.000°	50.000Hz		
ΙЪ	0.000A	0.000°	50.000Hz		

- a. 结束状态模拟量网格:设置结束状态起始时的模拟量数据。
- b.结束状态时间:结束状态的运行时间。
- 注:"定值试验"无结束状态。

DL接点逻辑	楫 正逻辑 ▼	]事件启动延	时 0.100s	其他并入通道———
DL3初态	起备变热备用	,DL3初态闭合	÷ •	通道号
开入通道—				通道7 🗾
			变化方式	<b>变化方式</b>
DL1跳闸	通道1	▼ 常开	接点闭合 👱	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
DL1合闸	通道2	▼ 常开	接点闭合 💌	1#1130.8(4)D
DL2跳闸	通道3	▼ 常开	接点闭合 💌	若试验项目为"后备
DL2合闸	通道4	▼ 常开	接点闭合 💌	────────────────────────────────────
DL3跳河	通道5	▼ 常开	接点闭合 🔻	备失电闭锁"信号
DL3合闸	通道6	▼ 常开	接点闭合 🔽	4. F.
DL延时				
DL1跳闸	0.0205	DL1合闸	0.020S	
DL2跳闸	0.020S	DL2合闸	0.020S	
DL3跳闸	0.020S	DL3合闸	0.020S	
开出通道—				
DL1位置	开出1	DL2位置	开出2	
Ⅲ3位置	<b>亜田</b> 田3	事件自动	开出4	

2、系统设置

a. DL 接点逻辑:开出接点 DL1、DL2、DL3 的逻辑。若为正逻辑,则开出接点闭合模拟 DL 闭合,若为负逻辑,则开出接点闭合模拟 DL 打开,反



之亦然。

b.事件启动延时:从切换状态开始到发出事件启动信号(开出4)的时间。

c. DL3 初态: DL3 (开出3) 起始时的状态。

d. 开入通道:选择 6 对开入接点,分别接收 DL1 跳闸、DL1 合闸、DL2 跳闸、DL2 合闸、DL3 跳闸、DL3 合闸信号。其变化方式可选。

e. DL 延时:设置各 DL 开入接点,接收到跳/合闸信号后,到相应开出 通道发生变化之间的时间。

f. 开出通道: 指明开出 1 接点模拟 DL1, 开出 2 接点模拟 DL2, 开出 3 接点模拟 DL3, 开出 4 接点模拟事件启动。

g. 其他开入通道: 若测试"后备失电电压幅值", 除已选6对开入接点之外, 可另选1对开入接点, 接收"后备失电闭锁"信号。

3、整定值

快切装置的定值输入,其中包括正常并 联切换频差、正常并联切换相差、正常并联 切换跳闸延时、快速切换频差、快速切换相 差、同期捕捉切换频差、残压切换幅值、失 压启动幅值、失压启动延时、后备失电电压 幅值、同时切换合闸延时、初始角。

4、测试电压相数



可选6相电压、4相电压。

若继保仪电压相数为6相以上(包括6相),默认为6相电压,可选4相电压。

若继保仪电压相数为6相以下,默认为4相电压,不可选6相电压。



Ux 表示第4相电压,模拟待并侧电压,可指定为UaUbUc 之外的某一相电压,并可指定为相电压或线电压。

5、测试记录

选择测试项目后,点击"添加测试",可在"测试记录"网格中生成相应的测试记录。每一条测试记录包括测试名称、时间、整定值、试验值、

武汉越能高测电力设备有限公司

Wuhan YuenengHigh Test Power Equipment Co.,Ltd.

DL 状态、测试结果。

6、系统图

用于显示"快切"的逻辑过程。 DL 绿色为跳闸、红色为合闸。此图 形可根据"试验项目"的变化而变 化,并可在试验过程中根据开出变 化而变化。

在 DL1、DL2、DL3 上面点击鼠 标左键,可更改 DL 状态(合闸或跳 闸),从而模拟实际的 DL 变化所导 致的母线状态变化。

四、试验过程和结果显示

1、测试名称:测试项目的名称。

2、时间:测试当前记录时的走时。



3、整定值: 若测试项目为"定值试验",则显示预设的整定值。

4、测试值: 若测试项目为"定值试验",则显示当前记录的测试值。

5、DL 状态: 在测试过程中, 实时显示 DL1 与 DL2 的状态。

6、测试结果:若为"静态模拟试验",测试成功显示"切换成功",测 试失败显示"切换失败"。若为"定值试验",若测试"延时",成功则显示 实测延时,失败则显示"未动";若测试"延时"以外的定值,成功则显示 "动作",失败则显示"未动"。

五、其他事项

1、在静态模拟试验中,初始状态、切换状态、结束状态的模拟量网格数据及切换状态的 UaUbUc 幅值频率变化网格,可以按用户需求修改,以满足多样的测试需求:在定值试验中,初始状态、切换状态的模拟量网格数据不可修改,显示的是所选试验项目的第一条测试记录的测试数据,用户可修改相应的整定值,达到对网格数据的修改。

2、"测试电压相数"内的变化会删除已添加或已测试的测试记录。

3、每条测试记录的试验数据已经在点击"添加测试"后生成,修改"测试设置"与"整定值"的内容不会影响已生成的测试记录。

4、本程序模块设计为,可预设多个测试项目的试验数据,生成测试记录,故测试过程建议为:选择"测试电压相数"->设定"整定值"->设定



"试验项目"(状态时间、模拟量数据、DL 动作逻辑等)->添加测试记录-> 设定其他"试验项目"(状态时间、模拟量数据、DL 动作逻辑等)->添加测 试记录->点击"测试"->生成测试结果。

六、测试报告范例

#### 快切装置校验测试报告

被测装置型号:		测试日期:	2010-9-7	测试人员:	
测试名称	时间	整定值	测试值	DL 状态	测试结果
正常切换至备用电源	2.000S			DL1 断开 DL2 闭合	切换成功
正常并联切换频差	0. 919S	0.200Hz	-0.210Hz	DL1 闭合 DL2 断开	动作
正常并联切换频差	5.000S	0.200Hz	-0.190Hz	DL1 闭合 DL2 断开	未动
正常并联切换频差	5.000S	0.200Hz	0.210Hz	DL1 闭合 DL2 断开	未动
正常并联切换频差	0.552S	0.200Hz	0.190Hz	DL1 闭合 DL2 断开	动作

#### 6.7.5 备自投

模拟进线失压和进线开关跳闸,考察备自投装置动作情况。

额定数据设置						
运行电源额定电压Vy'(	V) Uaubuci上序X	<b>•</b> = 57	. 750	备投电源额流	定电压%′(V) 1112	₩3正序对称▼ = 57.730
运行电源额定电流Iy'(	A) Ia	<b>•</b> = 0	. 300	备投电源额流	定电流Ib'(A) I1	<b>•</b> = 0.300
一态数据设置	-		-			
F入通道 🖳 🖃	一态Uy''= 1.0	00 倍Vy′	1  常开		转 时间(S)	
	一态Iy''= 1.0	00 倍Iy′	2 常开	・「翻	转 时间(S)	● 开入控制
	一态心''= 1.0	00 倍ኼ'	3 常开	• □翻	转 时间(S)	0.000
一态时间(S)   5.000	→态Ib''= 1.0	00 倍Ib'	4 常开		转 时间(S)	〇时间控制
二态数据设置		100 M				
	二态Uy''= 0.0	00 倍Vy′	1 常开	▼ ▼ 翻	转 时间(S) 0.9	500 一本 5 000
那町井へ  通道1 _▼	二态Iy''= 0.0	00 倍Iy′	2 常开	一日間	转 时间(S)	
+人万式 常开接点▼	二态心''= 1.0	00 倍心'	3 常开	「日翻	转 时间(S)	二态  0.787
二态时间 (S) 5.000	二态Ib''= 1.0	00 倍Ib'	4 常开	 □ 翻	转 时间(S)	三态 4.500
三态数据设置			12		93 743539	
	三态Uy''= 0.0	100 倍Uy′	1 常开	「日間	转 时间(S)	报告 (B)
	三态Iy''= 0.0	000 倍Iy	2 常开		转 时间(S)	3005± (m)
	三态心''= 1.0	00 倍16	3 常开	「「翻	转 时间(S)	( <u>1</u> ) ,54155
三态时间(S) 10.000	→ <b>* n</b> (/ = <b>k</b> - <b>c</b>	00 /mm/				关闭

一、测试原理

根据备投逻辑输出三态模拟量,一态为正常态,二态为故障态,等待运行段跳闸,三态为跳闸后等待备用电源端合闸。各态均可设置输出接点的初始状态和翻转时间,从而可以模拟控制试验所需的开关或接点。

以下图接线形式为例,备用电源自动投入的过程分为两步:

第一步:当检测到母线失电,DL1处于合位,电源的电流消失,此时应该跳开 DL1。

第二步: 当检测 DL1 处于分 位, DL2 处于分位, 备用电源有压, 此时应该合上 DL2。

备自投程序输出六相电压,其 中三相模拟运行电源的电压,另外 三相模拟备用电源电压,通过模拟



运行电源端失压考察备自投装置动作行为。

一态为正常态,线路由运行电源供电,DL1处于合位,DL2处于分位。

二态为故障态(判跳闸), DL1 处于合位, DL2 处于分位, 母线失电, 等待 DL1 跳闸, 切除有故障运行电源。

三态为故障态(判合闸),DL1处于分位,DL2处于分位,备用电源正常, 等待DL2 合闸,将备用电源投入供电。

接线方式及备投逻辑因设备及保护装置而异。

二、测试接线

1、将继保仪的 A、B、C 相电压电流输出端子接到被测装置相应的运行 电源电压电流输入端子,将继保仪的 1、2、3 相电压电流输出端子接到被 测装置相应的备用电源电压电流输入端子。

2、选择一对继保仪的开入量端子接到被测装置的运行电源跳闸接点, 另一对继保仪的开入量端子接到被测装置的备用电源合闸接点。

3、将若干对模拟断路器的动合接点或继保仪的开出量端子接入被测装 置相应的各开关状态的开入量端子,以模拟母联开关和各电源开关的动合 状态。

三、参数设置

1、额定数据设置

a. 设置模拟运行电源电压电流输出相及其相应的幅值。

b. 设置模拟备用电源电压电流输出相及其相应的幅值。

2、一态数据设置

a. 设置模拟运行电源和备用电源的电压电流一态时输出的幅值与额定数据的倍数。

b. 设置一态送量时间,应大于被测装置的充电复归时间。

c. 选择一态模拟各开关状态的开出量通道及其初始状态和翻转时间。

3、二态数据设置

a. 设置模拟运行电源和备用电源的电压电流二态时输出的幅值与额定数据的倍数。

b. 设置二态送量时间,应大于运行电源跳闸时间。

c. 选择二态模拟各开关状态的开出量通道及其初始状态和翻转时间。

d. 选择二态接入运行电源跳闸接点的开入量通道(1-4)和接点类型。

4、三态数据设置

a. 设置模拟运行电源和备用电源的电压电流三态时输出的幅值与额定



数据的倍数。

b. 设置三态送量时间,应大于备用电源合闸时间。

c. 选择三态模拟各开关状态的开出量通道及其初始状态和翻转时间。

d. 选择三态接入备用电源合闸接点的开入量通道(5-8)和接点类型。

5、控制方式

按时间控制:收到接点信号进入下一状态,未收到接点信号走完给定时间后进入下一状态。

按接点控制:收到接点信号进入下一状态,未收到接点信号走完给定 时间后结束试验。

四、试验过程和结果显示

1、测试记录

显示一、二、三态的计时走表和动合时间。